



Philips
Digitale draadloze
hoofdtelefoon

SBCHD1505U



Uw persoonlijke digitale Surround Sound

Geniet van films en muziek

De fantastische HD1500U biedt u het gemak van een draadloze hoofdtelefoon met de betrouwbaarheid en kwaliteit van digitale audio. U kunt kiezen uit drie meerkanaals Dolby TM-hoofdtelefoonmodi zonder anderen te storen.

De perfecte draadloze luisterervaring

- De luidspreker-driver van 50 mm geeft geluid zonder vervorming
- Kiezen uit drie verschillende Dolby-hoofdtelefoonluisterruimten
- Optimaliseer het geluid met Treble en Bass Boost
- Met Dynamic Bit Allocation kunt u meer details waarnemen
- Digitale audio en transmissie voor ultieme kwaliteit

Altijd klaar om te vertrekken

- Digitale draadloze transmissie voor audio van topkwaliteit

U vergeet dat u ze draagt!

- Ergonomische kussens verbeteren het draagcomfort en de bass

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- **Akoestisch systeem:** Gesloten
- **Frequentierespons:** 40 - 24.000 Hz
- **Ingangssignaaldecodering:** Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
- **Magneettype:** Neodymium
- **Gevoeligheid:** 100 dB
- **Diameter van de luidspreker:** 50
- **Signaal/ruis-verhouding:** 85 dB

Tuner/ontvangst/overdracht

- **Zenderscheiding:** > 60 dB
- **Effectief bereik:** 100 m
- **Bereik van de draagfrequentie:** 863,0 - 865,0 MHz
- **Modulatie:** GFSK

Gebruiksgemak

- Melding bij buiten bereik
- Audiosignaalsturing
- **Gebruiksduur:** +/- 10 uur

Voeding

- **Stroomvoorziening van hoofdtelefoon:** 2 x 1,5 V NiMH R6/AA
- **Stroomvoorziening zender:** 230 V AC

Afmetingen van de verpakking

- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 32,6 x 35,5 x 15,8 cm
- **EAN:** 87 10895 91844 2
- **Bruto gewicht:** 1,5 kg
- **Nettogewicht:** 1,2 kg
- **Aantal producten:** 1
- **Verpakkingstype:** Karton
- **Gewicht van de verpakking:** 0,3 kg

Omdoos

- **EAN:** 87 10895 91844 2
- **Bruto gewicht:** 2 kg
- **Omdoos (L x B x H):** 36 x 33,1 x 16,3 cm
- **Nettogewicht:** 1,2 kg
- **Aantal consumentenverpakkingen:** 1
- **Gewicht van de verpakking:** 0,8 kg

Productkenmerken

Luidspreker-driver van 50 mm

De luidspreker-driver van 50 mm combineert de gevoeligheid van het materiaal samengesteld mylar met het vermogen van neodymium, waardoor het magnetische circuit een krachtig en storingsvrij geluid levert.

Dolby-hoofdtelefoon met 3 ruimtestanden

De Dolby-hoofdtelefoontechnologie geeft u het geluid van een surroundsysteem met vijf luidsprekers, over een hoofdtelefoon. Het luisterplezier van een goed opgesteld en afgestemd 5.1-kanaals luidsprekersysteem maakt deze hoofdtelefoon ideaal voor persoonlijke en draagbare surroundbelevens.

Bass Boost en Treble Boost

De meest natuurlijke geluidsreproductie voor uw favoriete muziek krijgt u met het opvoeren van de hoge en lage tonen.

Dynamic Bit Allocation

Deze gepatenteerde technologie van Philips zorgt dat de digitale audio zodanig wordt verwerkt, dat u van een zeer natuurgetrouwe weergave kunt genieten.

Volledig digitale signaalverwerking

Het audiosignaal is geheel digitaal, van zender tot hoofdtelefoon, voor een uitstekende kwaliteit en bestendigheid tegen interferentie.

Digitale draadloze transmissie

Digitale draadloze transmissie zorgt niet alleen voor een constantere ontvangst en een betere geluidskwaliteit dan analoge FM-systemen, maar verbruikt ook minder stroom. En dankzij de gepatenteerde technologie van Philips blijft het geluid perfect synchroon met de video tijdens het lopen.

Ergonomische kussens

Het ergonomisch gevormde oorkussens en de luxe materialen zorgen voor een betere pasvorm en bass-prestaties omdat er minder geluid verloren gaat.



Publicatiedatum
2008-10-14

Versie: 4.0.7

12 NC: 9082 100 05467
EAN: 87 10895 91844 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com