

PHILIPS

Auscultadores sem fios para TV

Diafragmas de 40 mm/posterior aberta

Over-ear

Proteções suaves para os ouvidos

SHD8800



Cinema em casa com som de alta resolução

Som cinematográfico de nível superior para a sua casa

Os auscultadores sem fios Philips SHD8800 envolvem-no no seu próprio mundo de som cinematográfico, com total liberdade. A ligação digital sem fios garante um som absolutamente nítido e livre de interferências para proporcionar a melhor experiência de entretenimento em casa.

A melhor experiência de audição

- Som cinematográfico superior de diafragmas de 40 mm
- Áudio de alta resolução com ligação com fios
- A ligação digital sem fios oferece um som extremamente nítido

Concebido para uma utilização prolongada confortável

- A rede ajusta-se automaticamente para uma adaptação perfeita

Fácil de utilizar

- 20 horas funcionamento para audições prolongadas
- Movimente-se livremente sem fios num raio de 30 m
- Função de ligar/desligar automática
- Base de carregamento fácil de utilizar

Destques

20 horas de autonomia

Com 20 horas de autonomia, pode usufruir de maratonas de visualização sem se preocupar com a possibilidade de ficar sem energia.

Alcance sem fios até 30 m



O alcance de transmissão até 30 m proporciona mobilidade e liberdade de movimentos para desfrutar da sua música em toda a casa.

Ligar/desligar automático

Os auscultadores Philips SHD8800 ligam-se automaticamente quando os coloca na cabeça. Depois de terminar, desligam-se automaticamente para garantir que não desperdiça energia.

Ajuste automático



A rede leve com ajuste automático garante-lhe a adaptação perfeita ao formato da sua cabeça ao mesmo tempo que garante um conforto ideal.

Som cinematográfico



Os diafragmas de 40 mm dos Philips SHD8800 são otimizados acusticamente para garantir um som cinematográfico superior.

Fácil carregamento



Coloque os auscultadores na base de carregamento para carregar facilmente.

Áudio de alta resolução



O áudio de alta resolução oferece o melhor desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais de estúdio mais fielmente do que os formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Com o cabo áudio fornecido, os auscultadores sem fios Philips SHD8800 suportam áudio de alta resolução e garantem uma qualidade de áudio sem cedências a partir dos seus dispositivos preferidos, para que possa usufruir mais do seu sistema de entretenimento em casa.

Som digital nítido



Utilizando uma transmissão digital de 2,4 GHz, os auscultadores Philips SHD8800 evitam a compressão e a perda de dados. Isto garante uma acústica fluida e o mínimo de perda de dados para um som extremamente nítido.

Especificações

Som

Sistema acústico: Aberto
Limites frequência: 8-40 000 Hz (com fios), 8-22 000 Hz (modo sem fios)
Impedância: 24 ohm
Tipo de magneto: Neodímio
Sensibilidade: 98 dB
Diâmetro da coluna: 40 mm
Rácio sinal-ruído: >75 dB

Conectividade

Ficha dos auscultadores de 3,5 mm

Sintonizador/receção/transmissão

Limites de frequência da portadora: 2406 ~ 2472 MHz
Modulação: FHSS
Seleção de canal: automática
Alcance efetivo: 15 m

Embalagem exterior

Comprimento: 39.5 cm
Número de embalagens para o consumidor: 3
Largura: 26 cm
Peso bruto: 3.471 kg
Comprimento: 32.5 cm
GTIN: 1 69 51613 99241 5
Peso líquido: 1.74 kg
Tara: 1.731 kg

Conveniência

Desativação automática
Indicação de bateria fraca
Tempo de funcionamento: ~20 horas
Funcionalidades da estação de base: Indicador LED
Indicador de carga da bateria

Potência

Alimentação dos auscultadores: 2 pilhas recarregáveis AAA 1,2 V NiMH
Alimentação do transmissor: 5 V 550 mA CC

Dimensões da embalagem

Comprimento: 32 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Ambos
Largura: 24 cm
Profundidade: 12.5 cm
Número de produtos incluídos: 1
EAN: 69 51613 99241 8
Peso bruto: 0.962 kg
Peso líquido: 0.58 kg
Tara: 0.382 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 22 cm
Largura: 17.6 cm
Profundidade: 9.5 cm
Peso: 0.239 kg

Acessórios

Transformador CA/CC: 5 V/ 550 mA CC

