

Philips Ultinon Drive 5100
6-дюймова світлодіодна
світлова панель

Дозволено використовувати на
дорозі, ECE R149-20

2000 лм + довжина променя
198 м

Двоколірні габаритні ліхтарі
IP69K водонепроникний

LUMUD5104LX1



Потужна яскравість для безпеки за кермом

Потужне та надійне обладнання для автоекспедицій

Світлодіодна світлова панель Philips UD5104L має потужність, завдяки якій ви будете в безпеці, куди б не прямували. Виявляйте небезпеку на відстані до 198 метрів з освітленням, що ефективно діє в найнесприятливіших середовищах, а ще надає вашому автомобілю відчуття стилю.

Яскравість, що гарантує безпечніше водіння

- Інтенсивне широке освітлення на далеку відстань для чудової видимості

Двоколірні габаритні вогні, які роблять вас помітними

- Виберіть колір габаритних ліхтарів
- Міцний суцільний корпус для складних умов експлуатації

Для використання в несприятливих умовах

- Рейтинг IP68 та IP69K дозволяє не боятися стихії
- Стійкий до корозії корпус, тримачі з нержавіючої сталі

Допоміжне освітлення, дозволене для використання на дорогах

- Потужні світлодіодні світлові панелі, дозволені для використання на дорогах загального користування

Легке встановлення і гнучкі можливості монтування

- Низькопрофільний дизайн для простішого встановлення

PHILIPS

6-дюймова світлодіодна світлова панель

Дозволено використовувати на дорозі, ECE R149-20 2000 лм + довжина променя 198 м, Двоколірні габаритні ліхтарі, IP69K водонепроникний

Основні особливості

Видимість до 198 метрів

Світлодіодна світлова панель Philips UD5104L забезпечує чудовий світловий промінь, який освітлює дорогу до 198 метрів* попереду. Її ефективні 2000 люменів рівномірно розподілені в оптимізованому непрямому пучку та генерують інтенсивне освітлення далеко і широко зі зниженим блиском для повсякденного використання. Це дозволяє водіям швидше реагувати на темних, сільських і брудних дорогах. Холодне світло на 6500 Кельвінів створює умови денного світла, покращуючи контрастність і допомагаючи водіям залишатися зосередженим.

Яскраво-білі або жовті світлодіоди

Будьте завжди помітними на бічній дорозі або на паркінгах завдяки додатковим світлодіодним габаритним ліхтарям нашої світлодіодної світлової панелі Philips UD5104L. Виражайте свій стиль та індивідуальність, вибравши колір світла – насичений жовтий або холодний білий.

Міцний суцільний корпус

Світлодіодна світлова панель Philips UD5104L виконана в суцільному корпусі й може використовуватися в найскладніших умовах. Її конструкція забезпечує відмінне розсіювання тепла та стабільно високу світловіддачу протягом усієї подорожі. Рейтинг IK07 означає, що панель стійка до струсів та ударів і надійно працюватиме як на дорозі, так і поза нею. Її полікарбонатне скло, яке не б'ється, може витримувати удари без пошкоджень чи подряпин.

Водонепроникність для надійного освітлення

Завдяки оригінальній безгвинтовій конструкції світлодіодна світлова панель UD5104L може витримати найвищу вологість. Сертифікація

IP69K означає, що виріб працюватиме будь-де й за будь-яких погодних умов. А після поїздки його можна сміливо мити струменем із мийки високого тиску.

Жодної корозії

Світлодіодна світлова панель Philips UD5104L має неперевершений захист від корозії завдяки своєму попередньо обробленому анодованому корпусу та порошковому покриттю автомобільної якості. Її тримачі виготовлені з нержавіючої сталі, стійкої до корозії під дією снігу, льоду й навіть солі. Завдяки міцним високоякісним матеріалам допоміжне світлодіодне освітлення від Philips надійно служитиме вам багато років.

Освітлювальні прилади, дозволені для використання на дорогах

Світлодіодна світлова панель Philips UD5104L відповідає стандартам ECE і дозволена для використання на дорозі як дальнє світло та габаритні вогні. Для додаткової безпеки світлодіодні світлові панелі Philips протестовано на відповідність характеристиці EMC R10 для забезпечення сумісності з електричними системами транспортних засобів.

Легке та гнучке встановлення

Елегантний, низькопрофільний дизайн полегшує встановлення, а гнучкі можливості кріплення забезпечуються боковими кронштейнами (у комплекті) та кронштейнами для кріплення на задній панелі (додатково UD1001M). У комплекті готовий дротовий 3-контактний конектор DT (штекер/роз'єм) SuperSeal, який має захист від перенапруги і зворотної полярності для безпечного й легкого встановлення.

LUMUD5104LX1/10

Специфікації

Опис виробу

- Увімкнення посиленого режиму: Ні
- Стійкість до пошкодження
- Стійкі до корозії тримачі: Бокові настінні кронштейни
- ECE R10
- ECE R149
- Контрольний показник ECE: 20
- Клас захисту від ударів (IK): IK07
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP68 та IP69K
- Кут встановлення: 360°
- Матеріал: Екструдований алюміній
- Посилений режим для бездоріжжя: Ні
- Суцільний корпус
- Робоча температура: Від -40 до 80 °C
- Лінійка: Ultinon Drive 5100
- Стійке до подряпин скло
- Технологія: LED
- Ширина: 6 дюймів
- ECE R148
- Габаритні ліхтарі для паркування: так, білий або жовтий
- Тип штепселя: 4-контактний конектор DT із кабелем 0,5 м

Характеристики світла

- Колірна температура: 6500 K K
- Довжина променя за 1 люкса: 298 м
- Довжина променя за 1 люкса (посилений режим): Немає
- Ефективна світловіддача у люменах: 2000 люменів
- Валова світловіддача у люменах: 6800 люменів
- Ефективна світловіддача у люменах (посилений режим): Немає

Електричні характеристики

- Напруга: 9–30 В постійного струму

Інформація для замовлень

- Код артикулу: UD5104LX1
- GOC: 02440431

Дані упаковки

- EAN1: 8719018024404
- EAN3: 8719018024411

Інформація про упаковку

- Мінімальна партія (для спеціалістів): 8
- Розміри коробки–Д (мм): 100
- Розміри коробки–Ш (мм): 100
- Розміри коробки–В (мм): 1100
- Маса брутто коробки, г: 1100
- Кількість виробів у коробці: 1

Інформація про упаковку

- Довжина: 75 см
- Ширина: 14 см
- Висота: 115 см



Дата випуску 2024-01-23

Версія: 2.2.1

EAN: 87 19018 02440 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Довжина променя вимірюється за 1 люкса.