



Philips
Мултимедийни
високоговорители 2.0

Изход за слушалки, Аудио вход
12 W



SPA1260



Динамичен звук

с този компютърен високоговорител

С мощен стерео изход с 3W RMS и изключително изящно покритие в силен гланц, високоговорителите Philips SPA1260/12 изглеждат също толкова изискано, колкото и звучат!

Богат, комплексен звук

- Басрефлексните високоговорители дават дълбоки и мощни басы
- Обща изходна мощност 3 W RMS
- Мембрана с поглъщане на вибрациите за по-малко вибрации и изкривяване на звука

Съвременен дизайн

- Атрактивно покритие с гланц

Простота

- Удобен вход AUX и изход за слушалки отпред на високоговорителя
- Съвместимост с всяка мултимедия

PHILIPS

Спецификации

Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д):
14,5 x 10,5 x 18 см
- Тегло: 0,95 кг

Аудиосистеми

- Честотен обхват: 20 Hz-20 kHz
- Импеданс на входа: 10 ома
- Обща изходна мощност: 3 W
- Power: 220 V, 50 Hz
- Съотношение сигнал/шум: >75 dB
- THD: <1%

Аудиосистеми с Л/Д канал

- Аудио усилвател: Усилвател клас АВ
- Отделяне между каналите: >45 dB
- Чувствителност на входа: 600 mV
- Обявена изходна мощност: 1,5 W x 2

Ляв/десен високоговорител

- Обхват на мощността на мембраната: 1-5 W x 2
- Честотен обхват: 75 Hz-20 kHz
- Номинален импеданс: 4 ома
- Чувствителност: 85 dB (2,83 V/1 м)
- Мембрана на високоговорителя: 2,5"

Възможности за свързване

- Дължина на кабела: 1,5 м
- Съединител: 3,5 мм стерео

Съдържание на опаковката

- Ръководство за бързо инсталиране
- Брой сателити: 2

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
25,4 x 17,2 x 13 см
- EAN: 87 12581 63982 2
- Бруто тегло: 1,4 кг
- Нето тегло: 1,1 кг
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Стандартен
- Тегло на опаковката: 0,3 кг
- Начин на поставяне: Стандартен

Външен кашон

- Бруто тегло: 5,9 кг
- GTIN: 1 87 12581 63982 9
- Външен кашон (Л x Ш x В): 27 x 26,2 x 35,4 см
- Нето тегло: 4,4 кг
- Брой потребителски опаковки: 4
- Тегло на опаковката: 1,5 кг

Акценти

Басрефлексни високоговорители

Кухина, разположена зад мембраната на високоговорителя и насочваща въздуха към акустично регулираните отвори в самия високоговорител, придава на басовите ноти по-добра отчетливост и реализъм.

Покритие със силен гланц

Силно гланцовото покритие "Роял" изглежда просто превъзходно и в класически, и модерен интериор.

Вход AUX и изход за слушалки



Сега можете да се наслаждавате на любимите си развлечения и музика с още повече удобство и лекота, благодарение на входа AUX и изхода за слушалки отпред на високоговорителите. Обикновено ако искате да свържете друго устройство, освен компютър, трябва да изключите 3,5-мм жак от компютъра, а това не винаги е особено бързо. Но с входа AUX и изхода за слушалки отпред можете бързо и лесно да слушате музика направо от почти всяко устройство.

Мембрана с поглъщане на вибрациите

При конструкцията с една мембрана обикновено се появяват вибрации близо до ръба на диафрагмата при определени честоти, а това води до изкривяване на звука. Този проблем е преодолян чрез покриване на конуса на мембраната с милар - често използван и много по-лек материал, изработен от мономер. Поставянето на конуса в идеално симетричен пръстен дава ефект на поглъщане, който спира асинхронната вибрация и благодарение на това дава по-балансиран и естествен звук.



Дата на издаване
2014-08-13

Версия: 3.0.5

12 NC: 8670 000 88601
EAN: 08 71258 16398 22

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com