



Philips  
Prenosný reproduktor

Oranžová  
USB



SBM130ORG

## Váš univerzálny prenosný reproduktor

Doprajte si skvelú hudbu z univerzálneho prenosného reproduktora značky Philips. Prehrávajte svoje obľúbené skladby z karty MicroSD alebo konektora USB či Aux-in. Tento reproduktor s technológiou wOOx™ je neuveriteľne kompaktný, vybavený nabíjateľnou batériou a ponúkame ho vo viacerých farbách.

### Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Jednoduché prehrávanie zo zariadenia USB/karty MicroSD
- Vstavané digitálne FM rádio
- Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

### Bohatý a čistý zvuk

- Technológia reproduktorov wOOx™ pre hlboké a výkonné basy
- Celkový výstupný výkon 3 W RMS

### Jednoduché používanie

- Vstavaná nabíjateľná batéria
- Stereofónny konektor slúchadiel poskytuje lepší hudobný zážitok
- Kompaktný a mobilný
- Zreteľný a jasný displej LCD

# PHILIPS

# Technické údaje

## Ľavé/Pravé reproduktory

- Budič reproduktora: 1 x budič wOOx, 2 x 1,5" s plným rozsahom
- Rozsah výkonu budiča: 0 – 5 W x 1
- Frekvenčný rozsah: 100 Hz – 20 kHz

## Audio systémy

- Vylepšenie zvuku: Technológia wOOx
- Zosilňovač zvukového výkonu: Digitálny zosilňovač triedy „AB“
- Celkový výstupný výkon: 3 W RMS (maximálny)
- Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
- Odstup signálu od šumu: > 70 dB
- THD: < 1 %
- Vstupná citlivosť: 600 mV

## Prehrávanie zvuku

- Podporovaný zvukový formát: MP3
- Prehrávané médiá: USB jednotka Flash, Karta microSD
- Režim prehrávania: Rýchlo dopredu a dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádzajúcej skladby

## Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LED displej

## Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: áno
- Slúchadlový výstup: áno
- Nabíjanie cez USB: áno

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM

## Príslušenstvo

- USB kábel: na nabíjanie
- 3,5 mm konektor antény: áno
- 3,5 mm audio kábel: áno

## Príkon

- Typ batérie: Zabudovaná lítiová
- Doba prehrávania hudby: 6 hod

## Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 6,1 x 2,8 x 1,5 palec
- Rozmery produktu (Š x V x H): 15,5 x 7,1 x 3,7 cm
- Hmotnosť: 0,191 kg
- Hmotnosť: 0,421 lb

# Hlavné prvky

## USB/karta microSD

Jednoducho preneste na zariadenie USB alebo kartu microSD požadovaný obsah, pripojte ju do prehrávača a už sa nikdy nemusíte strachovať o nedostatok zábavy.

## Digitálne FM rádio

Digitálne rádio prevyšuje kvalitou analógové FM vysielanie a je novým spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych vysieláčov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácií v čistej kvalite zvuku bez praskania. Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

## 3 W RMS



Tento systém má celkový výstupný výkon 3 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

## Technológia reproduktorov wOOx™

Technológia wOOx™ je revolučný koncept v oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče reproduktorov pracujú v harmónii s basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. Dvojité tlenie a úplne symetrická dvojitá konštrukcia produkuje nízky a jasný podklad bez badateľného skreslenia. Vďaka plnému výkonu skrinky reproduktora poskytuje technológia wOOx výnimočne hlboké a dynamické basy, aby skutočne zosilnila pôsobenie hudby.



Dátum vydania  
2015-01-27

Verzia: 2.0.4

12 NC: 8670 000 95209  
EAN: 69 23410 71797 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)