

Philips
Mini-Hi-Fi-anlegg for MP3

FWM377



Ripp og spill musikk umiddelbart

for lytting uten stopp

FWM377 har en 3-CD-veksler, 30 timer avspilling uten stopp og mulighet til å rippe all musikk – fra CDer, kassetter og radio – direkte til en USB-enhet, for ubegrenset musikknyttelse. I tillegg sikrer Max Sound og dynamisk bassforsterking suveren lyd!

Kraftig lyd du både hører og føler

- 240 W RMS total effekt
- Toveis bassrefleks-høytalersystem for kraftig lyd

En rikere lydopplevelse

- MAX-lyd for umiddelbar kraft
- 3-trinns dynamisk bassforsterking for en dyp bassopplevelse
- Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Uavbrutt nytelse av din favorittmusikk

- 3-platers veksler for musikkavspilling fra WMA-/MP3-CD
- Ripp musikk fra CDer, radio og kassett til en USB-enhet
- 30 timer MP3-CD-musikkavspilling
- Digital stasjonssøking med 40 forvalg for ekstra brukervennlighet.
- Stereokassettspiller

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

3-platers veksler



Med en 3-platers veksler for musikkavspilling kan du velge mellom tre forskjellige CDer i enheten når som helst. Med denne praktiske funksjonen kan du nyte forskjellig musikk samtidig som du sparer kostbar tid på å bytte CDer ofte.

Ripp alt til USB

Med denne smarte funksjonen kan du enkelt lytte til all musikken på hi-fi-systemet, direkte fra den bærbare MP3-spilleren. Du ripper ganske enkelt den musikken du vil, fra CDer, kassetter, radioprogrammer eller linje-inn-musikk fra systemet og direkte til USB-enheten. Lagre favorittkassetten og konverter innholdet til MP3-format – uten å bruke PCen. Du kan også forhåndsinnstille timeropptak av favoritteradioprogrammet på systemet, så tar det automatisk opp programmet på USB-enheten.

30 timer med MP3-CD-musikk



MP3 står for MPEG 1 Audio layer-3. MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil

ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

MAX-lyd



MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen, maksimerer volumtelsen og gir en imponerende lytteropplevelse med bare ett trykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass og volum til maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin rett.

3-trinns dynamisk bassforst.



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum – fra nivå én til nivå tre – med ett tastetrykk. Du kan tilpasse bassnivået som passer din stil. De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå

på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan glede deg over den samme musikken også når du senker volumet.

Incredible Surround™

Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørker lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høyttalerne. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høyttalere.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.



Spesifikasjoner

Lyd

- Total lydeffekt (RMS): 240 W
- Utgangseffekt: 480 W musikeffekt
- Lydforbedringer: MAX-lyd, Dynamisk bassforsterking i tre trinn, Digital lydkontroll med 4 modi, Incredible Surround

Høyttalere

- Hovedhøyttaler: 2-veis, 5,25" woofer, 2" diskant høyttaler, Bassrefleks-høyttalersystem
- Antall høyttalere: 2

Lydavspilling

- Lastetype: 3 CD-karusell
- Antall plater: 3
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB Direkte-modi: Slett, Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp
- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/plate/alle, Shuffle-avspilling, 40 programmerbare spor
- Antall spillere: 1
- Kassettspillerteknologi: Mekanisk
- Avspillingsmodi for kassett: Automatisk stopp

Lydopptak

- Innspillingsmedium: USB-enhet, Bånd
- USB-opptaksmodi: Øyeblikkelig opptak, Programmerte spor, Planlegg radioprogram, Enkel plate, Enkelt spor
- USB-opptakskilder: Aux, CD, Bånd, Tuner
- Båndopptaksforbedring: Synkronisert start av CD-opptak

Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 40
- Tunerbånd: FM, MW

- Tunerforbedringer: Automatisk lagring, Enkel innstilling (Plug & Play)
- RDS: Nyheter, Programtype, Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling, Stasjonsnavn

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang: Linje-inn
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Mikrofon: Mikrofonkontakt
- Andre tilkoblinger: FM-antenne, MW-antenne
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, USB-alarm, Radioalarm, Sleep timer
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: FTD
- Indikasjoner: DIM-modus
- Karaoke: Mikrofonstyrke
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM/MW-antenne, Batterier til fjernkontroll, Hurtigbrukerveiledning
- Fjernkontroll: 23-tasters med 2 AA-batterier
- Garantihefte: Global versjon
- Bruksanvisning: 16 språk

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 265 x 310 x 384 mm
- Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 273 x 310 x 204 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 640 x 413 x 496 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 14,9 kg

Strøm

- Strømforsyning: 200-240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W



Utgivelsesdato
2009-06-10

Versjon: 3.0.9

12 NC: 8670 000 27282
EAN: 87 12581 31765 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com