

Philips
Microsistem muzical

Bluetooth®
Port USB pentru încărcare

BTM2360



Conferă putere melodiilor tale

Ascultă toată muzica digitală de pe smartphone prin Bluetooth sau CD MP3 și CD-R/W pe un singur microsistem Philips. Difuzoarele Bass Reflex asigură un bas dramatic, iar puterea maximă de 70 W oferă un sunet puternic.

Savurează muzică din diverse surse

- Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere maximă de ieșire de 70 W RMS
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică

Ușor de utilizat

- Încărcare automată CD
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

PHILIPS

Repere

Transmite muzică prin Bluetooth™



Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

USB Direct pentru o parcurgere simplă a pieselor MP3



Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, te poți bucura cu ușurință de confortul și de distracția accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Intrare audio



Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.



Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: digital sound control
- Putere maximă ieșire (RMS): 70 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Dome tweeter
- Difuzor principal: 2 căi, Woofer de 4", Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate flash USB
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă spiralată fixă FM
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
- USB: Gazdă USB, Încărcare prin USB de 500 mAh

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip ecran: Afișaj cu LED-uri
- Tip încărcător: tavă

Accesorii

- Accesorii incluse: Manual de utilizare
- Telecomandă: cu 21 de taste

Dimensiuni

- Lățime unitate principală: 180 mm
- Înălțime unitate principală: 119 mm
- Adâncime unitate principală: 220,4 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 140 x 185 mm
- Înălțime boxă principală: 260 mm
- Lățime ambalaj: 663 mm
- Înălțime ambalaj: 315 mm
- Adâncime ambalaj: 208 mm
- Greutate brută: 6,7 kg
- Greutate netă: 5,74 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz



Data apariției 2017-07-20

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 001 22355
EAN: 04 89518 56057 77

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com