

Philips
Sistema mini Hi-Fi

MP3 / WMA

FWM75



Tecnologia wOOx

Ascolta i bassi, senti la differenza!

FWM75 ha tutto quello che desidera chi apprezza l'apporto della tecnologia all'esperienza musicale. Immergiti nella potenza della tecnologia wOOx: potrai goderti la musica MP3 e WMA preferita con una sonorità dinamica e arricchita.

Audio potente: delizia per le tue orecchie

- Per prestazioni audio di qualità
- Potenza musicale 2x150WRMS/2x300WMPO/4000W PMPO
- Altoparlanti con tecnologia wOOx per l'emissione frontale del suono

Più ascolto, più divertimento

- Changer a 3 dischi per la riproduzione di musica nei formati WMA e CD-MP3
- Piastra cassette Dual Logic con riproduzione automatica
- 60 ore di riproduzione di musica in formato WMA-CD o 30 ore in formato MP3-CD

Pronto per giocare

- Connessione Gameport per la console dei videogiochi
- Modalità audio per i vari tipi di giochi
- Per mixare il suono del gioco con la musica preferita

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Audio

- **Potenza in uscita:** Potenza musicale 2x300W
- **perfezionamento audio:** Class "D" Digital Amplifier, Tecnologia wOOx, Incredible Surround, controllo audio digitale, Virtual Ambience Control, Audio per videogiochi, MIX-IT

Altoparlanti

- **Altoparlante principale:** 3 vie, Sistema altoparlanti Bass Reflex, Woofer da 6.5", Diffusore bassi wOOx, Tweeter da 2", Piezo, Griglie altoparlanti rimovibili
- **Numero di altoparlanti:** 2

Riproduzione audio

- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA
- **Tipo caricatore:** CD Changer a 3 dischi
- **Numero di dischi:** 3
- **Modalità riproduzione dischi:** Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripeti brano/tutto/programma, Ripeti brano/disco/programma, 99 brani programmabili
- **tecnologia piastra a cassette:** Logic
- **Numero piastre:** 2
- **Modalità riproduzione cassette:** Arresto completamente automatico

Registrazione audio

- **Supporti registrazione:** Nastro
- **Registrazione nastri migliorata:** avvio sincronizzato registrazione CD, livello di registrazione automatico

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione

- **Sintonia digitale automatica**
- **Bande del sintonizzatore:** Stereo FM, OM

- **Sintonizzatore migliorato:** Auto Store, Facile installazione (Plug and Play)
- **Stazioni preimpostate:** 40
- **RDS:** Nome stazione, Impostazione orologio RDS, Testo radio, Tipo di programma, News

Connettività

- **Ingresso Aux:** Line-in, GamePort
- **Cuffia:** 3,5 mm
- **Altri collegamenti:** Uscita Composite Video (CVBS), Antenna FM, Antenna OM

Convenienza

- **Sveglia:** Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Spegnimento automatico
- **Orologio:** Su display principale
- **Tipo display:** FTD
- **Standby Eco Power:** 1 W
- **Indicazioni:** Modalità DIM, brano, Ora, Data, Funzioni CD, numero album, Nome album

Accessori

- **Telecomando:** 32 tasti con 2 batterie AA
- **Accessori inclusi:** Cavo di alimentazione CA, Antenna FM/OM

Dimensioni

- **Dimensioni set (L x A x P):** 265 x 322 x 390 mm
- **Dimensioni altoparlante principale (L x A x P):** 240 x 358 x 230 mm
- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 624 x 412 x 510 mm
- **Peso incluso imballaggio:** 20,5 Kg

Alimentazione

- **Consumo energetico in stand-by:** < 1 W
- **Alimentazione:** 200-240 V, 50 Hz

Caratteristiche principali del prodotto

Potenza musicale 2x150WRMS/2x300WMPO

Amplificatore Classe D

L'amplificatore digitale classe D, converte il segnale analogico in digitale e lo amplifica. Il segnale passa attraverso un filtro di demodulazione per generare l'output finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità audio superiore. Inoltre, l'efficienza di questo tipo di amplificatore è superiore del 90% rispetto agli amplificatori tradizionali di tipo AB. Questa efficienza si traduce in un amplificatore potente e con il minimo ingombro.

Emissione frontale del suono wOOx

Changer a 3 dischi per formati WMA e CD-MP3

60 ore di musica in formato WMA-MP3-CD

Piastra cassette Dual Logic

Connessione Gameport

Modalità audio dei videogiochi

MIX-IT mixa il suono dei giochi



Data di rilascio
2007-12-07

Versione: 3.0

12 NC: 9073 100 12442
EAN: 87 10895 86622 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com