



Philips
Internt drev

DVD

16 x ReWriter

DVDR I 6LSK



brænd din disk og print din etiket

Brænder og printer i én

Dual Format, Double Layer 8,5 GB-brænder med LightScribe-teknologi, så du kan printe etiketter direkte på diske med det samme drev.

Overlegen ydeevne

- 16x skrivehastighed på DVD+R/-R
- Drev med LightScribe-funktion
- 8,5 GB lagringskapacitet på en enkeltsidet Double Layer-disk

Komfort

- CD- og DVD-brænder/printer i ét
- Dual Format

Oplev hvor enkelt det er

- Funktion til fastlæggelse af diskformat og tilhørende programmer
- Trinvis vejledning til installation og programmer

Ekstrem pålidelighed og robusthed

- Dynamisk kalibrering sikrer en god skrivekvalitet ved høj DVD-hastighed.
- Vær sikker på at kunne spille dine DVD'er på alle drev og systemer.

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Lagringsmedie

- **Optagehastigheder:** 16x på DVD+R, 40x CD-R, 2,4x på DVD+R DL, 8x på DVD-R
- **Læsehastigheder:** 16x på DVD-ROM, 10x på DVD+R DL, 10x på DVD+R, 10x på DVD+RW, 10x på DVD-R, 10x på DVD-RW, 40x på CD-R, 32x på CD-RW
- **Disc-kapacitet:** 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB DVD+R/R
- **Optagemedie:** 8 cm CD (kun vandret pos.), CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R dobbeltlag, DVD-RW, DVD-R, DVD-RW
- **RW-hastigheder:** 4x på DVD+RW, 4x på DVD-RW, 14" x 10,4"
- **Understøttede formater:** 8 cm discs, CD-Audio, CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, CD-Recordable, CD-ReWritable, CD-ROM, CD Text, DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, Photo CD, DVD+R DL
- **Skriveindstillinger:** Disc At Once (DAO), Fast pakke, Multi Session (MS), Overburn skrivning, Packet skrivning, RAW databrænding, Session At Once (SAO), Track At Once (TAO), Variabel packet
- **Optageformat:** UDF and ISO 9660
- **Adgangstid (typisk):** 120 ms på CD, 140 ms på DVD
- **Mass Storage Class kompatibel**

Tilslutningsmuligheder

- **Andre tilslutninger:** 12 V DC, Analog audio L/R out 2x, IDE connector, Master/Slave jumper

Komfort

- **Nem installation:** Plug and Play
- **Brugervenlighed:** Trinvis brugervejledning

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** 4 monteringsskruer, CD-ROM med software + manual, Quick Install Guide, Brugervejledning, LightScribe-diske

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Systemkrav

- **Harddisk-plads:** 500 MB
- **PC OS:** Windows® 2000 og XP
- **Processor:** Pentium III 500 MHz eller hurtigere
- **RAM hukommelse:** 128 MB

Mål

- **Mål (B x D x H) ("):** 20x15x4 cm
- **Vægt:** 0,95 kg

Strømforsyning

- **Adapter:** 5 V/12 V DC
- **Strømforsyning:** 25 W

Tekniske specifikationer

- **Fugtighed:** 5 - 90 % RF (ingen kondensering)
- **Temperaturområde (drift):** 5 - 50 °C
- **Sikkerhedsstandarder:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- **Adgangstid:** Cd: <120 msek (standard), Dvd: <140 msek (standard)

Interessante produkter

16x skrivehastighed på DVD+R/-R

16x optagehastighed på DVD+R- og DVD-R-diske

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling gør fedtede filtpenne og upraktiske stickers til fortidslevn! Du skal blot vende din skrivbare/genskrivbare CD eller DVD med specialbelægning, sætte den i drevet igen - derefter kan du "brænde" flotte etiketter med en finish og kvalitet som professionelt silketøy. Ved hjælp af den medfølgende software kan du kombinere tekst og grafik. Du kan endda ændre etiketten senere. Nu kan du nemmere finde dine gamle film, sange, billeder og datafiler.

8,5 GB lagringskapacitet

Enkelt sided Double Layer-disk med 8,5 GB lagringskapacitet

Brænder og printer i én

LightScribe-teknologien gør din CD- og DVD-brænder også til en label-printer

Dual Format

Drev understøtter både +R/+RW og -R/-RW DVD-formater

Smart Disc Detection

Funktion, der registrerer det diskformat, som bruges, og automatisk vælger de rigtige programmer

Sådan gør du.. vejledning

Trinvis vejledning med fotos, der beskriver både installationsproces og programmer

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering optimerer DVD-skrivekvaliteten i DVD+RW højhastigheds drev.

DVD-kompatibilitet

DVD-kompatibilitet sikrer, at DVD-discs, du selv har optaget, kan gengives på så mange afspillere og DVD-ROM drev som muligt.

Seamless Link

Seamless Link forhindrer tab af discs på grund af skrivefejl.

Thermo Balanced Writing

Altid den bedste og hurtigste optagelse på enhver af dine brændbare discs.

Ultrahurtig (gen)skrivning

Optag dine discs hurtigere end nogensinde før.

Omfattende software-pakke

Komplet software-pakke med fuld funktionalitet på en enkel og intuitiv måde.

Intuitiv softwarestarter

Intuitiv startskærm, som giver et overblik over alle tilgængelige programmer og mulighed for at starte dem

4 timer DVD-kvalitetsvideo

4 timers DVD-kvalitetsvideo på én disk, uden at skulle vende disken midt i en film



Udgivelsesdato
2007-08-04

Version: 3.0

12 NC: 9082 100 04449
EAN: 87 10895 88214 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com