



Philips
Powerbank USB

20000 mAh

3 porty USB do ładowania
QC 3.0 i PD 3.0
PPS

DLP7721C



Power bank o dużej mocy

za pomocą przenośnego urządzenia zasilającego

Duża pojemność 20 000 mAh i bezpieczny akumulator litowo-polimerowy. Rozładowany telefon to już nie problem. Szybko naładuj swoje urządzenie dzięki portowi USB-C PD 3.0 o maksymalnej mocy 20 W lub portowi USB-A z wyjściem QC 3.0 o maksymalnej mocy 18 W.

Doskonały wygląd

- 50% naładowania w 30 minut
- Ładowanie za pomocą programowalnego zasilacza (PPS) z USB-C
- Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przeciążeniem
- 3 porty USB ładują trzy urządzenia jednocześnie
- Port USB-A z szybkim ładowaniem QC
- Port ładowania USB-C PD 20 W

Przenośny zasilacz

- Sprawdza się wspaniale w lokalizacjach oddalonych od źródeł zasilania

Błyskawiczne sprawdzenie działania

- Wskaźnik zasilania LED

PHILIPS

Powerbank USB

20000 mAh 3 porty USB do ładowania, QC 3.0 i PD 3.0, PPS

Dane techniczne

Zgodność

- Współpracuje z następującymi urządzeniami: Urządzenia ładowane przez USB

Moc

- Wyjście: USB-C maks. 20 W USB-A maks. 18 W
- Wejście zasilania: Typ-C 5 V/3 A, MicroUSB 5 V/2 A
- Pojemność baterii/akumulatora: 20000 mAh 74 Wh

Wymiary opakowania

- Liczba produktów w zestawie: 1
- Typ ułożenia półki: Obie
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 9,5 x 17 x 3,5 cm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 3,7 x 6,7 x 1,4 cala
- EAN: 48 95229 13553 6

Karton zewnętrzny

- Liczba opakowań konsumenckich: 18
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 34 x 24 x 22,5 cm
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):

- 13,4 x 9,4 x 8,9 cala
- GTIN: 1 48 95229 13553 3

Karton wewnętrzny

- Liczba opakowań konsumenckich: 6
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 22 x 10,7 x 20,5 cm
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 8,7 x 4,2 x 8,1 cala
- GTIN: 2 48 95229 13553 0

Aksesoria

- Instrukcja obsługi: Instrukcja obsługi
- Przewody: Przewód USB-C do ładowania

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 6,8 x 13,6 x 2,75 cm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 2,7 x 5,4 x 1.1 cala
- Waga: 0,355 kg
- Waga: 0,783 lb

Stylistyka i wykończenie

- Materiały: PC + ABS



DLP7721C/00

Zalety

Port ładowania USB-C PD 20 W.1

Wyposażony w port szybkiego ładowania USB-C (Power Delivery) PD 20 W.

Port USB-A z szybkim ładowaniem QC

Technologia szybkiego ładowania Quick Charge (QC) zapewnia szybsze ładowanie poprzez zwiększenie napięcia i natężenia prądu. Wykorzystuje protokół Quick Charge do optymalizacji prędkości ładowania kompatybilnych urządzeń, skracając czas ładowania

50% naładowania w 30 min

Szybkie ładowanie – ładowanie telefonu komórkowego do poziomu 50% w ciągu 30 minut.

Programowalny zasilacz PPS

PPS (programowany zasilacz) to standard technologii szybkiego ładowania urządzeń z portem USB-C. Technologia ta dostosowuje napięcie i natężenie prądu w czasie rzeczywistym w zależności od stanu ładowania urządzenia, zasilając je maksymalną mocą. Inteligentny sposób na bezpieczne skrócenie czasu ładowania.

Inteligentna ochrona

Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem oraz przeciążeniem

Wskaźnik zasilania LED

Dyskretny wskaźnik zasilania LED pokazuje, że urządzenie jest podłączone do zasilania.



Data wydania 2023-10-11

Wersja: 3.3.2

12 NC: 8670 001 89995
EAN: 48 95229 13553 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com