

Philips  
Sistema micro Hi-Fi

MP3 / WMA

MCM760



## Musica digitale con estrazione da CD

Trasforma i tuoi CD preferiti in MP3 e ascoltali con l'elegante sistema micro Hi-Fi MCM760. Semplice da usare e dotato della funzione di registrazione One Touch, senza computer, consente di ascoltare la tua musica preferita con il tuo lettore MP3 portatile.

### **Piacere d'ascolto senza limiti**

- Trasforma i tuoi CD preferiti in MP3
- Registrazione digitale one-touch di MP3, senza bisogno del computer
- Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

### **Arricchisci la tua esperienza audio**

- Per garantire la massima fedeltà audio
- Per le migliori prestazioni audio
- Per impostare facilmente i toni bassi e alti
- potenza musicale 2x75W RMS/ 2x150W

### **Audio e look raffinati**

- Eleganti altoparlanti finitura legno

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## In evidenza

### Trasforma i tuoi CD preferiti in MP3

Basta collegare il dispositivo di memorizzazione USB alla porta USB del tuo sistema audio Philips e iniziare a registrare i tuoi brani musicali preferiti dal CD sul dispositivo USB o il lettore MP3. Tutto senza il computer. In questo modo è possibile creare file MP3 tramite registrazione digitale MP3.

### Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA



Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

### Tweeter a nastro in sistemi micro

Tweeter a nastro al neodimio è un tweeter monopolo che produce un audio dinamico e nitido dalla parte frontale. Questa funzione è comunemente usata nei sistemi audio di fascia alta per riprodurre audio ad alta fedeltà. I dome tweeter e i coni tradizionali si basano sul principio della bobina mobile direzionale mentre il tweeter a nastro al neodimio diffonde alte frequenze a 180 gradi. Ciò aumenta notevolmente l'ampiezza dello spettro sonoro nei toni alti ed espande l'area di ascolto ottimale anche con i sistemi audio compatti.

### Incredible Surround™

Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

### Controllo alti e bassi

Le funzioni Treble (toni alti) e Bass (toni bassi) dell'equalizzatore controllano i livelli sonori alle alte e basse frequenze. Treble regola l'amplificazione dei toni alti e Bass regola l'amplificazione dei toni bassi. Utilizzando i tasti su/giù, è possibile regolare l'intensità dei toni alti e bassi oppure lasciare inalterati i livelli e riprodurre la musica in base alle impostazioni di registrazione originali. Questa funzione consente di ascoltare la musica nel modo preferito.



# Specifiche

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 75 W RMS
- Potenza in uscita: Potenza musicale 2x150W
- perfezionamento audio: Incredible Surround, Controllo alti e bassi

## Altoparlanti

- Altoparlante principale: 2 vie, Sistema altoparlanti Bass Reflex, Woofer da 5,25", Tweeter a nastro, Griglie altoparlanti rimovibili

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: 99 brani programmabili, Ripetizione casuale, Ripeti brano/album/tutto
- Supporto ID3-tag
- Tipo caricatore: Motorizzato, Caricatore tecnologia piastra a cassette: Full Logical
- Modalità riproduzione cassette: Autoreverse, Controllo elettronico della velocità, Arresto completamente automatico, Contanastro

## Registrazione audio

- Supporti registrazione: Nastro
- Registrazione nastri migliorata: livello di registrazione automatico, avvio sincronizzato registrazione CD, Registrazione con un solo comando

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM, OM

- Sintonia digitale automatica
- RDS: Nome stazione, Tipo di programma, Testo radio, Impostazione orologio RDS, News
- Stazioni preimpostate: 40
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store, Facile installazione (Plug and Play)

## Connettività

- Ingresso Aux: Line-in
- Cuffia: 3,5 mm
- Altri collegamenti: Antenna FM, Antenna OM
- USB: Porta USB

## Praticità

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Sveglia con cassetta, Snooze, Spegnimento automatico
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: FTD bianco
- Indicazioni: Modalità DIM
- Standby Eco Power: 1 W

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Antenna FM/OM
- Telecomando: 32 tasti con 2 batterie AA

## Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 179 x 252 x 340 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 175 x 252 x 196 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 524 x 353 x 408 mm
- Peso incluso imballaggio: 13,2 Kg



Data di rilascio  
2009-03-13

Versione: 2.0.8

12 NC: 9073 100 13203  
EAN: 87 10895 94508 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Musica con DRM (Digital Right Management) non supportata.