

Philips  
Klasični DVD mikro sustav

• 100 W

MCD395



## Opsesija zvukom

Opustite se uz odličnu glazbu i filmove

Upoznali ste najnovije i najbolje - sada upoznajte novi klasični DVD mikro sustav 2-u-1 tvrtke Philips koji pruža DVD, WMA-CD i MP3-CD reprodukciju. Opustite se uz omiljenu glazbu i filmove. Kućna zabava više nikada neće biti ista.

### Obogatite doživljaj filma

- Reproducirajte DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD
- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj

### Obogatite doživljaj zvuka

- USB Direct za reprodukciju glazbe i fotografija
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Snaga 2 x 50 W RMS/2 x 100 W

### Počnite dan na svoj način

- Budilica i funkcija automatskog isključivanja
- Digitalno memoriranje 40 stanica pruža dodatnu praktičnost

# PHILIPS

## Istaknute znač.

### Reproducirajte DVD, DivX i MP3/WMA-CD

Reproduktor tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) i Picture CD - sve ih možete reproducirati na reproduktoru. SVCD znači "Super VideoCD". SVCD kvalitetom znatno nadmašuje VCD, naročito kad je u pitanju oštrina slike, jer se koristi viša rezolucija. Uz podršku za DivX® moći ćete uživati u videozapisima u DivX® formatu. DivX format je tehnologija video kompresije koja se temelji na MPEG4 formatu, a omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, najava za filmove i glazbenih spotova na medijima poput CD-R/RW medija i DVD diskova s mogućnošću snimanja.

### USB Direct

Jednostavno priključite svoj USB uređaj na sustav i podijelite spremljenu digitalnu glazbu i fotografije s obitelji i prijateljima.

### Digital Sound Control

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže

zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

### Dinamičko pojačanje basova

Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihom reprodukciji.

### Dolby Digital

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.



# Specifikacije

## Zvuk

- Izlazna snaga: snaga glazbe od 2 x 50 W RMS / 100 W
- Poboljšavanje zvuka: 4 načina rada Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova, jačina zvuka, Dolby Digital

## Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 4-inčni woofer
- Napredne karakteristike zvučnika: 2-sistemski
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

## Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za DVD: 2
- Mediji za reprodukciju: Divx, DVD-Video, picture CD, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, kut, Zumiranje, usporena reprodukcija, roditeljska kontrola, PBC, izbornik za disk, brzo premotavanje unatrag, brzo premotavanje unaprijed, OSD, nastavak reprodukcije od mjesta zaustavljanja

## Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Ostalo: ID3 označavanje zapisa
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavljanje

## Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo
- Memorirane stanice: 40
- Antena: FM antena
- RDS: RDS podešavanje sata, naziv stanice, radio tekst
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

## Mogućnost povezivanja

- Audio/video izlaz: 2 x RCA (audio), kompozitni

- video izlaz (CVBS), digitalni audio koaksijalni izlaz, Slušalice (3,5 mm), izlaz za subwoofer, S-video izlaz
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- USB: USB priključnica

## Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, radio alarm, USB alarm
- Sat: na glavnom zaslonu, podešavanje automatskog isključenja
- Vrsta punjača: motorizirana, ladica
- Jezici prikaza na zaslonu: Nizozemski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

## Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: kompozitni video kabel (Y)
- Daljinski upravljač: s 40 tipki i litijskom baterijom
- Ostalo: FM antena, Kratke upute za korisnike
- Korisnički priručnik: višejezični
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

## Dimenzije

- Bruto težina: 9,9 kg
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 152 x 257 mm
- Visina glavnog zvučnika: 228 mm
- Dubina glavne jedinice: 285 mm
- Širina ambalaže: 494 mm
- Visina glavne jedinice: 228 mm
- Visina ambalaže: 371 mm
- Širina glavne jedinice: 152 mm
- Dubina ambalaže: 275 mm

## Snaga

- Napajanje: 50 Hz
- Napajanje: 220 - 240 V

## Zelena

- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W

## Prikaz digitalnih fotografija

- Mediji za reprodukciju: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, picture CD
- Format kompresije slike: JPEG



Datum izdavanja  
2013-05-10

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37569  
EAN: 87 12581 39989 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)