

Philips
數碼 PhotoFrame

8 吋 LCD
多媒體 4:3 螢幕比例

SPF4008



「... 這就是他所追求的！」

讓此 PhotoFrame 為您重現那些難以忘懷的時刻。此相架採用最方便易用而注重環保的設計，讓您在欣賞照片的同時，為環境保護作出正確的選擇。

頂級顯示品質帶來令人驚嘆的視覺體驗

- imagen Pro 帶來更清晰、更鮮豔的色彩
- 4:3 螢幕比例，實現最佳不失真顯示畫面
- 使用 RadiantColor 將新的熒光加入到原來的回憶中

簡易操控，使用極其方便

- 透過幻燈片形式自動展示 USB 或記憶卡中的內容
- 自動照片定位，可自動調節到縱向或橫向模式
- 以拼貼方式開心共享多幅照片

環保設計

- 環保 Photoframe
- 在預設時間自動開啟 / 關閉熒幕，以便節省電力

PHILIPS
sense and simplicity

規格

圖像 / 顯示

- 可視角度: @ C/R > 10, 120° (水平) / 100° (垂直)
- 使用壽命, 亮度 50%: 20000 hr
- 熒幕比例: 4:3
- 面板解像度: 800 x 600
- 亮度: 250 cd/m²
- 對比率 (一般): 300:1

連接

- USB: USB 2.0 主機, USB 2.0 副機

儲存媒體

- 內置記憶體容量: 512MB (可存儲 500 張高清相片)
- USB: USB 快閃磁碟
- 記憶卡類型: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (經由轉接器), MS Pro Duo (經由轉接器)

便利

- 支援的相片格式: JPEG 照片, 高達 10MB JPEG 檔案, 高達 2000 萬像素
- 受支援的影像格式: MotionJPEG
- 受支援的背景音樂: MP3
- 記憶卡讀取機: 內置 (1x)
- 位置: 相片自動定位, 橫向, 縱向
- 按鈕與控制器: 3 個按鈕, 4 向導航鍵並輸入, 電源按鈕
- 播放模式: 全熒幕瀏覽, 幻燈片展示, 縮圖瀏覽
- 專輯管理: 創造, 刪除, 編輯, 重新命名
- 相片編輯: Copy, 刪除, 旋轉, 縮放與裁剪
- 幻燈片設定: 隨機, 連續, 轉換效果, 拼貼畫 (多張圖片)
- 設定功能: 幻燈片展示, 啟用 / 停用時鐘顯示, 備有暫延功能的事件提示
- 法令認可: CE, GOST, 瑞士
- 其他便捷功能: 兼容 Kensington 鎖

配件

- 附配件: 交流 / 直流變壓器, 快速入門指南, 使用手冊 CD-ROM
- 用戶手冊: 阿拉伯文, 捷克文, 丹麥文 / 挪威文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 意大利文, 馬來語, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文

尺寸

- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深): 206.4 x 139.3 x 103 毫米
- 重量: 0.345 千克
- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 40°C
- 溫度範圍 (儲藏): 攝氏零下 20 度至 70 度

功率

- 電源供應器: 100-240VAC, 50/60Hz
- DC 輸出 (伏): 9 伏
- 支援之供電模式: 使用交流電電源
- DC 輸出 (安培): 1 A
- 消耗功率: (系統啟動) 5.6 瓦

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 25 x 21 x 9.5 厘米
- 淨重: 0.78 千克
- 總重量: 1.03 千克
- 淨機身重量: 0.25 千克
- EAN: 87 12581 50922 4
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱

外盒

- 外箱 (L x 闊 x 高): 26 x 20 x 21.9 厘米
- 淨重: 1.56 千克
- 總重量: 2.3 千克
- GTIN: 1 87 12581 50922 1
- 產品包裝數目: 2
- 淨機身重量: 0.74 千克

產品特點

imagen Pro

Philips 獨特的 imagen 畫質提升技術能夠自動分析您的照片, 糾正色彩並調整為最佳對比度。imagen Pro 是一種更為先進的畫質提升技術, 包含 imagen 中的三大基本要素, 不但在 ? 色精確度、色深方面更勝一籌, 更具備智能調整的對比度。而最重要的是, imagen Pro 可以展現更自然的膚色和更清晰的畫面, 同時可以提供無閃爍的照片觀看效果, 這對於靜態圖像非常重要。

4:3 完美熒幕比例

Philips 的數碼 PhotoFrame 可確保你的照片以 4:3 的比例顯示, 為你帶來最佳觀賞體驗。

RadiantColor

RadiantColor 是一項 Philips 專屬技術, 透過將小於全熒幕相片的邊緣色彩擴展至熒幕的側面, 從而以最優的 4:3 熒幕比例顯示尺寸較小的相片, 還可消除黑條現象, 確保熒幕比例不失真。

自動幻燈片展示

自動幻燈片展示功能可讓您對任何 USB 磁碟或記憶卡中儲存的美好時刻的照片進行播放, 為您省去將這些照片複製到 PhotoFrame 的麻煩。

自動定位

自動橫向 / 縱向識別功能, 採用了一個可識別 PhotoFrame 方向的感應器, 能以正確的模式顯示每張照片。

多照片拼貼顯示

這種以拼貼方式顯示照片, 可自動而隨機地組合多張不同照片, 避免因照片尺寸小於熒幕而出現的礙眼邊緣。

環保 Photoframe

Philips PhotoFrame 是根據我們的 EcoDesign 原則設計並生產, 旨在透過降低能耗、移除有害物質、減輕重量, 實現更高效的包裝和更完善的循環利用系統, 將對環境的整體影響降至最低。

SmartPower

時間掣可讓您在指定時間開啟或關閉 PhotoFrame, 這樣可為環境降低電力消耗, 節省高達三分之一的 PhotoFrame 電力成本。



出版日期 2009-12-21

版本: 1.1.5

12 NC: 8670 000 56841
EAN: 87 12581 50922 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com