

Philips
CD-soundmachine

Bluetooth® en NFC

Directe aansluiting op USB
12 W

AZ700T



Geniet draadloos van krachtige muziek, waar u ook bent

De draagbare CD-soundmachine van Philips is een krachtig geluidssysteem dat u overal mee naartoe kunt nemen dankzij draadloze One-Touch NFC-connectiviteit voor eenvoudig koppelen via Bluetooth. Of speel uw nummers op USB, CD en MP3-CD af.

Gebruiksvriendelijk

- Geheugen voor 20 CD-nummers
- CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
- Stereo-hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier
- Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen

Geniet van uw muziek vanaf verschillende bronnen

- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Meer muziek met digitale FM-radio met 20 voorkeuzenders
- Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone

Krachtig geluid dat u hoort en voelt

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

PHILIPS

Kenmerken

Muziek streamen via Bluetooth™



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

NFC-technologie



Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie

(Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Bass Reflex-luidsprekersysteem




Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de

reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Handige afstandsbediening



Met een handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak hoeft u alleen nog maar te gaan zitten en te ontspannen.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: Max. 12 W
- Volumeregeling: Draaiwielje (digitaal)
- Geluidssysteem: stereo

Luidsprekers

- Afwerking speakerfrontjes: metaal
- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm
- Audio-ingang (3,5 mm)

Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbereik: FM

Consumer Trade Item

- Height: 31.1 cm
- Width: 46.9 cm
- Length: 19.7 cm
- Net weight: 2.96 kg
- Gross weight: 4.11 kg
- GTIN: 4895185604176
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 852713

Pallet

- Height: 124.4 cm
- Width: 78.8 cm
- Length: 113.5 cm
- Net weight: 106.56 kg
- Gross weight: 149.4 kg
- GTIN: 64895185604178

Comfort

- Ladertype: Bovenzijde
- Schermtype: LCD-display

Vermogen

- Batterijtype: D-batterijen (LR20)
- Batterijvoltage: 1.5 volt
- Aantal batterijen: 6
- Voedingstype: AC/DC-adapter

Accessoires

- Afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing
- Voedingskabel
- Garantie: Garantiekaart

Afmetingen

- Gewicht (incl. verpakking): 4,11 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 435 x 271 x 170 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 469 x 197 x 311 mm
- Gewicht van het product: 2,9 kg



Publicatiedatum
2024-10-14

Versie: 4.2.4

EAN: 48 95185 60417 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com