

Philips Pronto
Home Theatre-
bedieningspaneel

Pronto

SBCRU1000



Volledig overzicht van alles dat u wilt bedienen

De perfecte oplossing om up-to-date te blijven met uw Home- en andere Entertainmentsystemen en om alles in de hand te hebben. Een systeem dat u volledig kunt afstellen op de behoeften van u en uw familie.

De complete bedieningsoplossing

- Uitgebreide database met IR-codes voor de meeste apparaten en merken
- Eenvoudig de IR-code van een andere afstandsbediening leren
- Eén bedieningspunt voor home automation-systemen
- Geïntegreerde WiFi-aansluiting voor draadloos netwerken

Stel de gebruikersinterface helemaal op wensen af

- Mooi en gemakkelijk leesbaar kleuren LCD met touchscreen
- Alpha-blending biedt doorkijkknoppen en achtergronden
- Dankzij de grote geheugencapaciteit kunt u al uw instellingen opslaan

Ongelooflijk gebruiksgemak

- Automatisch bijgewerkte persoonlijke TV-gids op internet
- Toegang tot internet voor meer gemak en functionaliteit
- Bedien meerdere apparaten met één druk op de knop
- Instellingen en codes blijven bewaard als de batterijen worden vervangen
- De bewegingssensor activeert de afstandsbediening wanneer deze wordt opgepakt



PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/display

- **Displaykleuren:** 65.536
- **Resolutie:** 640 x 480 pixels
- Touchpanel
- Achtergrondverlichting
- **Schermdiаметer (inch):** 6,4 inch

Connectiviteit

- **Draadloos LAN:** 802.11b
- **Encryptie/beveiliging:** WEP 128-bits
- **Netwerkmodus:** DHCP, Vaste IP
- **USB:** USB 1.1
- **Microfoon:** Ingebouwde microfoon

Mogelijkheden met infrarood

- **Bedieningsafstand:** 10 m
- **Leerbare IR-codes**
- **Leerbaar frequentiebereik:** Maximaal 78 kHz en 455 kHz
- **LED's:** 5
- Database met universele IR-code
- **Aantal merken in database:** Meer dan 1300

Aanpassing

- **Bewerkingstoepassing op PC:** iProntoEdit
- Volledig configureerbaar scherm
- **Macro's:** Maximaal 250 stappen
- Alpha-blending
- Transparantie
- **Aanpassing op het scherm:** Nee

Gebruiksgemak

- **Elektronische programmagids:** TV-gids op het scherm
- Harde toetsen
- Opnamesensor
- Scroll-wieltje
- Automatisch uitschakelen
- **Houder/basisstation:** nee

- **Programmeerbare timers:** Nee
- **Verschillende talen:** Nee

Multimedia toepassingen

- **Geheugenkaarttypen:** Multimediakaart (MMC)

Voeding

- **Oplaadtijd:** ongeveer 1 uur u
- **Netstroom:** AC 100 - 240 V 50 - 60 Hz 1500 mA

Afmetingen

- **Hoeveelheid per omdoos:** 2
- **Afmetingen van product (B x H x D):** 240 x 178 x 23 mm
- **Gewicht van het product:** 0,9 kg
- **Temperatuurbereik (in bedrijf):** 5 °C tot 45 °C

Systeemspecificaties

- **CPU:** Intel Xscale 32-bits
- **CPU-snelheid:** 400 MHz
- **Grootte flashgeheugen:** 64 MB
- **Ram-formaat:** 64 MB

Systeemvereisten

- CD-ROM-station
- **Ruimte op harde schijf:** 75 MB
- **PC-besturingssysteem:** Windows 98 Tweede Editie, 2000, ME, XP
- **RAM-geheugen:** 64 MB

Accessoires

- **AC/DC-adapter:** 12 V 4,16 A (50 W max.)
- **Batterijen:** Li-ion 2700 mAh
- **Oplader:** Internationaal (110 - 240 V AC)
- Snelstartgids
- Gebruikershandleiding op CD-ROM
- Garantiekartaal
- **Basisstation:** nee

Productkenmerken

Database met universele IR-code

Een database met universele IR-codes verwijst naar een bibliotheek van infraroodcodes die zijn ingebouwd in bepaalde afstandsbedieningen. Met deze functie kan een afstandsbediening uw apparaat bedienen zonder hiervoor individuele signalen te leren. Als u de juiste infraroodcodes selecteert in de database voor de apparaten die u wilt bedienen, kunt u bijna alle onderdelen van de huidige audio-/videosystemen bedienen, ongeacht het model of merk.

Leerfunctionaliteit

De leerfunctionaliteit verwijst naar het proces waarbij een afstandsbediening infraroodsignalen van andere afstandsbedieningen opvangt en opslaat voor toekomstig gebruik. Wanneer de apparaatcodes niet in de ingebouwde database staan, kunnen deze altijd worden verkregen van de originele afstandsbediening. U hoeft alleen naar de afstandsbediening te wijzen.

Home automation-bediening

Binnenshuis kunt u niet alleen audio- en videoapparaten bedienen, maar ook de verlichting, temperatuur, gordijnen, enz.

Geïntegreerde WiFi

WiFi-netwerken, ook wel bekend als IEEE 802.11, maakt gebruik van radiofrequenties om op een vergelijkbare manier als niet-draadloze computernetwerken te kunnen communiceren. Deze netwerken gebruiken TCP/IP-netwerkprotocollen voor de standaardcommunicatie.

Kleuren LCD-display met touchscreen

Het kleuren LCD-display met ingang voor een touchscreen verbetert de leesbaarheid en zorgt dat u gekleurde knoppen en achtergronden kunt visualiseren. Met het touchscreen kunt u gemakkelijk knoppen en opdrachten selecteren.

Alpha-blending

Alpha-blending wordt gebruikt om een transparant effect te creëren. Dit is mogelijk via de combinatie van een doorzichtige voorgrond met een achtergrondkleur om zo een mix van de twee te creëren.

Grote geheugencapaciteit

De ruimte die is voorzien op een afstandsbediening om alle instellingen op te slaan. De macrofunctionaliteit, het aantal apparaten en de lay-outs zijn haast onbeperkt.

Elektronische programmagids

De elektronische programmagids (EPG) geeft voor ieder kanaal de beschikbare huidige en komende programma's weer en geeft van elk programma een korte samenvatting. Als de programmering verandert, wordt de gids automatisch bijgewerkt. Ook kunt u kiezen welk type of genre programma's u wilt zien, zodat u niets hoeft te missen.

Toegang tot internet

Een functie waarmee een product kan worden aangesloten op het internet om de functionaliteit ervan uit te breiden. Het product kan worden aangesloten op internet via een bestaande account voor breedbandinternet. Vervolgens wordt het in een vast netwerk of draadloos WiFi-thuisnetwerk aangesloten op de breedbandmodem met een router.

Gemak met één druk op de knop

Met een macro kunt u met één druk op de knop een hele reeks bewerkingen uitvoeren. Een macro combineert een reeks voorgeprogrammeerde opdrachten onder één knop. Met één druk op de knop kunt u dus een reeks functies gebruiken.

Reservegeheugen

Alle instellingen en geleerde codes worden opgeslagen in een niet-vluchtig geheugen. Dit geheugen heeft geen netvoeding nodig om codes en instellingen te kunnen opslaan.



Publicatiedatum
2007-11-06

Versie: 8.0

12 NC: 9082 100 02299
EAN: 87 10895 79508 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com