

Philips
Sistema Micro Hi-Fi



MCM169

Desfrute de música com o melhor som com ripagem de CD

Para mais diversão musical, o sistema Philips Micro Hi-Fi system MCM169 oferece a possibilidade de ripar toda a sua música - directamente de CDs para um dispositivo USB. Para além disso, o Dynamic Bass Boost garante um som estupendo!

Prazer de audição ilimitado

- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Grave os seus CDs favoritos em MP3
- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis

Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência musical de 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de

som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para

que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Grave os seus CDs favoritos em MP3

Ligue o dispositivo de armazenamento em massa à porta USB do sistema áudio Philips e grave as suas canções preferidas de CDs para um dispositivo USB ou leitor de MP3 - com um só toque e sem computadores. Poderá criar os seus próprios ficheiros MP3 através da gravação digital directa de MP3.



Especificações

Som

- Potência de saída: 2 x 5 W RMS
- Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost, Controlo de Som Digital, 4 modos

Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 3"

Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD WMA, Unidade Flash USB
- Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Tipo de Carregamento: Topo
- Modos USB Directos: Eliminar, Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Repetir, Aleatório, Parar

Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Dispositivo USB
- Fontes de gravação USB: CD

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM estéreo, MW
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm

Comodidade

- Alarmes: Temporizador, Alarme com CD, Despertador com Rádio
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Cor da retroiluminação: Azul

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Antena FM/MW, Folheto da Garantia, Guia Rápido
- Comando à distância: Telecomando com 36 teclas
- Manual do Utilizador: Inglês

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 147 x 231 x 216 mm
- Dimensões do altifalante principal (L x A x P): 134 x 233 x 153 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 370 x 270 x 326 mm
- Peso incl. Embalagem: 4,75 kg

Potência

- Alimentação: 220-240 V



Data de publicação
2012-12-07

Versão: 1.0.3

12 NC: 8670 000 42977
EAN: 87 12581 44874 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Música com Gestão de Direitos Digitais não suportada.