



Philips
CD Soundmachine

Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Kazeta
12W

AZB798T

Výkonný prenosný zvuk

s celkovým výstupným výkonom 12 W RMS

Prenosné zariadenie Philips Portable CD Soundmachine je univerzálny výkonný zvukový systém, ktorý si môžete vziať so sebou kamkoľvek. Prehráva hudbu z rôznych zdrojov – Bluetooth, USB, CD, kazetová páska, rádio DAB+ a FM.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu
- DAB+, DAB a FM pre úplný zážitok z počúvania rádia
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- Kazetový prehrávač s funkciou Autostop
- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

Jednoduché používanie

- Praktické diaľkové ovládanie pre extra pohodlie
- Stereofónny konektor slúchadiel poskytuje lepší hudobný zážitok
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávajte hudbu cez Bluetooth™



Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

DAB+, DAB a FM

Digitálne rádio s DAB+/DAB (Digitálne vysielanie zvuku) prevyšuje analógové FM vysielanie a je novým spôsobom rozhlasového vysielania cez sieť pozemných vysielateľov. Poslucháčom poskytujú viac možností a informácií v čistej kvalite zvuku bez rušenia. Technológia umožňuje prijímaču, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami DAB+ alebo DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvolby sa ladia podľa názvu stanice.

USB Direct



Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a

vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Systém repr. Bass Reflex




Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-RW



MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.



Dátum vydania
2022-05-12

Verzia: 5.0.7

12 NC: 8670 001 28219
EAN: 69 51613 99349 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

Technické údaje

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

- Profily: A2DP, AVRCP

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Technológia prehrávača kaziet: mechanický
- Počet jednotiek: 1
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhľad. dozadu/rýchle vyhľad. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, programované prehrávanie, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Pripojiteľnosť

- USB: USB hostiteľ
- Výstup zvuku/video: Slúchadlá (3,5 mm)
- Zvukový vstup (3,5 mm)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: FM anténa
- Pásmo tunera: FM
- Predvolené stanice: 20
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie
- DAB/DAB+: Info displej, Ponuka, Smart scan

Zvuk

- Vylepšenie zvuku: 2-krokový dynamický bass boost
- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 12W

Reproduktory

- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Zdokonalenie reproduktora: 2-pásmový reproduktor Bass Reflex
- Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: Obrazovka LCD s podsvietením
- Typ vkladania: zvrchu

Príkon

- Počet batérií: 6 x LR20 pre hlavnú jednotku (nie je súčasťou balenia), 1 x AAA pre diaľkový ovládač (súčasť balenia)
- Typ napájania: 220 – 240 V

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie
- Záruka: Záručný list
- Manuál používateľa
- Sieťový napájací kábel

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 435 x 270 x 170 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 468 x 198 x 310 mm
- Hmotnosť výrobku: 3 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 4 kg

* Zariadenie nesmiete nadmerne používať s hladinou hlasitosti vyššou ako 85 decibelov, pretože by to mohlo poškodiť váš sluch.