

Philips  
Draadloze luidspreker

**Bluetooth®**

Stereo met basweergave  
Oplaadbare batterij  
4 W



**SBT75W**

## Draadloos muziek streamen

Krachtig geluid en draadloos streamen van muziek via Bluetooth. Diepe, luide bassen dankzij de wOOx-technologie en een ingebouwde oplaadbare batterij om overal muziek af te spelen. Deze luidspreker is een aanvulling op uw levensstijl.

### **Indrukwekkend geluid**

- wOOx-technologie voor volle en toch nauwkeurige bas, zonder vervorming
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth

### **Ideaal voor onderweg**

- Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen
- Aux-ingang voor verbinding met andere muziekapparatuur

### **Eenvoudig in gebruik**

- Werkt met elk Bluetooth-compatibel apparaat
- Ideaal voor alle smartphones, computers en draagbare apparaten

**PHILIPS**

Draadloze luidspreker  
Bluetooth® Stereo met basweergave, Oplaadbare batterij, 4 W

## Specificaties

### Compatibiliteit

- geschikt voor: de meeste smartphones met Bluetooth, tablets, muziekspelers
- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3e generatie of later
- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- andere muziekspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger

### Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm

### Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 4 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Geluidsverbetering: wOOx™-technologie



### Vermogen

- Batterijtype: lithium (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 5 u

### Accessoires

- Een kabel voor: 3,5mm-lijningang en opladen via USB
- Garantiecertificaat
- Wereldwijde garantietaal

### Omdoos

- GTIN: 1 87 12581 66757 0
- Aantal consumentenverpakkingen: 4

### Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 66757 3
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton

SBT75W/00

## Kenmerken

### wOOx-technologie



De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdsteuerprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.



Publicatiedatum  
2014-07-26

Versie: 1.0.1

12 NC: 8670 000 97453  
EAN: 87 12581 66757 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)