



Philips
Mikro Müzik Sistemi

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, FM
Şarj için USB portlu
60 W, Ses girişi



TAM4205

Müzikleriniz için daha zengin ses

Bu klasik görünümlü mikro sistem müzik ve podcast akışlarını, CD'leri ve FM radyo kanallarını zengin 60 W gücünde sesle dinlemenizi sağlıyor. Salon ve açık planlı yaşam alanları için ideal olan bu sisteme, USB veya ses girişi üzerinden diğer kaynakları da bağlayabilirsiniz.

Müziğiniz için mükemmel ses

- Bas refleksi hoparlörler. Daha zengin kalın tonlar
- 4 inç woofer, 20 mm tweeter, 60 W çıkış gücü
- Dijital Ses Kontrolü. Hazır bir ses tarzı seçin

CD klasiklerinden çevrimiçi yayınlara kadar her şey

- Klasik tasarım
- Müziğin tadını çıkarın
- CD oynatıcı. 10 ön ayarlı dijital FM radyo. Ses girişi
- USB bağlantı noktası. Eski tür bir kaynak bağlayın veya telefonunuzu şarj edin
- Bluetooth. Müzik akışı, podcast'ler ve daha fazlası

En sevdiğiniz sesler odanızda

- Evinize canlılık katın
- AC elektrik gücüyle çalışır. Uzaktan kumandalı
- Ana ünite boyutları: 220 x 104 x 231,5 mm
- Hoparlör boyutları: 150 x 241,3 x 173 mm

PHILIPS

Teknik Özellikler

Ses

- Maksimum çıkış gücü (RMS): 60W
- Ses geliştirme: dijital ses kontrolü, Bas Refleks hoparlör sistemi
- Ses modu: Güçlü, Şeffaf, Parlak, Sıcak, Dengeli
- Ses seviyesi kontrolü: dönen
- Frekans tepkisi: 50-20000 Hz
- Hoparlör empedansı: 6+8 ohm

Hoparlörler

- Ses kanalı sayısı: 2,0
- Sürücü yapılandırması: 2 Yollu
- Tweeter sayısı: 2
- Tweeter çapı: 20mm
- Woofer sayısı: 2
- Woofer çapı: 4"

Müzik Çalma

- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash sürücü
- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrarlama/rastgele çalma/program
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma
- Desteklediği ses formatları: MP3
- Maksimum hızı: 24 bit / 44,1 kHz

Tuner/Alım/İletim

- Radyo tipi: Dijital
- Radyo bantları: FM mono, FM stereo
- Anten: FM sabit helezon anten
- İstasyon hafızaları: 10 (FM)
- Tuner geliştirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama, Kolay kurulum (tak ve çalıştır)
- RDS: Hayır

Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Çok noktali (Çoklu eşleme) destek
- Bluetooth mesafesi: 10 M (boş alan)
- Bluetooth sürümü: 4,2
- USB: USB ana bilgisayar
- USB şarjı: 5V, 2A
- Ses girişi: 3,5 mm
- Akıllı Ev: geçersiz
- DLNA Standardı: geçersiz

Kullanılabilirlik

- Saat: Ana ekranda, 24/12 saatlik ekran
- Ekran tipi: LED ekran
- Yükleyici tipi: tepsi
- Alarmlar: Evet, Sesli Alarm, FM, CD
- Alarm sayısı: 1
- Uyku zamanlayıcısı
- Uzaktan Kumanda

Tasarım

- Sistem bileşenleri: Ana kontrol ünitesi, Hoparlörler
- Duvara monte edilebilir: Hayır

Uyumluluk

- Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü: Hayır

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC güç kablosu, FM anteni, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti Belgesi
- Güç kablosu: Uzunluk 1,5 m

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 220x104x231,5 mm
- Ana Ünite Ağırlığı: 1.68 kg
- Hoparlör birimi sayısı: 2
- Hoparlör Ünitesi (G x Y x D): 150 x 241,3 x 173 mm
- Hoparlör Ağırlığı (Ünite başına): 1,78 kg
- Set (G x Y x D): 520x241,3x231,5 mm
- Set Ağırlığı: 5,23 kg

Ambalaj boyutları

- EAN: 48 95229 10982 7
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 37,6 x 35,2 x 36,5 cm
- Brüt ağırlık: 7 kg
- Net ağırlık: 5,28 kg
- Dara ağırlığı: 1,72 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Kutu
- Raf yerleşimi tipi: Sabit

Özellikler

Müziğin tadını çıkarın

Bu şık mikro sistem, Bluetooth üzerinden çalma listeleri ve daha fazlasını oynatmanıza, CD çalmanıza ve FM radyo dinlemenize olanak tanır. 10 ön ayarlı dijital radyo istasyonu ayarlayıcı, net sinyal alımı sunarken CD oynatıcı, MP3 CD'ler ve kaydedilmiş CD'leri okuyabilir.

Bas refleksli hoparlörler

Kitaplık tarzındaki bu hoparlörler woofer, tweeter ve bas refleksli bağlantı noktaları kombinasyonu sayesinde net ses ve iyi bas sunar. 60 W maksimum çıkış, her odayı sesle doldurur. Salon ve açık planlı yaşam alanları için idealdir.

Klasik tasarım

İki renkli merkezi ünite ve hoparlör kabinleri, hi-fi sistemlerinin tasarımını andırır. Dokulu ses kontrol kadranı, hoparlörleri kullanırken hoş bir analog hissi uyandırır. Ünitenin ön kısmında oynatma ve kaynak seçimi için düğmeler bulunur.

Dijital Ses Kontrolü

Hip-hop mı koro mu, senfoni mi rock operası mı? Sevdiğiniz müzik türü ne olursa olsun bu mikro sistemin Dijital Ses Kontrol özelliğiyle dinlediğiniz müzikten daha çok keyif alacaksınız. Hazır ses tarzlarından birini seçin ve dinlediğiniz müziğin en iyi yönünü ortaya çıkarın.

Evinize canlılık katın

AC elektrik gücüyle çalışan bu mikro sistem her odaya yakışır. Bluetooth kablosuz kapsama alanı 10 metredir ve USB bağlantısı ile akıllı cihazları şarj edebilirsiniz. Kullanımı kolay uzaktan kumanda, temel sistem özelliklerini parmaklarınızın ucuna taşır.



Yayın tarihi 2022-07-07

Sürüm: 6.0.3

12 NC: 8670 001 67928
EAN: 48 95229 10982 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com