

Philips
Hörlurar

15 mm högtalarelement/öppen
baksida
Öronkrok

SHS3300BK



Extra bas

för kraftfullt ljud

Njut av basljudet med hörlurar med öronclips som är utformade för komfort, stabilitet och prestanda.

Alltid redo

- Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva

- Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen
- Konturformad öronkrok förbättrar bärkomforten och stabilitet
- Den asymmetriska konstruktionen håller sladden ur vägen

Musik för dina öron

- 27 mm högtalarelement ger en stor ljudupplevelse
- Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud
- Neodymiummagneter förbättrar basprestanda och känslighet

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: öppna
- Membran: Mylar-kon
- Magnettyp: Neodymium
- Typ: Dynamisk
- Högtalarspole: koppar
- Frekvensåtergivning: 12 - 22 000 Hz
- Högtalardiameter: 15 mm
- Känslighet: 102 dB
- Maximal ineffekt: 100 mW
- Impedans: 32 ohm

Anslutningar

- Kabeltyp: koppar
- Kabelanslutning: två parallella, asymmetriska
- Anslutningens legering: guldpläterad
- Kabellängd: 1.2 m
- Anslutning: 3.5 mm

Yttre kartong

- Längd: 35.4 cm
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Bredd: 19.2 cm
- Bruttovikt: 1.74 kg
- Höjd: 23.2 cm
- GTIN: 1 69 51613 99170 8
- Nettovikt: 0.42 kg
- Taravikt: 1.32 kg

Bekvämlighet

- Bärstil: Öronkrok

Inre kartong

- Längd: 18.2 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bredd: 8.6 cm
- Höjd: 11 cm
- Nettovikt: 0.0525 kg
- Bruttovikt: 0.1782 kg
- Taravikt: 0.1257 kg
- GTIN: 2 69 51613 99170 5

Förpackningens mått

- Höjd: 17 cm
- Förpackningstyp: Blister
- Typ av hyllplacering: Båda
- Bredd: 9.5 cm
- Djup: 2.6 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 69 51613 99170 1
- Bruttovikt: 0.0452 kg
- Nettovikt: 0.0175 kg
- Taravikt: 0.0277 kg

Design

- Färg: Svart

Mått

- Produktmått (B x D x H): 3,5 x 1,8 x 6,1 cm
- Vikt: 0.0175 kg

Funktioner

27 mm högtalarelement

Detta 27 mm högtalarelement är litet nog att ge bärkomfort, men stort nog att ge ett skarpt och kraftfullt ljud. Idealisk storlek för en skön lyssnarupplevelse utan distorsion.

Baskanaler

Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud och djup och fyllig bas.

Bekväma öronkuddar

Öronkuddarnas utformning i de här hörlurarna från Philips, och det lyxiga materialet ger perfekt passform och maximal komfort. De förhindrar ljudläckage och ger högre basprestanda. Öronkuddarna är utformade på ett sådant sätt att de sluter tätt runt öronen.

Konturformad öronkrok

Öronkroken sitter stadigt bakom örat också när du rör på dig, så att hörluren på ett behagligt sätt hålls på plats och ger utmärkt ljud. är den komponent som ligger an mot baksidan av örat och håller kvar hörluren på örat

Neodymiummagneter

Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, basrespons och ljudkvalitet.

Asymmetriskt sladdsystem

Den här enkla men mycket effektiva lösningen mot kabelproblem fungerar så att du kan hänga sladden bakom nacken istället för under hakan.

1,2 m sladd

Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.

