



SoundBar-luidspreker

- 3.1-kanaals draadloze subwoofer
- Google Cast en Spotify Connect
- Bluetooth en NFC
- 1 HDMI in en HDMI out ARC

[HTL5160B/12](#)

Ongeëvenaarde spraakkwaliteit dankzij 3.1-kanaals geluid

met Google Cast en Spotify Connect

Upgrade uw TV met verbeterde spraakkwaliteit en virtual surround sound voor een ervaring als in de bioscoop. Geniet met deze SoundBar met Google Cast van geluid van hoge kwaliteit en moeiteloos afspelen via uw favoriete muziek-apps.

Voordelen

PHILIPS

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Aansluiten op één HDMI in voor een geweldige beeld- en geluidskwaliteit
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Eenvoudig muziek verzenden van telefoon naar luidspreker met Google Cast
- Spotify Connect-app voor moeiteloos muziek afspelen

Intenser geluid voor TV en film.

- Speciale middenkanaal-luidspreker voor een geweldig helder stemgeluid

Kenmerken

Middenkanaal-luidspreker



Een middenkanaal-luidspreker speciaal voor stemfrequenties laat stemmen midden uit het scherm komen. Dit biedt een betere plaatsing en helderheid voor stemmen, zodat u films nog meeslepender beleeft.

NFC met één druk op de knop



Koppel Bluetooth®-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een soundstage om de soundstage in te schakelen, het koppelen via Bluetooth® te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

2-weg luidspreker



2-weg luidspreker voor de beste helderheid en een explosief dynamisch bereik

- Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Draadloze subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie
- 2-weg luidspreker voor de beste helderheid en een dynamisch bereik

Ontworpen voor eenvoud

- Laag profiel voor de perfecte pasvorm vóór uw TV
- Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen
- Philips-app voor eenvoudige configuratie van het netwerk

Google Cast



Geniet van hoge kwaliteit en een vloeiende geluidswaergave met uw favoriete muziek-apps. In deze SoundBar is Google Cast ingebouwd zodat u uw favoriete muziek-apps van uw persoonlijke apparaat naar uw luidsprekers kunt casten. U kunt casten vanaf uw iPhone®, iPad®, Android-telefoon of -tablet, Mac®- of Windows-laptop of Chromebook.

Philips Companion-app



Gebruik de Philips HCWeSet Manager-app om uw nieuwe luidsprekers te installeren en aan te sluiten op uw draadloze thuisnetwerk, en geniet van de hoogwaardige audio en vloeiende geluidswaergave van uw favoriete apps*. *Het is verplicht de app te installeren voor netwerkconfiguratie en de overeenkomst inzake diensten en privacy te ondertekenen voordat u muziek draadloos vanaf uw muziek-apps kunt casten. *Om muziek van Spotify te casten moet u Spotify Premium gebruiken om een verbinding te maken

Spotify als afstandsbediening



Als u Spotify Connect gebruikt kunt u gemakkelijk muziek zoeken, ontdekken en afspelen vanuit iedere kamer in huis met uw smartphone als afstandsbediening. Met een directe verbinding met Spotify kunt u muziek rechtstreeks afspelen uit de cloud, zodat u uw mobiele apparaat kunt gebruiken voor oproepen, video's of zelfs buiten het bereik zonder onderbreking van uw muziek. Dit is ook beter voor de accu, omdat de energie die wordt gebruikt voor muziek is geminimaliseerd. Al dezelfde geweldige Spotify-functies zijn aanwezig, van de kant-en-klare lijsten naar de hoge bemonsteringsfrequenties. Door optimale prestaties hebt u alles wat u nodig hebt om nieuwe muziek te ontdekken en te luisteren.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Geluid

Geluidsverbetering	Nachtstand Treble- en basregeling Virtual Surround Sound Audiosynchronisatie Film Muziek Sprakfunctie Automatische volumeregelaar
Geluidssysteem	Dolby Digital Dolby pro-logic 2 40 W x 3
Uitgangsvermogen luidspreker	200 W
Uitgangsvermogen subwoofer	320 W
Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD	

Luidsprekers

Luidsprekertypen	Geïntegreerd in de hoofdunit
Subwoofertype	Draadloze subwoofer
Subwoofer	1 x 8" woofer
Frequentiebereik subwoofer	45 - 200 Hz
Subwooferimpedantie	2 ohm
Drivers per SoundBar	5 circuitwoofers 3 tweeters

Connectiviteit

Geïntegreerde aansluitingen iPod/iPhone	Bluetooth NFC via 3,5 mm audio-ingang via Bluetooth
Aansluitingen aan de achterkant	Digitale optische ingang HDMI 1.4-uitgang (ARC) HDMI-ingang 1 Ethernet
Aansluitingen bovenkant	Audio-ingang (3,5 mm) USB 2.0
Onlineservices	Google Cast™ Spotify Connect

Comfort

EasyLink (HDMI-CEC)	Automatische toewijzing van audio-invoer Stand-by met één druk op de knop Bediening via afstandsbediening Stand-by Audio Return Channel
---------------------	---

Audioweergave

Compressie-indeling	MP3
---------------------	-----

Ontwerp

Wandmontage mogelijk	Ja
----------------------	----

Vermogen

Stroomvoorziening hoofdunit	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Apparaat	Stroomverbruik in stand-by van het netwerk: < 6 W, stroomverbruik in energiebesparende stand-by: < 0,5 W
Voeding subwoofer	100-240 V~, 50-60 Hz
Subwoofer	Stroomverbruik in stand-by van het netwerk: < 6 W, stroomverbruik in energiebesparende stand-by: < 0,5 W
Stroomverbruik subwoofer	30 W

Afmetingen

Hoofdunit (b x h x d)	1100 x 51 x 69 mm
Gewicht hoofdunit	2,2 kg
Subwoofer (b x h x d)	205 x 316 x 401 mm
Verpakking (b x h x d)	475 x 355 x 373 mm
Gewicht (incl. verpakking)	12,2 kg
Gewicht van de subwoofer	7 kg

Accessoires

Meegeleverde accessoires	Snelstartgids Afstandsbediening Brochure met juridische en veiligheidsgegevens Handelsmerkenblad AC-adapter 2 netsnoeren 2 AAA-batterijen Schroeven (x6) Optische audiokabel Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
--------------------------	--

App voor smartphone/tablet

Naam app	Philips HCWeSet. Gratis te downloaden via de Apple App store en Google Play [Philips HC WeSet. Gratis te downloaden via de Apple App store en Google Play]
----------	--

* De beschikbaarheid van muziekdiensten is afhankelijk van uw land. Ga naar de relevante muziekdienst-website voor meer informatie.

* Spotify Premium-account is vereist voor deze luidspreker.



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, februari 11
Versie: 9.6.4
EAN: 4895185610344

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com