

Philips
DVD-felvevő
házimozirendszer

HTS5700R



SHOWVIEW



Nézzen, hallgasson és rögzítsen mindent

A különleges, teljes szolgáltatást nyújtó DVD-felvevő házimozirendszer segítségével felveheti kedvenc tévéműsorát digitális minőségben, vagy teljes surround hanggal élvezheti filmjeit bármilyen formátumban akár DivX-ben is.

Rögzítés TV-ről és kameráról DVD-re

- ShowView funkció a gyors és egyszerű programozáshoz
- Csatlakoztassa digitális kamkorderét i.LINK segítségével

Kiváló audió és videó teljesítmény

- DTS, Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás
- RGB a Scart kábelben – egyetlen csatlakozó a kiváló videóhoz

Minden lejátszható

- Filmek: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Zene: CD, CD-R/RW és MP3-CD
- Fényképek (JPEG) zenés diavetítéssel
- USB flash drive-on tárolt fényképek és zene USB Direct lejátszása

PHILIPS

sense and simplicity

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képméretarány: 4:3, 16:9
- D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz
- A/D átalakító: 10 bit, 54 MHz

Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 96 kHz
- Frekvenciaválasz: 150 - 20 000 Hz
- Jel-zaj arány: >35 (erősítő), >106 (felvevő)
- Torzítás és zaj (1 kHz): >65 (erősítő), >90 (felvevő) dB
- Keresztbeszélgetés (1 kHz): >35 (erősítő), >105 (felvevő) dB
- Dinamikus tartomány (1 kHz): >85 (erősítő), >90 (felvevő) dB
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Sztereó
- Hangkiemelés: Magas/mély hangok szabályozása, Éjszakai mód, „D” osztályú digitális erősítő
- Hangszínszabályzó beállításai: Sci-Fi, Koncert, Dráma, Működés, Digitális, Klasszikus, Jazz, Rock
- Teljes hangteljesítmény (RMS - eff.): 700 W
- kimenő teljesítmény (RMS): 6 x 115 W
- A/D átalakító: 24 bit, 96 kHz

Videofelvétel

- Hangtömörítés: Dolby Digital
- Tömörítési formátumok: MPEG2
- Felvételi módok: Kiváló minőségű (HQ), Standard lejátszás (SP), Meghosszabbított lejátszási idő (EP), Leghosszabb lejátszási idő (SLP)
- Rögzítési fejlesztések: Fejezetjelző beszúrása, Kettősosztás, Törlés, Kézi fejezetjelölés, Egygombos felvétel (OTR), Kiválasztható indexképek
- Rögzítési rendszer: SECAM, PAL

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: MPEG2, MPEG1, MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Adathordozók lejátszása: Video CD/SVCD, DVD-R, DVD-RW (videoüzemmód), DVD+R, DVD+RW, CD-R/CD-RW, DVD videó, CD, DVD
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Hanglejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, PCM
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, MP3-CD, MP3-DVD, CD-RW
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, Kép-CD
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Forgatás, Diabemutató MP3 lejátszással

Médiatárolás

- Adatrögzítő média: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriaszármazó eszköz
- Lejátszási formátumok: JPEG állóképek, MP3

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Automatikus digitális hangolás
- Automatikus tárolás
- Előre beállított csatornák száma: 40
- RDS: Állomásnév
- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- TV rendszer: PAL, SECAM
- TV-hangolóegységek száma: 1

Csatlakoztathatóság

- Elülső/oldalsó csatlakozók: Fejhallgató kimenet, Audió B/J bemenet, CVBS be, i.LINK DV be (IEEE1394, 4 tűs), S-video be
- Egyéb csatlakozások: TV be (audio, cinch), AUX be, Digitális optikai bemenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális koaxiális kimenet, Vonalkimenet (line out), FM antenna, MW antenna, Analóg bal/jobbside audiokimenet, Kompozit video kimenet (CVBS), RF antenna be / TV ki, S-Video kimenet, SCART 2x

Kényelem

- Programozási/időzítési bővítések: Naponta/Hetente ismétlődő műsor, Manuális időzítő, Egygombos felvétel, ShowView funkció, VPS/PDC felvételvezérlés
- Programozható események: 8
- Programozási periódus: 1 hónap hónap
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, Finn, francia, német, olasz, Norvég, Portugál, spanyol, Svéd

Áram

- Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz
- Áramfogyasztás: 205 W
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 5 W

Hangszórók

- Szatellithangszóró: Kétutas, Mágnesesen árnyékolat elülső
- Szatellithangszórók frekvenciatart.: 140-20000 Hz
- Szatellithangszóró impedancia: 3 ohm
- Szatellithangszóró meghajtók: 1" kúp alakú magashangszóró, 3" köz. hangterjedelmű mélynyomó
- Középsugárzó: Kétutas, Mágneses árnyékolás
- Középfrekvenciás tartomány: 140-20000 Hz
- Középsugárzó impedancia: 3 ohm
- Középsugárzó meghajtók: 1" kúp alakú magashangszóró, 2x 3" köz. hangterjedelmű mélynyomó
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 40-140 Hz
- Mélynyomó impedancia: 3 ohm
- Mélynyomó meghajtó: 6,5" teljes hangterjedelmű mélynyomó

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Audiokábel, Koaxiális digitális audiokábel, Gyors felhasználói útmutató, FM/MW antenna, Váltakozó áramú hálózati kábel, Teljesen bekötött SCART kábel, Koaxiális RF antennakábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél
- Elemek: 4 db AA méretű
- Felhasználói kézikönyv: angol, francia, német, olasz, spanyol, holland, portugál, görög
- garanciajegy

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 65 x 285 mm
- Készülék tömege: 5 kg
- Vevőkészülék méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 53 x 359 mm
- Vevőkészülék súlya: 4 kg
- Térhatású hangszóró méretei (Sz x Ma x Mé): 95 x 175 x 65 mm
- Középső hangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 220 x 95 x 75 mm
- Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 130 x 340 x 360 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 651 x 475 x 456 mm
- Súly csomagolással együtt: 23 kg



Termékkijelölések

ShowView funkció

A ShowView funkció rendszerben a videofelvevő programozásához mindössze annyit kell tennie, hogy beírja a ShowView számot – ez egy legfeljebb kilenc számjegyből (de rendszerint kevesebből) álló kód, amely a legtöbb TV-műsorfüzetben a TV-műsor mellett van feltüntetve.

i.LINK kamkordervezérlés

Az iEEE 1394-kén és FireWire-ként is ismert i.LINK a digitális videokészülékek csatlakoztatásának világszabványa, amelyet digitális otthoni videoberendezéseken, így például DV és D8 kamkordereken, továbbá számítógépeken is használnak. Az összes audio- és videojelet egyetlen kábelben továbbítja. Az i.LINK digitális videobemenettel az otthon készült videofelvételeket az eredeti digitális képminőséggel tudja másolni.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

A beépített DTS és Dolby Digital dekóder miatt nem szükséges külső dekóder, mivel az feldolgozza mind a 6 csatorna audio információit és meghökentően valószerű élményt tesz lehetővé. A Dolby Pro Logic II bármely sztereoforrásból 5 csatornás térhangzást állít elő.

RGB Scart kábel - csatlakoztathatóság

Az RGB a Scart kábelen kiváló minőségű videokimenethez egyszerűen kapcsolódó kábelcsatlakozás.

Multi-format filmek DivX-szel

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Több formátumú zene

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot és VHS kazettát, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Fényképek zenés diavetítéssel

Tegye még szórakoztatóbbá a fényképek megosztását a családdal és a barátokkal! Indítson el fényképekből álló diavetítést, háttérzene lejátszásával. Ez a Philips termék egy időben képes lejátszani a JPEG képet és az MP3 zenefájlt. Ellenőrizze, hogy a zenés diavetítés fájljai ugyanazon a médiumon tárolja-e. Válassza ki kedvenc MP3 zenéit, és indítsa le a JPEG képek vetítését.

USB Direct

Csatlakoztassa a készüléket a Philips DVD rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszköztől játssza le a digitális zenét és a fényképeket. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.



Kiadás dátuma
2007-10-29

Verzió: 3.0

12 NC: 9073 100 12899
EAN: 87 10895 90535 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com