



Philips
Sistema micro de música

Bluetooth®

DVD, DivX
CD, USB, FM
máx. 70 W



BTD2180

Som que se adapta a sua casa

Obcecado pelo som

Ouçá toda a sua música digital a partir do seu smartphone via Bluetooth®. O sistema de som da Philips também reproduz DVD, conteúdo DivX, CD e CD de MP3. Desfrute dos seus favoritos em grande estilo.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Controlo de Som Digital
- Potência de saída máxima RMS de 70 W

Fácil de usar

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Sintonização digital FM para programação de 20 estações (máx.)
- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Funções de despertar e temporizador

Desfrute dos seus filmes e música favoritos

- Reproduza DVD, (S)VCD, CD de MP3, CD(RW) e CD de imagens
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
- Karaoke para horas de entretenimento em casa

PHILIPS

Destques

Transmissão de música sem fios

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências

baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos - equilibrado, límpido, potente, envolvente e vivo - para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Grças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Karaoke para horas de entretenimento



Karaoke para horas de entretenimento em casa

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Controlo de Som Digital
- Sistema de som: Dolby Digital
- Potência máxima de saída (RMS): 70 W

Altifalantes

- Diafragmas de altifalante: Tweeter de topo com woofer de 4"

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DivX, DVD vídeo, CD de Imagens, CD/SVCD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, PBC, Câmara Lenta, Zoom, Controlo parental, Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Retomar reprodução desde a paragem
- Região de DVD.: 2
- Melhoramento de vídeo: Varrimento progressivo

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/programa, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Parar

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Slideshow com reprodução de MP3
- Suporte de reprodução: CD de Imagens, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo

- Sintonização digital automática
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- Estações pré-sintonizadas: 20

Conectividade

- Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS (cinch amarelo), Componente Y Pb Pr (cinch)
- Ligações áudio: Entrada de áudio analógica (L/R)
- USB: Anfitrião USB
- Perfis Bluetooth: A2DP
- Microfone: Entrada de microfone

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Indicações: Modo DIM

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de vídeo composto (Y), Cabo de alimentação CA
- Manual do utilizador: Vários idiomas
- Telecomando

Dimensões

- Peso bruto: 6,7 kg
- Profundidade da unidade principal: 220,4 mm
- Altura da unidade principal: 119 mm
- Largura da unidade principal: 180 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x P): 140 x 185 mm
- Altura do altifalante principal: 260 mm
- Profundidade da embalagem: 208 mm
- Altura da embalagem: 315 mm
- Largura da embalagem: 663 mm

Potência

- Fonte de alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz



Data de publicação
2017-01-18

Versão: 3.1.10

12 NC: 8670 001 02397
EAN: 08 71258 16852 94

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com