



Philips Harmony
Komponenten-HiFi-
Microsystem

HiFi-Kalotten-Hochtöner
CD, USB, UKW
60 W, 4 HiFi-Lautsprecher

Harmony



MCM7000



Genießen Sie HiFi-Musik

Begeistert von Sound

Bereichern Sie Ihr Zuhause mit großartigem Sound von CD, MP3 Link und USB Direct mit diesem Philips MCM7000/12. HiFi-Kalotten-Hochtöner sorgen für detailgetreuen und natürlichen Sound, und mit der Höhen- und Bassregelung lassen sich die Töne anpassen. Das Aluminiumgehäuse bietet außerdem ein qualitativ hochwertiges Design.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- HiFi-Kalotten-Hochtöner für detailgetreuen und natürlichen Sound
- Class D-Digitalverstärker für hochwertige Soundleistung
- Ermöglicht die einfache Einstellung hoher und tiefer Töne
- Goldbeschichteter Lautsprecheranschluss für ausgezeichnete Signalübertragung
- 60 W RMS Gesamtausgangsleistung

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

Erstklassige Ausführung mit hochwertigen Materialien

- Aluminium-Gehäuse für ein hochwertiges Design

PHILIPS

Besonderheiten

Höhen- und Bassregelung

Treble und Bass sind Equalizer-Funktionen zum Regeln der hohen und tiefen Tonfrequenzen. Die Höhen regeln die Verstärkung der hohen Töne in der Musik, während die Tiefen zur Verstärkung der tiefen Töne dienen. Mit den Cursortasten nach oben/unten können Sie die tiefen und hohen Töne ganz nach Wunsch weniger stark oder stärker betonen, oder Höhen und Tiefen unverändert lassen, um die Musik wie in der ursprünglichen Aufnahme wiederzugeben. Mit Treble & Bass Control können Sie Ihre Musik so genießen, wie Sie sie am liebsten hören.

MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

USB Direct



Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts

an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Class D-Verstärker

Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

Goldbeschichteter Lautsprecheranschluss



Der goldbeschichtete Lautsprecheranschluss garantiert gegenüber herkömmlichen Click-Fit-Verbindungen eine verbesserte Audiosignalübertragung. Der elektrische Signalverlust vom Verstärker zur Lautsprecherbox wird ebenfalls minimiert und ermöglicht somit eine äußerst realistische Soundwiedergabe.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 30 W
- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung, Lautstärke, Digitaler Class "D" Verstärker

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: Kalotten-Hochtöner
- Hauptlautsprecher: 130 mm Woofer, 2 Wege, Bassreflex-Lautsprechersystem, Abnehmbare Lautsprechergrills
- Lautsprecher-Erweiterung: goldbeschichtete Lautsprecheranschlüsse

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Repeat/Shuffle/Programm, Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige AlBUMsuche, Nächste/Vorherige Titelsuche
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Wiedergabe/Pause, Schnellrücklauf/-vorlauf, Vorherige/Nächste, Programmwiedergabe, Wiederholen, Shuffle, Stopp
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-Flashlaufwerk
- Sonstiges: ID3-Tag Unterstützung

Tuner/Empfang/Übertragung

- Programmspeicherplätze: 20
- RDS: Sendername, Programmtyp, Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung
- Antenne: UKW-Antenne (75 Ohm)
- Verbesserung des Tuners: Einfache Einrichtung (Plug & Play), autom. digitales Tuning, autom. Scan
- Frequenzbänder: UKW-Mono, UKW-Stereo

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB 2.0
- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Line-Ausgang, UKW-Antenne, Lautsprecher links und rechts

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Displaytyp: VFD-Display
- Anzeige: DIM-Modus

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, UKW-Antenne, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel, Garantiezertifikat
- Fernbedienung: 44-Weg-Fernbedienung mit 2 AAA-Batterien
- Bedienungsanleitung: 16 Sprachen

Abmessungen

- Breite des Hauptgeräts: 250 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 92 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 285 mm
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x T): 174 x 240 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 260 mm
- Verpackungsbreite: 425 mm
- Verpackungshöhe: 441 mm
- Verpackungstiefe: 310 mm
- Bruttogewicht: 10 kg
- Nettogewicht: 8,5 kg

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz



Ausstellungsdatum
2014-07-10

Version: 2.1.5

12 NC: 8670 000 71442
EAN: 08 71258 15791 59

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com