



Philips  
Mikromusiksystem

med Lightning-stik

til iPod/iPhone  
CD, MP3-CD, USB, FM  
20 W maks.



DCM1170

## Lyd der passer til dit hjem

### Besat af lyd

Dette Philips-mikrolydsystem er kompatibelt med iPhone 5's Lightning-stik og giver fremragende lyd i et flot, stilfuldt design. Læn dig tilbage, og slap af - nyd musikken på din måde med én enkel fjernbetjening.

#### Gør din lydoplevelse bedre

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Maksimal udgangseffekt på 20 W RMS

#### Nyd din musik fra flere kilder

- Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Lydingang til bærbar musikafspilning
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

# PHILIPS

Mikromusiksystem  
med Lightning-stik til iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB, FM, 20 W maks.

## Vigtigste nyheder

### Afspilning og opladning via Lightning



Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

### Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at

optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

### Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

DCM1170/12

### Lydindgang



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

### Direkte USB til nem MP3/WMA-musik



Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.



# Specifikationer

## Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Andet: ID3 Tag-support
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/ hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, programafspilning, gentage, shuffle, stop
- Afspilningstilstande for dock: hurtigt frem/tilbage, næste og foregående spor, afspil og pause

## Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontrol
- Lydstyrke: op/ned
- Maks. udgangseffekt (RMS): 20 W

## Højttalere

- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem
- Højttalerdrivere: 3,5" basenhed

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Faste stationer: 20
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling

## Tilslutningsmuligheder

- Lydingang (3,5 mm)
- USB: USB-vært

## Komfort

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm, iPod-alarm, USB-alarm
- Loader-type: skuffe
- Opladningsenhed: iPhone, iPod

## Tilbehør

- Fjernbetjening
- Brugervejledning: flere sprog

## Mål

- Bruttovægt: 3,9 kg
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 120 x 160 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 170 mm
- Hovedenhedens bredde: 180 mm
- Hovedenhedens højde: 177 mm
- Hovedenhedens dybde: 239 mm
- Bredde (emballage): 231 mm
- Højde (emballage): 222 mm
- Dybde (emballage): 556 mm

## Strøm

- Strømforsyning: 110-240 V, 50/60 Hz

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod nano 7. generation, iPod touch 5. generation

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5



Udgivelsesdato  
2014-08-09

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01978  
EAN: 08 71258 16840 06

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)