



Philips  
Digitálny fotografický rám

7" (18 cm)

Multimédiá Pomer strán 4:3

SPF2007



## „...to si skutočne nemusel!“

S týmto fotografickým rámom znova prežijete tie nezabudnuteľné tváre aj chvíle. Rám sa ľahko používa a je šetrný k životnému prostrediu. Budete mať dobrý pocit, že ste pri prezeraní fotografií spravili správne rozhodnutie pre životné prostredie.

### Displej prvotriednej kvality pre vynikajúci zážitok z prezerania

- imagen Pro pre ostrejšie a sýtejšie farby
- Pomer strán 4:3 pre optimálne zobrazenie bez skreslenia
- Pridajte nový vzhľad starým spomienkam s technológiou RadiantColor

### Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie

- Automatická prezentácia zo zariadenia USB alebo pamäťovej karty
- Autom. orientácia fotografií, aby boli vhodné pre režim na výšku a na šírku
- Zabávajte sa s kolážami: zobrazte niekoľko fotografií v jednom zobrazení

### Dizajn šetrný k životnému prostrediu

- Ekologický fotografický rám
- Automatické zapnutie a vypnutie displeja v nastavenom čase kvôli úspore energie

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Technické údaje

## Obráz/Displej

- Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Životnosť, do 50 % jasu: 20 000 hod
- Pomer strán: 4:3
- Rozlíšenie panela: 800 x 600
- Svetlosť: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Pomer kontrastu (typický): 300:1

## Prístupnosť

- USB: Rozhranie USB 2.0 Host, Rozhranie USB 2.0 Slave

## Pamäťové médium

- USB: USB jednotka Flash
- Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (cez adaptér), MS Pro Duo (cez adaptér)
- Kapacita pamäte: 512 MB (pre 500 fotografií v HD)

## Vybavenie a vlastnosti

- Čítačka kariet: Vstavané (2x)
- Podporovaný formát fotografií: Až 10 MB súbory JPEG, Až 20 megapixelov, Fotografia JPEG
- Podporovaný formát videa: MotionJPEG, AVI
- Podporovaná hudba v pozadí: MP3
- Tlačidlá a ovládanie: 3 tlačidlá, 4-smerné navigačné tlačidlo a enter
- Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, Prezentácia, Prezeranie miniatúr
- Správa albumu: Vytvoriť, Odstrániť, Upraviť, Premenovať
- Oprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, Rotovanie, Zoom a orezanie
- Nastavenie prezentácie: Náhodné, Postupné, Prechodový efekt, Koláž (viacero obrázkov)
- Funkcia nastavenia: Nastavenie jasu, Jazyk, Prezentácia, Stav, Automatické zap./vyp., Zap./vyp. pípania, Nastaviť dátum a čas, Zdroj fotografií, Zapnutie/vypnutie zobrazovania hodín, Pripomienkovač udalostí s režimom spánok
- Stav systému: Verzia firmvéru, Zostávajúca pamäť
- Stav pripojených médií: Pripojené médiá, Zostávajúca pamäť
- Regulačné schválenia: CE, GOST, Švajčiarsko, C-Tick
- Podporované umiestnenie: Automatické otočenie fotografie, Na šírku, Na výšku
- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Španielčina, Nemčina, Francúzština, Taliančina, Holandčina, Dánčina, Portugalcina, Ruština, Zjednodušená čínština
- Fotografické efekty: Čiernobiely, Sépia
- Kompatibilita s Plug & Play: Windows Vista,

- Windows 2000/XP alebo novší, Mac OS X
- Pozadie obrazovky: Čierna, Biela, Sivá, Automatické prispôsobenie
- Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s Kensington uzamknutím

## Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Stručná príručka spustenia, USB kábel, Používateľská príručka na disku CD-ROM
- Manuál používateľa: Arabčina, Čeština, Dánsky/nórsky, Holandčina, Angličtina, Finčina, Francúzština, Nemčina, Grécky, Taliančina, Malajčina, Poľština, Portugalcina, Ruština, Zjednodušená čínština, Španielčina, Švédčina, Tradičná čínština, Turečtina

## Rozmery

- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Hmotnosť: 0,345 kg
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teploty (uskladnenia): -20 °C až 70 °C

## Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Výstup jednosmerného prúdu vo voltoch: 9 V
- Výstup jednosmerného prúdu v ampéroch: 1 A
- Spotreba energie: (Systém zapnutý) 5,6 W
- Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete

## Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 22,5 x 19 x 9 cm
- Čistá hmotnosť: 0,6 kg
- Hmotnosť brutto: 0,95 kg
- Hmotnosť obalu: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 49571 8
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Rozmery balenia (Š x V x H): 8,9 x 7,5 x 3,5 palec
- Hmotnosť brutto: 2,094 lb
- Čistá hmotnosť: 1,323 lb
- Hmotnosť obalu: 0,772 lb

## Vonkajšia lepenka

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 23,4 x 19 x 19 8 cm
- Čistá hmotnosť: 1,2 kg
- Hmotnosť brutto: 2,1 kg
- Hmotnosť obalu: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 49571 5
- Počet spotrebiteľských balení: 2
- Hmotnosť brutto: 4,630 lb
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 9,2 x 7,5 x 7,8 palec
- Čistá hmotnosť: 2,646 lb
- Hmotnosť obalu: 1,984 lb



Dátum vydania  
2009-09-12

Verzia: 3.3.2

12 NC: 8670 000 55182  
EAN: 87 12581 49571 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Hlavné prvky

## imagen Pro

Jedinečná technológia zdokonalenia imagen od spoločnosti Philips automaticky analyzuje vaše fotografie, aby upravila farbu a nastavila optimálny kontrast. imagen Pro predstavuje pokročilejšie zdokonalenie obrazu, ktoré zahŕňa 3 základné prvky z imagen, aby dosahovala lepšiu presnosť farieb, hĺbku farieb a inteligentný kontrast. Okrem toho imagen Pro ponúka zdokonalenú farbu pokožky, ostrejšie obrázky a sledovanie fotografií bez kmitania, čo je veľmi dôležité pri statických záberoch.

## Dokonalý pomer strán 4:3

Fotografický rámik Philips zabezpečí zobrazenie vašich fotografií v pomere 4:3 a zaistiť tak to najlepšie potešenie zo sledovania.

## RadiantColor

RadiantColor je exkluzívna technológia spoločnosti Philips na zobrazenie menších fotografií v optimálnom pomere strán 4:3 tým, že rozšíri farby na okrajoch fotografií, ktoré nepokrývajú celú obrazovku, až po okraj obrazovky, čím odstráni čierne okraje a skreslenie spôsobené pomerom strán.

## Automatická prezentácia

Automatická prezentácia sa spustí z akéhokoľvek pamäťového zariadenia USB alebo pamäťovej karty v tých prípadoch, keď nechcete kopírovať fotografie priamo do fotografického rámu.

## Automatická orientácia

Automatické rozpoznávanie umiestnenia na šírku/výšku používa snímač, ktorý rozpoznáva otočenie fotografického rámčeka a zobrazuje každú fotografiu v jej správnom režime.

## Efekt koláže z viacerých fotografií

Je to efekt prezentácie - zobrazenie fotografií vo forme koláže, pri ktorom sa automaticky a náhodne spolu zostavujú rôzne fotografie, aby nevznikli nepekne okraje, ktoré sa zvyknú objavovať pri fotografiách menších ako veľkosť obrazovky.

## Ekologický fotografický rám

Fotografické rámy značky Philips sú navrhnuté a vyrobené v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizáciu celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby energie, odstránenia nebezpečných látok, nižšej hmotnosti, účinnejšiemu baleniu a lepšej recyklovateľnosti.

## Systém SmartPower

Časovač zapne a vypne rámik PhotoFrame v nastavenom čase, čím sa zníži spotreba energie a tým aj vplyv na životné prostredie a ušetrí sa až jedna tretina nákladov na energiu.