

Philips
DVD systém domáceho
kina



HTS9810



Nie domáce kino, ale kino doma

so zvukom 9.1 Cinema

Ponorte sa do skvelého zvuku, obrazu a dizajnu. Vychutnajte si zvuk 9.1 Cinema - zabezpečuje Ambisound - ktorý vám dáva neprekonateľný zážitok filmového počúvania doma. HTS9810 je pre filmového odborníka čistá kráska a najlepší výkon.

Pripojte

- EasyLink ovláda všetky produkty s funkciou EasyLink pomocou jedného diaľkového ovládača
- Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- Funkcia MP3 Link umožňuje prehrávanie hudby z prenosných prehrávačov médií

Počujte

- Zvuk 9.1 Cinema pre zvuk 9.1 surround len z 5 reproduktorov
- Dokonalá kvalita zvuku s jemnými kuželovými výšk. repr. a DoubleBASS
- FullSound™ – keď je zvuk MP3 a CD na nerozoznanie

Zažite

- Bezdrôtové zadné reproduktory pre menší počet šnúr v izbe
- Ovládanie cez dotykovú obrazovku pre jednoduché prehrávanie a ovládanie hlasitosti
- Stĺpkové reproduktory v plnej výške pre ešte impozantnejší zvuk

Pozrite si

- Faroudja DCDi pre neuveriteľne ostré vysoko kvalitné video
- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz

PHILIPS

Hlavné prvky

Faroudja DCDi

Vychutnajte si neuveriteľne ostrý obraz vo vysokej kvalite na vašom TV s progresívnym riadkovaním so systémom Faroudja DCDi. Tento systém potláča rozmazané hrany, ktoré sa objavujú pri prehrávaní s bežným prekladaným riadkovaním, hlavne pri pohybujúcich sa objektoch - akčné scény tak vyzerajú úplne prirodzene. Pozdvihnite svoj divácky zážitok na vyššiu úroveň s čistejším a plynulejším obrazom.

Zvuk 9.1 Cinema

Zvuk 9.1 Cinema - zabezpečuje Ambisound - vytvára neprekonateľné celkové zvukové obklopenie, ktoré poskytujú moderné kiná. Bez preplnenia reproduktormi poskytuje zvuk 9.1 Cinema neuveriteľný pocit, že na stranách miestnosti sa nachádzajú reproduktory. Vytvára zvuk kina priamo vo vašej obývačke a dodáva jedinečný obklopujúci zvuk, ktorý vás skutočne obalí.

Bezdrôtové zadné reproduktory

Bezdrôtové zadné reproduktory Vám pri ich umiestňovaní poskytnú flexibilitu a mobilitu. Tieto bezdrôtové reproduktory, ktoré boli vytvorené technológiou s nulovým rušením, poskytujú úplný priestorový zvuk bez neestetických káblových pripojení.

Easy Link

Pripojenie EasyLink umožňuje ovládať viacero zariadení pomocou jedného diaľkového ovládania. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na

jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

Funkcia MP3 Link

Funkcia MP3 Link umožňuje prehrávanie súborov MP3 priamo z vášho prenosného multimediálneho prehrávača na vašom systéme domáceho kina. Stačí zapojiť váš MP3 prehrávač do zabudovaného konektora MP3 Link a vychutnávať si hudbu vo formáte MP3 v špičkovej zvukovej kvalite, ktorú poskytuje systém domáceho kina Philips. MP3 Link prenesie vašu prenosnú hudbu do pohodlia vašej obývačky.



Technické údaje

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: FM anténa, Prepojovací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, 2 skrutky pre upevnenie na stenu, Manuál používateľa, Záručný list pre celosvetovú záruku, Batérie pre diaľkové ovládanie, Kábel SCART, Kábel HDMI, Vstupný kábel pre MP3, Sieťový napájací kábel, Konzola pre upevnenie na stenu

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-R/RW, USB jednotka Flash

Prípojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Vstup MP3, USB
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Komponentný video výstup, Konektory reproduktora Easy-Fit, HDMI výstup, Vzájomné prepojenie (do sieťového zdroja), SCART1 (CVBS, RGB výstup), TV vstup (audio, konektor)
- Subwoofer (sieťový zdroj): Vstup AUX (cinch, 2 páry), Koaxiálny digitálny vstup, FM anténa, Vzájomné prepojenie (do hlavnej jednotky), Optický digitálny vstup

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 800 x 732 x 1200 mm
- Rozmery súpravy (Š x V x H): 304,2 x 299,7 x 84,55 mm
- Hmotnosť prístroja: 2,74 kg
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 322 x 425 x 322 mm
- Váha subwoofera: 12 7 kg

Reproduktory

- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 120 Hz-20000 Hz
- Stredný reproduktor: 2 pásmový
- Meniče stredného reproduktora: 18 mm výškový reproduktor, 2 x 2,5" basové reproduktory
- Celkový odpor stredného reproduktora: 4 ohm
- Satelitný reproduktor: 2 pásmový, 4 stĺpcové stojany, Magneticky tienené predné repro, Bezdrôtové zadné reproduktory
- Budiče satelitného reproduktora: 2 x 3" širokopásmový woofer, 18 mm výškový reproduktor, 2,5" basový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 120 Hz-20000 Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 6 ohm
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20-120 Hz
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Typ subwoofera: Aktívny

Obraz/Displej

- D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
- Zdokonalenie obrázkov: Vzorkovanie videa, Faroudja DCDi, Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i,

1080p)

Príkon

- Spotreba energie: 180 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Zvuk

- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 20 Hz-20000 Hz
- Výstupný výkon (RMS): (@10%THD): 8 x 75 W (predný/predný bočný/zadný/zadný bočný)+1 X 100 W (stredný) + 1 X 100 W (Subwoofer)
- Odstup signálu od šumu: >95 dB
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Ovládanie výšok a basov, ClearVoice (Čistý hlas), DoubleBass, Smart Surround
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Klasické, Koncert, Dráma, Jazz, Rock, Digitálny, Hranie, Správy, Párty, Športy
- Zvukový systém: Ambisound, zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereofónny

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Približovanie
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB jednotka Flash

Tuner/Prijem/Vysielanie

- RDS: Názov stanice
- Upevnenia tuneru: AM, FM

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9
- Prehrávané médiá: CD-R/CD-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 30,42 x 29,97 x 8,455 cm
- Hmotnosť: 2,74 kg
- Rozmery produktu so stojanom (Š x V x H): 30,42 x 30,594 x 13,52 cm
- Hmotnosť (so stojanom): 3.5 kg

Rozmery balenia

- EAN: 87 12581 38933 8
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 80 x 73,2 x 120 cm
- Hmotnosť brutto: 49 kg
- Čistá hmotnosť: 42,634 kg
- Hmotnosť obalu: 6,366 kg

Vonkajšia lepenka

- EAN: 87 12581 38933 8
- Počet spotrebiteľských balení: 1
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 120 x 80 x 73,2 cm



Dátum vydania
2015-02-09

Verzia: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36321
EAN: 87 12581 38933 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com