

Philips
带动态低音提升功能的
CD 唱机

MP3

AZ1226



一体化 MP3 音乐，更有浑厚 低音效果

您将感受到生命中简单的快乐和便利的愉悦。通过简易的操作，雅致的便携式 AZ1226 让您饱享您最爱音乐的浑厚的低音效果。

多功能 CD 播放机

- 兼容 MP3-CD、CD-R/RW
- 自动停止立体声磁带卡座
- FM/MW 立体声调谐器

增强的低音表现

- 低音反射扬声器产生更深沉的强有力低音
- 动态低音提升产生浑厚动人的低音效果
- 4 个全频扬声器

易于使用

- CD 至磁带同步启动录制
- 多功能 LCD 显示屏
- 立体声耳机插孔

PHILIPS
sense and simplicity

规格

音响

- 输出功率 (RMS): 2X1.2W
- 声音系统: 立体声
- 音量控制: 旋转式
- 扬声器类型: 低音反射扬声器系统
- 扬声器直径: 4 英寸
- 声音增强: 动态低音增强

音频播放

- 加载软件类型: 顶部
- 播放媒介: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 光盘播放模式: 快进/快退, 下一首/上一首曲目
搜索, 反复播放, 随机播放
- 可编程曲目: 20
- 录放机数: 1
- 磁带播放模式: 机械式

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 调谐波段: FM, MW

连通性

- 耳机: 3.5 毫米

便利性

- 显示器类型: LCD

配件

- 随附配件: 电源线, 用户手册, 保修证书

电源

- 主电源
- 电池类型: LR14
- 电池电压: 1.5 伏
- 电池数: 6

尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
470 x 210 x 290 毫米
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
400 x 162 x 238 毫米
- 重量: 2.9 千克
- 重量 (含包装): 3.7 千克

产品集锦

兼容 MP3-CD、CD-R/RW

低音反射扬声器系统

低音反射扬声器系统是小型音箱系统, 提供深沉低音体验。它不同于传统音箱系统, 附加了一个低音管, 声学上调整到超低音扩音器, 可优化系统的低频复制。结果产生更深沉的受控低音并且失真较小。系统工作原理是, 使低音管中的气团产生共振, 从而像传统低音扩音器那样振动。结合低音扩音器的响应, 系统扩展总体低频声音, 产生全新的深沉低音效果。

动态低音增强

动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围 (从低到高) 内的低音部分, 使您从音乐中享受到最大乐趣, 而您只需按一下按钮! 音量设置较低时, 底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾, 可以打开动态低音增强以增强低音声级, 即使关闭音量, 也能享受调和的声音。

CD 同步启动录音



发行日期 2007-12-07

版本: 1.0

12 NC: 9073 101 02905
EAN: 87 10895 99319 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者
的财产。

www.philips.com