

Philips Streamium
Langaton musiikkiadapteri

Streamium

SL501



Musiikki täällä, tietokone muualla, ei johtoja

Musiikki tietokoneesta ja Internetistä langattomasti stereolaitteistoon

Kuuntele musiikkia tietokoneesta langattomasti

- Siirrä musiikki korkealaatuisena PC:ltä äänentoistojärjestelmään
- Tietokoneen musiikkitiedostoja voi toistaa langattomasti stereoilla

Langaton Internet-musiikin käyttö

- Hae Internetistä mielialasi mukaista musiikkia
- Internetin kautta päivitettävä tuote on aina ajan tasalla
- Internet-musiikin käyttö

Helppokäyttöinen

- Helppo haku LCD-näytöllä
- Kaikki tarvittavat toiminnot sormenpäiden ulottuvilla
- Omia suosikkeja on helppo käyttää suosikkiluettelosta

Perustuu avoimiin standardeihin

- Avoimeen IEEE802.11 -standardiin perustuva RF-käyttö
- UPnP mahdollistaa useiden eri laitteiden välisen tiedonkulun

PHILIPS

Tekniset tiedot**Äänen toisto**

- **Pakkausformaatti:** MP3, MP3PRO
- ID3-tunnisteiden tuki

Liitännät

- **Äänilähtö - analoginen:** Stereo (punavalkoinen RCA)
- **Salaus / suojaus:** WEP 128bit, WEP 64bit
- **Langattomat yhteydet:** Langaton LAN (802,11b/g)

Tarvikkeet

- **CD-ROM:** Philips Media Manager ja ohje
- **Mukana tulevat tarvikkeet:** Virtajohto, Äänijohto, Kauko-ohjaimen paristot, Verkkolaite, Kauko-ohjain, Käyttöopas
- Kauko-ohjain
- Käyttöopas

Ohjelmisto

- **Philips Media Manager:** UPnP-multimedialpalvelin

Järjestelmävaatimukset

- CD-ROM-asema
- **Kiintolevytila:** 100 Mt
- **PC:n käyttöjärjestelmä:** Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
- **Suoritin:** Pentium II tai uudempi
- **RAM-muisti:** 64 Mt
- **PC-verkko pakollinen:** Langaton verkko
- **Internet-yhteys:** Internet-laajakaista (> 256 kbps)
- **My.philips.com:** Internet ja sähköposti

Virta

- **Verkkovirta:** 100–240 VAC, 50–60Hz
- Virtakytkin
- **Virrannilmais:** Toiminta, sininen, Punainen

Internet-palvelut

- **Äänipalvelut:** Live365.com, Andante, Musicmatch Jukebox, Radio Free Virgin, Playhouse-radio, ...ja muuta
- **Omat kanavat:** Omien Internet-videovirtojen lisäys

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet**Langaton yhteys PC:n musiikkiin**

Siirrä musiikki PC:ltä äänentoistojärjestelmääsi korkealaatuisena. Kuuntele äänentoistojärjestelmälläsi PC:lle tallennettua musiikkia. Valitse kappaleet musiikkikokoelmastasi esittäjän, levyn tai tyylin mukaan.

PC:n musiikkia langattomasti

Tietokoneeseen tallennetut musiikkiedostot voi siirtää langattomasti stereolaitteisiin. Tietokoneen musiikkia voi näin kuunnella muuallakin kuin koneen ääressä.

Mukautettua Internet-musiikkia

Valitse mielialaasi sopiva musiikkityyppi tuhansista Internetin musiikkiasemista. Mukauta Internet-radio vastaamaan musiikkimakuasi.

Päivitettävissä Internetin kautta

Uudet ominaisuudet, toiminnot ja mediamuodot ladataan laitteeseen automaattisesti Internetistä laajakaistayhteyden kautta.

Internetin musiikkiviihde

Internet-laajakaistayhteyden avulla pääset käsiksi Internetin valtavaan musiikkisäilytöön, joka siirretään suoraan langattomaan musiikkisynteesiin. Internetin viihdetarjonta kattaa nykyään: - Tuhansia Internet-radioasemia - Lähes kaikki musiikkityylit - Mukautettu Internet-audio - luo oma asemasi - Ilmaisia ja tilauspohjaisia palveluja - My Streams -toiminnon avulla voit kuunnella mitä tahansa MP3-muotoista radioasemaa Internetissä

LCD-ohjausnäyttö

LCD-näytön avulla musiikkikokoelmassa on helppo liikkua.

Infrapunakauko-ohjain

Infrapunakauko-ohjain on mukavin tapa hallita ja säätää laitetta nousematta ylös.

Suosikit

Voit luoda suosikkiluettelon kauko-ohjaimella, minkä jälkeen luetteloon voi lisätä kohteita ja poistaa niitä. Kohteet on sitten todella helppo valita luettelosta.

WiFi 802.11

WiFi-standardi tarkoittaa, että eri huoneissa sijaitsevia tietokoneita, tietokoneiden oheislaitteita ja AV-laitteita ei tarvitse yhdistää johdoilla.

UPnP

UPnP (Universal Plug and Play) viittaa verkkoprotokollaan, jonka avulla useat laitteet voivat kommunikoida keskenään. Tiettyä sisältöä (kuva-, ääni- tai videotiedostoja) toistavat laitteet tunnustetaan verkossa, ja ne voivat linkittyä kyseisiä tiedostoja sisältäviin tietokantoihin. Tiedosto voidaan sitten vaihtaa, mikä takaa saumattoman viihdekokemuksen.



Julkaisupäivä 2006-07-07

Versio: 3.0

12 NC: 9082 100 03003
EAN: 87 10895 82088 2

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.
www.philips.com