



Philips
Micromuzieksysteem

CD, MP3-CD, USB, FM
70W



MCM2350

Meer power voor uw muziek

Luister naar uw favoriete muziek op uw draagbare muziekspeler via USB Direct en een audio-ingang, en naar MP3-CD's en CD-R/RW's met dit Philips-microsysteem. Het maximale uitgangsvermogen van 70 W en de Bass Reflex-luidsprekers leveren samen groots geluid en een indrukwekkende bas.

Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Maximaal uitgangsvermogen van 70 W RMS

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Gebruiksvriendelijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

PHILIPS

Kenmerken

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is

bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balans, Neutraal, Krachtig, Warm en Helder. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 70W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Dome-tweeter
- Hoofd-luidspreker: Tweerichtings, 4 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Discsfeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspeel: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)
- USB: USB-poort

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleep timer
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Lade

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 toetsen

Afmetingen

- Bruto gewicht: 6,4 kg
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 140 x 182 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 260 mm
- Diepte hoofdunit: 227 mm
- Hoogte hoofdunit: 121 mm
- Breedte hoofdunit: 180 mm
- Nettogewicht: 5,06 kg
- Diepte van de verpakking: 315 mm
- Hoogte van de verpakking: 245 mm
- Breedte van de verpakking: 476 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz



Publicatiedatum
2017-07-20

Versie: 5.0.5

12 NC: 8670 001 22354
EAN: 48 95185 60576 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com