

Philips 3000 series
เครื่องเล่น DVD



DVP3600



ผลิตเพลนกับความบันเทิงทุกรูปแบบจาก DVD

ขนาดเป็นเรื่องสำคัญจริงหรือ เคยได้ยินไหมว่ายิ่งน้อยยิ่งดี ขอแนะนำเครื่องเล่น DVD ที่คุ้มค่าที่สุดและไม่ใช่ว่าเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป! เครื่องสามารถเล่นแผ่นดิสก์ต่างๆ ได้ทุกแบบรวมทั้งรูปถ่ายดิจิทัลของคุณ โดยไม่มีผลกับคุณภาพของภาพแม้แต่อย่าง

ผลิตเพลนทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- การประมวลผลวิดีโอ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- 192kHz/24 bit audio DAC ให้ยินพุดเสียงอะนาล็อกที่ดีขึ้น
- ปรับภาพเต็มจอเพื่อการรับชมเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
- เอาต์พุตเสียงอะนาล็อกและดิจิทัลคุณภาพสูง

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- ไดรฟ์ ProReader เพื่อการเล่นแผ่นดิสก์ได้ไม่จำกัด
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- เล่น MP3, WMA และภาพถ่าย JPEG จากกล้องดิจิทัล

ลงตัวกับทุกที่ ตรงกับทุกไลฟ์สไตล์

- รูปทรงบางเฉียบ ลงตัวกับทุกสถานที่

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

ไดร์ฟ ProReader



ไดร์ฟ ProReader

ให้คุณเพลิดเพลินกับการชมวิดีโอและภาพยนตร์ของคุณได้โดยไม่กังวล
แม้ว่าจะเป็นแผ่นดิสก์ที่เก่ามีรอยด่างหรือรอยขีดข่วน
คุณก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่สะดุด
การใช้เทคโนโลยีระดับสุดยอดระบบไดร์ฟ ProReader
จะช่วยแปลงสัญญาณอะนาล็อกที่ไม่ชัดเจนเป็นสัญญาณดิจิทัลสมบูรณ์แบบและมีการถอด

อมูลที่ช่วยให้การเล่นแผ่นดิสก์ที่ไม่สมบูรณ์เป็นไปได้อย่างราบรื่น
พร้อมความสามารถในการอ่านรูปแบบวิดีโอได้ไม่จำกัด เทคโนโลยีไดร์ฟ ProReader
ที่ไม่มีใครเทียบได้ช่วยรับประกันว่าแผ่นดิสก์ทุกแผ่นที่คุณใส่ไปในเครื่องจะเล่นได้ได้อย่างราบรื่นไม่สะดุด

Audio DAC 192kHz/24 บิต

การสุ่มสัญญาณ 192KHz
ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอเสียงต้นฉบับได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน พร้อมด้วยความละเอียด 24 บิตที่จะบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมจากรูปคลื่นของเสียงอะนาล็อกต้นฉบับ
ทำให้คุณภาพของเสียงดียิ่งขึ้น

Progressive Scan

Progressive Scan
จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่าซึ่งต่างจากการ

สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปที่จอก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่
ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว
ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด
และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว
ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเสนบนจอ

ปรับภาพเต็มจอ

ไม่ว่าคุณกำลังรับชมอะไรหรือช่องสัญญาณใดระบบการปรับภาพเต็มจอจะให้ภาพที่ปรากฏชัดเจนเต็มจอเสมอ
แถบสีดำทั้งด้านบนและล่างของหน้าจอจะหมดไป โดยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ ด้วยตนเองเพียงกดปุ่มปรับภาพเต็มหน้าจอ
แล้วเลือกรูปแบบ
เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์แบบเต็มจอได้

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, วิดีโออัปแซมปลิง

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 100
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 85 dB
- สัญญาณรบกวนขวางเคียง (1kHz): 100 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): 90 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-วิดีโอ
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps
- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

เลนภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน,

ภาพสไลด์, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- รูปแบบการเล่น: ภาพนิ่ง JPEG, MP3

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out, Component Video out Progressive

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก, ระบบป้องกันเด็กเอน
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน), มาเลย์

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, ไม้รับประกันทั่วโลก, คู่มือผู้ใช้, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, แบตเตอรี่ AAA 1 ก้อน

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 310 x 39 x 209 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 80 x 282 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 1.3 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 1.8 กก.



วันที่ออก 2013-02-16

เวอร์ชัน: 3.1.7

12 NC: 8670 000 83171
EAN: 87 12581 62397 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com