

Philips  
Bluetooth® adapter

Bluetooth® glazbeni prijemnik  
MULTIPAIR  
Bluetooth® aptX, AAC i NFC  
Digitalni izlaz

AEA2700



## Povežite do 3 pametna telefona u isto vrijeme

Bluetooth® adapter tvrtke Philips sa značajkom MULTIPAIR pretvara sustav Hi-Fi/PC zvučnika u bežični zvučni sustav. Samo povežite adapter kako biste bežično usmjeravali glazbu s do tri pametna telefona, tableta ili uređaja s funkcijom Bluetooth.

### Bežično usmjeravanje glazbe pomoću tehnologije Bluetooth®

- Usmjeravajte glazbene aplikacije s pametnog telefona ili tableta na Hi-Fi
- Trenutačno prenosite glazbu između 3 uređaja uz MULTIPAIR
- Vrlo vjerno usmjeravanje glazbe putem Bluetooth® veze (aptX® i AAC)

### Pretvara vaš Hi-Fi uređaj u bežični zvučni sustav

- Može se povezati s gotovo svakim Hi-Fi sustavom ili sustavom zvučnika za računalo
- Radi s bilo kojim pametnim telefonom ili tabletom koji ima Bluetooth®
- Digitalni koaksijalni i optički audio izlazi za vrhunski zvuk

### Jednostavnost uporabe

- Bluetooth® uparivanje jednim dodiranjem uz NFC
- Plug and play za jednostavnu uporabu
- Elegantan i kompaktan dizajn

# PHILIPS

# Istaknute znač.

## MULTIPAIR



Uparite do 3 pametna uređaja kako biste usmjeravali glazbu s onoga s kojeg želite, bez napornog poništavanja uparivanja i ponovnog uparivanja. Kako biste reproducirali pjesmu na drugom uređaju, samo ga uzmite i pritisnite gumb za reprodukciju. Pjesma će se prekinuti na originalnom uređaju i pokrenut će se nova pjesma, što je savršeno za dijeljenje glazbe s prijateljima, na zabavama ili jednostavno reproduciranje različitih pjesama pohranjenih na raznim uređajima. Dopusnite prijateljima i obitelji da se istovremeno upare kako biste u tren oka mogli razmjenjivati glazbu.

## Usmjeravanje internetskih aplikacija za glazbu

Svaki obožavatelj glazbe ima aplikacije omiljene glazbene usluge ili radijske stanice na mreži. Sada ih možete reproducirati izravno na Hi-Fi sustavu.

## Bluetooth® za vrlo vjeran prijenos zvuka

Napredna tehnologija usmjeravanje zvuka putem Bluetooth® veze prenosi na novu razinu. Standardni Bluetooth® audio koristi SBC kodek osmišljen za osnovne audio prijenose, što rezultira razočaranjem i nezadovoljstvom slušatelja. No Hi-Fi adapter

opremljen je tehnologijom Bluetooth® (aptX® i AAC) koja omogućava vrlo vjeran prijenos zvuka, pružajući bogat, snažan i kristalno čist zvuk. Uz kompatibilnost s najnovijim Android™ i Apple iOS pametnim telefonima, tabletima i drugim uređajima, Philips sada pruža kvalitetu zvuka koju i očekujete. Bežično prenesena glazba nikada nije zvučala tako dobro.

## Radi s većinom Hi-Fi sustava

Bluetooth® Hi-Fi adapter možete povezati s gotovo bilo kojim Hi-Fi sustavom ili sustavom zvučnika za računalo koristeći standardni analogni RCA ili priključak od 3,5 mm.

## Tehnologija NFC



Jednostavno uparite Bluetooth® uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodiranjem. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth® uparivanje i započnete usmjeravanje glazbe.

## Plug-and-play

Bluetooth® Hi-Fi adapter povezuje se s omiljenim Hi-Fi uređajem. Jednostavno ga

priključite u RCA ili priključak od 3,5 mm i spremni ste za reprodukciju glazbe s pametnog telefona ili tableta na Hi-Fi uređaju.

## Kompaktan dizajn



Bluetooth® Hi-Fi adapter ima kompaktan i privlačan dizajn pa će savršeno izgledati na vašem omiljenom Hi-Fi sustavu.

## Digitalni/optički audio izlazi

Digitalni koaksijalni i optički audio izlazi za vrhunski zvuk

## Povezuje se s pametnim telefonom ili tabletom



Bluetooth® Hi-Fi adapter radi s telefonima i tabletima koji imaju funkciju Bluetooth®. Jednostavno uključite Bluetooth®, povežite Hi-Fi adapter te glazbu s pametnog telefona ili tableta reproducirajte na Hi-Fi uređaju.



# Specifikacije

## Mogućnost povezivanja

- Tehnologija NFC
- Verzija Bluetootha: 3,0
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP 1.3
- Bluetooth: podrška za aptX i AAC usmjeravanje
- Domet Bluetooth veze: Do 10 m
- RCA pomoćni izlaz
- Audio izlaz (3,5 mm)
- Digitalni koaksijalni / optički izlaz

## Dodatna oprema

- AC adapter

- Kabeli: RCA na 3,5 mm kabel
- Kratke upute za korisnike

## Napajanje

- Napajanje: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz

## Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 74 x 22 x 74 mm
- Masa proizvoda: 0,04 kg
- Vrsta pakiranja: D-box
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 125 x 158 x 56 mm



Datum izdavanja  
2022-04-29

Verzija: 7.4.6

12 NC: 8670 001 11136  
EAN: 87 12581 70825 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)