

Philips  
Draagbare CD-speler



EXP220



## Geniet van MP3-muziek!

Op zoek naar een supercoole en gebruiksvriendelijk MP3-CD-speler? Dankzij de draagbare eXp220 MP3-CD-speler beschikt u over 10 uur muziek per MP3-CD met Digital Dynamic Bass Boost voor een waanzinnig rijk geluid.

### Complete MP3-CD-ervaring

- MP3-CD weergave betekent dat MP3's worden afgespeeld als een normale audio-CD
- Geniet van maximaal 10 uur muziek op één MP3-CD
- Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

### Schokbestendig

- 100 seconden Magic ESP™

### Nog betere bass-weergave

- Digital Dynamic Bass Boost voor optimale bass bij elk volume

### Eenvoudig te gebruiken

- Met dit LCD-display vindt u snel het gewenste nummer/album op de MP3-CD

# PHILIPS

## Technische specificaties

### Geluid

- Akoestische feedback
- D/A-converter: 1-bit
- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Uitgangsvermogen: 2 x 3 mW RMS
- Signaal/ruis-verhouding: > 85 dB
- Geluidsverbetering: Digital Dynamic Bass Boost
- Volumeregeling: Analoge volumeregeling

### Audio afspelen

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Afspeelmodi disc: Geheugen voor 50 nummers, Hold, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Nummer/album/alles herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Shuffle album/alles
- Elektronische schokbeveiliging (CD): 45
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet, UDF
- Magic ESP (MP3-CD): 100
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

### Connectivity

- DC in: 4 mm, 4,5 V, midden +
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Lijnuitgang: 3,5 mm

### Convenience

- Displaytype: LCD
- Indicaties: Albumnummer, Batterijstatus, CD-functies, DBB, ESP, Tijd, track

### Accessoires

- Hoofdtelefoon: SBC HE035
- Meegelerde accessoires: Gebruikershandleiding

### Afmetingen

- Afmetingen van eBox (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Behuizing: Hittebestendige behuizing
- Afmetingen van hoofdverpakking: 304 x 156 x 172 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 6
- Gewicht van de omdoos: 2,5 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 164 x 49 x 140 mm
- Verpakkingstype: D-box
- Productafmetingen (BxDxH) in inches: 125 x 135 x 30 mm
- Gewicht van het product: 0,25 kg

### Voeding

- Speeltijd batterij (CD's): 12
- Speeltijd batterij (MP3-CD's): 14
- Batterijtype: AA, LR6, UM3

## Productkenmerken

### MP3-CD weergave

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-3'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor het internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

### 10 uur MP3-muziek op één CD

### 100 seconden Magic ESP™

Magic ESP

### Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost is een intelligente bass booster die een maximale bass-verbetering geeft. Bij een hoog volume levert dat geen geluidsvervorming op en bij een laag volume wordt niet ingeleverd op de lage bass-frequenties. Technologisch geavanceerde elektronica houdt continu het volume en de bass in de gaten en stelt beide heel nauwkeurig af om vervorming te voorkomen. Zo wordt een geoptimaliseerde bass verkregen. Met Digital Dynamic Bass Boost kunt u genieten van ongehoorde bass-weergave, ongeacht het geluidsvolume.

### Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

### LCD voor snelle toegang tot muziek



Publicatiedatum 2006-07-07

Versie: 2.0

12 NC: 9073 101 01258  
EAN: 87 10895 81484 3

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden.

[www.philips.com](http://www.philips.com)