

飞利浦  
车载娱乐系统



CSP410

## 您的移动音乐剧场

具有双向立体声，音效自然逼真

用飞利浦车载立体声扬声器 CSP410 感受美妙音乐。这些 10 厘米双向扬声器峰值功率为 150 瓦，并具有带软质 PEI 球顶高音扬声器的轻质聚丙烯音锥，可确保您欣赏到清晰逼真的音乐细节。

### 旅途中感受动听音乐

- 30W RMS 功率处理
- 轻盈的聚丙烯音锥可提供清晰的音质
- 软质 PEI 球顶高音扬声器可呈现细腻的暖音
- 敏感的布质悬边可反映最真实的声音细节
- 强化永磁铁氧体确保高功率性能

### 耐用性强，性能持久可靠

- 坚固的聚丙烯音锥可在任何天气条件下保证一致的音响效果
- 时尚美观的扬声器网罩可有效防止损坏
- 极端条件下的耐用性和性能稳定性

### 安装简单，使用方便

- 完全适合所有 10 厘米扬声器开口
- 简单地将线缆插入指定的扬声器终端即可

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

# 规格

## 音响

- 输出功率 (RMS): 30 瓦
- 峰值音响功率: 150 瓦
- 灵敏度: 88dB
- 频率响应: 50-30k 赫兹
- 阻抗: 4 欧姆

## 扬声器

- 扬声器类型: 同轴扬声器
- 向数: 双向
- 扬声器尺寸: 10 厘米 (4 英寸)
- 扬声器数: 2

## 低音扬声器

- 隔音膜: 音锥
- 隔音膜材料: 聚丙烯
- 悬边: 布质
- 音圈: 单个装
- 音圈材料: 铜制
- 磁铁: 铁氧体

- 磁铁质量: 4.4 安士
- 阻尼器: Conex

## 高音扬声器

- 规格: 28 毫米 (1-1/10 英寸)
- 隔音膜: 球顶
- 隔音膜材料: PEI
- 磁铁: 钹金属

## 附件

- 扬声器网罩: 具有金属网
- 快速入门指南: 英语, 简体中文
- 线缆: 扬声器线

## 尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ):  
134 x 63 x 134 毫米
- 安装深度: 46 毫米
- 高音扬声器凸缘: 4 毫米



发行日期 2011-10-18

版本: 2.1.3

12 NC: 8670 000 53266  
EAN: 87 12581 48605 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)