



Philips  
Draagbare DVD-speler

17,8 cm (7") LCD, breedbeeld

PET742



## Extra lang kijkplezier

Overall en altijd films kijken! De PET742 draagbare DVD-speler heeft een TFT LCD-scherm van 7 inch met draaivoet voor optimaal kijkplezier. Geniet tot wel 5 uur van DVD/DivX®/MPEG-films, MP3-CD/CD-muziek en JPEG-foto's.

### Neem uw films, muziek en foto's mee

- Compatibel met DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD
- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's
- Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW
- JPEG-afbeeldingen weergegeven van een beelddisc

### Verrijk uw AV-entertainmentervaring

- LCD-kleurenscherm van 7 inch met draaivoet voor flexibeler kijkplezier
- Kijk films op 16:9 breedbeeldformaat
- Ingebouwde stereoluidsprekers

### Extra functionaliteit voor nog meer gemak

- Maximaal 5 uur afspelen met de ingebouwde batterij\*
- AC-adapter, autoadapter en A/V-kabel meegeleverd
- Tas voor bevestiging in de auto inbegrepen, zodat u het apparaat eenvoudig in de auto kunt gebruiken



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (inch): 7 inch
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- Schermtype: LCD TFT
- Helderheid: 120 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 200:1
- Type LCD-scherm: Polarisator met antischittering
- Effectief weergavegebied: 154,1 x 86,6 mm
- Responstijd (normaal): 30 ms

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 5 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80 dB (lijnuitgang), >76 dB (oortelefoon), >62 dB (ingebouwde luidsprekers)

## Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Discafspeelmodi: Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Zoom
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC
- Compressie-indelingen: Divx, MPEG4

## Audioweergave

- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
- Media afspelen: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

## Connectiviteit

- DC-ingang: 9 V, 1 A
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5mm-stereohoofdtelefoon x 1
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1

## Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

## Accessoires

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 1 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Afstandsbediening: AY5521 slanke afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen
- Carkit: Aanstekeraadapter, 12 V DC
- Etui

## Vermogen

- Batterijtype: Ingebouwde batterij
- Levensduur batterij: Maximaal 5 uur\*

## Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 225 x 270 x 245 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 4,12 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 233 x 251 x 70 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 195 x 39 x 153 mm
- Verpakkingstype: D-box
- Gewicht van het product: 0,77 kg



Publicatiedatum  
2017-04-10

Versie: 4.0.7

12 NC: 8670 000 49629  
EAN: 87 12581 46456 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Kenmerken

## Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW

MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

## Ingebouwde batterij met een gebruiksduur van 5 uur\*

Deze speler van Philips heeft een ingebouwde compacte, oplaadbare batterij voor langdurig vermogen. U kunt tot wel 5 uur onafgebroken genieten van films, foto's en muziek voordat u de batterij moet opladen. U hoeft alleen maar de voedingskabel op de speler aan te sluiten, zo eenvoudig is het.

## Tas voor bevestiging in de auto

Bevestig uw draagbare DVD-speler eenvoudig aan de hoofdsteun in de auto en geniet onderweg van DVD-films.

## 18 cm (7") LCD, draaivoet

LCD-kleurenscherm van 7 inch met draaivoet voor flexibeler kijkplezier

## DivX-gecertificeerd

Met DivX<sup>®</sup>-ondersteuning kunt u video's in DivX<sup>®</sup>-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's.

## Kijk films op 16:9 breedbeeldformaat

Deel uw films en digitale foto's met uw vrienden en familie. Het 16:9-breedbeeldformaat is standaard voor universele tot High Definition digitale televisie. Een beeldvullend 16:9-beeldformaat zorgt voor een uitstekende weergave van beelden zonder balken boven en onder het beeld en zonder het kwaliteitsverlies dat wordt veroorzaakt door schalen, waardoor een beeld wordt aangepast zodat het op een ander schermformaat past.

\* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX Networks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

\* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

\* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.

\* De levensduur van de batterij en de speeltijd kunnen variëren afhankelijk van de staat van het apparaat. Optimaliseer de levensduur van de batterij door het achtergrondlicht van het LCD-scherm te dimmen, een hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van de ingebouwde luidsprekers en een gemiddeld volume te selecteren. Ook helpt het om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.