

Philips
Microsistema Hi-Fi



MCM1006

Relajate con buena música

Obsesión por el sonido

Disfrutá del espectacular sonido que te ofrece el compacto y moderno microsistema Hi-Fi MCM1006. Con el refuerzo dinámico de graves y la reproducción con USB directo podés escuchar tus canciones preferidas en MP3-CD con una potencia superior.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes y profundos

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB Direct para reproducir música en MP3 fácilmente
- Sintonizador FM para disfrutar de la radio

Para todo tipo de ambientes y estilos de vida

- Diseño compacto

PHILIPS

Destacados

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Diseño compacto

Diseño compacto

Altavoces Bass Reflex

En la parte posterior del controlador del altavoz hay una cámara que dirige el aire hacia unas rejillas ajustadas acústicamente en el altavoz para dar a las notas graves un sonido más potente y realista.

Sintonizador FM

El sintonizador FM te permite disfrutar de tus canciones y de las noticias desde tu estación de radio favorita, todos los días. Simplemente, sintoniza la estación que quieras escuchar.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW




MP3 significa MPEG 1 Audio nivel -7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

USB Direct para música en MP3



Con la completa capacidad de transferencia de archivos, podés acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2x2W RMS / 200W PMPO
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 3 pulg.

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- USB: Host USB
- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de espiral

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo

Comodidad

- Tipo de cargador: superior

Accesorios

- Accesorios incluidos: IFU / Manual del usuario, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 450 mm x 208,5 mm x 158 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos USB directo: Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Shuffle, Parar
- Tipo de bandeja de carga: Superior



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.1

EAN: 87 12581 63822 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com