

Philips
DVD-speler/-recorder

DVDR3305



SHOWVIEW



Opnemen is nog nooit zo eenvoudig geweest

Neem uw favoriete televisieprogramma's op met perfecte digitale kwaliteit.

Opnemen van de TV is nu kinderspel!

- ShowView voor snel en eenvoudig programmeren
- VPS/PDC neemt TV-programma's precies van begin tot eind op
- Zes uur opnemen op een enkelzijdige DVD+R/RW of DVD-R/RW
- Tweevoudige media voor opnamen op zowel DVD+R/RW als DVD-R/RW

Speelt alles af

- Films: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Muziek: CD, CD-R/RW en MP3-CD
- Foto's (JPEG) in een diaprojectie met muziek

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/display

- **Beeldformaat:** 4:3, 16:9
- **D/A-converter:** 10-bits, 54 MHz
- **A/D-converter:** 10-bits, 54 MHz

Geluid

- **D/A-converter:** 24-bits, 96 kHz
- **A/D-converter:** 24-bits, 96 kHz
- **Signaal-ruisverhouding:** 106
- **Vervorming en ruis (1 kHz):** 90 DB
- **Crosstalk (1kHz):** 105 DB
- **Dynamisch bereik (1 kHz):** 90 DB
- **Geluidssysteem:** Dolby Digital, DTS, Dolby Digital (AC-3)

Video-opname

- **Opnamesysteem:** PAL, SECAM
- **Compressieformaten:** MPEG-2
- **Opnamemodi:** Super Long Play (SLP), Extended Play (EP), High Quality (HQ), Standard Play (SP)
- **Audiocompressie:** Dolby Digital
- **Maximale opnametijd op DVD:** 6 u
- **Opnameverbeteringen:** Hoofdstukmarkering invoegen, Verdelen, Wissen, Handmatige hoofdstukmarkering, Opnemen met één druk op de knop (OTR), Safe Record, Selecteerbare indexbeelden

Videoweergave

- **Media afspelen:** DVD-Video, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, SVCD, Video-CD
- **Compressieformaten:** MPEG-2, MPEG-1
- **Afspeelsysteem voor videodiscs:** NTSC, PAL
- **Discspeelmodi:** A-B herhalen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, Frame per frame vooruitspoelen, Pauze, PBC, Afspelen hervatten vanaf "stop", Vooruit/achteruit zoeken, Shuffle, Slowmotion, Titelherhaling, Zoom

Audioweergave

- **Media afspelen:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-DVD
- **Compressieformaat:** Dolby Digital, MP3, Meerkanaals MPEG2, PCM, DTS
- **MP3-bitsnelheden:** 32 - 256 kbps en VBR
- **Ondersteunde bestandssystemen:** ISO-9660

Stilstaande beelden weergeven

- **Media afspelen:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto-CD
- **Compressieformaat van foto:** JPEG
- **Beeldverbetering:** Roteren, Zoom
- **Diapresentatie:** ja, met muziek (MP3)

Opslagmedia

- **Opnamedia:** DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Tuner/ontvangst/overdracht

- **televisiesysteem:** PAL, SECAM
- **Antenne-ingang:** 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- **Aantal TV-tuners:** 1
- **Automatisch digitaal afstemmen:** nee

Connectiviteit

- **Aansluitingen aan de voor- en zijkant:** Audio L/R in, CVBS in, S-Video in
- **Aansluitingen aan de achterkant:** SCART1 (CVBS, S-Video/RGB uit), SCART2 (CVBS, S-video/RGB in), Analoge audio links/rechts uit, S-Video/CVBS-video-uitgang, Digitale coaxiale uitgang, RF-antenne in/TV uit

Gebruiksgemak

- **Programmeren/timerverbeteringen:** Dagelijkse/wekelijkse herhaling, Handmatige timer, Opnemen met één druk op de knop, ShowView, VPS/PDC-opname
- **Programmeerbare events:** 8
- **Programmeerperiode:** 1 maand
- **Kinderbeveiliging:** Beveiligingsniveaus voor kinderen
- **Displaytype:** FTD
- **Taalversies in beeldschermmenu:** Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans, Zweeds

Voeding

- **Stroomvoorziening:** 50 Hz, 220 - 240 V
- **Verbruik:** 25 W (normaal)
- **Stroomverbruik in stand-by stand:** < 3 W

Accessoires

- **Afstandsbediening:** 37-toetsen Zappa (2422 549 00611)
- Snelstartgids
- Garantiekartaal
- Batterijen: 2 x AA
- Kabels: Voll. SCART-kabel, coaxiale RF-kabel
- **Garantieboekje:** Algemene versie
- Gebruikershandleiding

Afmetingen

- **Afmetingen van set (B x H x D):** 435 x 65 x 285 mm
- **Gewicht van het apparaat:** 4 kg
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 514 x 155 x 380 mm
- **Gewicht (incl. verpakking):** 6 kg

Productkenmerken

ShowView

Met het ShowView-systeem kunt u de videorecorder programmeren met alleen maar de ShowView-code - een nummer van maximaal negen cijfers (maar meestal minder) dat in de meeste TV-gidsen naast de programma's is weergegeven.

VPS/PDC

Met 'VPS' (Video Programming System) en 'PDC' (Program Delivery Control) regelt het TV-station het begin en de duur van de geprogrammeerde opname. Dit houdt in dat het opnameapparaat zichzelf op het juiste moment aan- en uitzet. Zelfs wanneer een voorgeprogrammeerd TV-programma eerder begint of later eindigt.

Zes uur video opnemen

Met DVD-recorders waarop de modus voor zes uur opnemen beschikbaar is, kunt u tot zes uur video opnemen op een enkelzijdige DVD+R/RW of DVD-R/RW.

Tweevoudige media

DVD-recorders van Philips ondersteunen opnamen via 'tweevoudige media', wat inhoudt dat er opnamen kunnen worden gemaakt op DVD+R/RW- en DVD-R/RW-discs. U kunt elk van deze discs kopen, want de recorder kan hierop opnamen maken die volledig compatibel zijn met alle DVD-spelers.

Meerdere filmformaten

De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook voor een optimaal kijkplezier.

Meerdere muziekformaten

De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook voor een optimaal luisterplezier.

Foto's in een diapresentatie met muziek

Maak het nog leuker om foto's te delen met familie en vrienden! Speel een diavoorstelling af met muziek op de achtergrond. Dit Philips-product ondersteunt gelijktijdige weergave van JPEG-foto's en MP3-muziek. Zorg ervoor dat de bestanden voor de diapresentatie met muziek op hetzelfde medium zijn opgeslagen. Selecteer uw favoriete MP3-muziek en start een diapresentatie met JPEG-foto's.



Publicatiedatum
2007-12-07

Versie: 15.0

12 NC: 8622 810 12456
EAN: 87 10895 88683 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com