



Philips Fidelio
Słuchawki bezprzewodowe
true wireless

Wyjątkowy, naturalny dźwięk
Redukcja szumów Pro+
Doskonała jakość połączeń
Ponadczasowe wzornictwo
Fidelio



T2

Stworzone do codziennych przygód

Piękne i zapewniające niesamowity dźwięk. Te najwyższej jakości słuchawki bezprzewodowe true wireless zapewniają najbardziej przestrzenny i szczegółowy dźwięk oraz najinteligentniejszą kontrolę hałasu. Od muzyki do rozmów, od filmów po podcasty: te słuchawki zabiorą Cię wszędzie.

Bezproblemowe — zawsze i wszędzie

- Aplikacja Philips Headphones — personalizacja ustawień
- Asystent Google. Google Fast Pair
- Zaawansowana łączność wielopunktowa. Ładowanie bezprzewodowe

Philips Fidelio – stworzone dla słuchaczy.

- Znakomite. Charakterystyczny dźwięk Philips dla Fidelio
- Zanurzenie, które dostosowuje się do Ciebie. Redukcja szumów Pro+
- Doskonała jakość połączeń. Każde słowo jest głośne i wyraźne
- Ponadczasowe wzornictwo Fidelio
- 2-kierunkowa konstrukcja. Zbalansowane przetworniki armaturowe i dynamiczne

Znakomity, naturalny dźwięk w podróży

- Lepsza łączność i dźwięk. Bluetooth nowej generacji*
- Doskonały dźwięk do przesyłania strumieniowego w podróży
- Obsługiwane kodeki LC3, AAC i LDAC
- Więcej muzyki. Do 36 godzin z etui do ładowania bezprzewodowego

PHILIPS

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Wyjątkowy, naturalny dźwięk Redukcja szumów Pro+, Doskonała jakość połączeń, Ponadczasowe wzornictwo Fidelio

Zalety

Charakterystyczny dźwięk Philips



Od punktowego, kontrolowanego basu po ciepłe średnie tony i krystaliczne wysokie dźwięki – te wspaniałe słuchawki douszne zapewniają znakomity, naturalny dźwięk z precyzyjną separacją instrumentów. Dynamiczne przetworniki o zbalansowanej armaturze i powłoce grafenowej tworzą więcej szczegółów niż kiedykolwiek. Usłyszysz utwory, które wykonali Twoi ulubieni artyści – dokładnie tak, jak je stworzyli.

Redukcja szumów Pro+



Adaptacyjna redukcja szumów szybko dostosowuje się do otoczenia, aby tłumić hałas zewnętrzny, w tym wiatr, w czasie rzeczywistym. Od muzyki po rozmowy, możesz zanurzyć się w dowolnym miejscu, nie ruszając palcem. Aby dostosować poziom przezroczystości lub redukcji szumów wiatru, wystarczy skorzystać z aplikacji Philips Headphones.

Doskonała jakość połączeń



Możesz szczęśliwie wykonywać połączenia z najbardziej ruchliwych, hałaśliwych miejsc. Mikrofony kształtujące wiązkę skupiają się na dźwięku Twojego głosu, natomiast zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji powstrzymują szum tła od zakłócenia połączenia. Jeśli jest bardzo wietrznie, czujnik przewodzenia kostnego niezawodnie podgłośni Twój głos, więc nadal będzie Cię słychać.

Ponadczasowe wzornictwo Fidelio



Każda słuchawka douszna Fidelio jest starannie przemyślana. Polerowana ceramiczna obudowa każdej słuchawki dousznej łączy piękno z trwałością, a stopień ochrony IPX4 oznacza, że nie przeszkadza im deszcz. Miękka skóra Muirhead otula słuchawki oraz zakrzywione, kompaktowe etui ładujące wykonane z anodowanego aluminium.

Bluetooth nowej generacji



Te słuchawki douszne będą współpracować z urządzeniami obsługującymi Bluetooth LE

T2/00

Audio i kodek LC3. Uzyskasz zauważalnie lepszy dźwięk i stabilniejsze połączenie, które nie zanika w obszarach zabudowanych. Podczas oglądania filmów lub grania praktycznie nie występują opóźnienia, a dzięki transmisji Auracast możesz współdzielić dźwięk w sieciach bezprzewodowych*.

Doskonały dźwięk do przesyłania strumieniowego



Obsługiwane kodeki AAC, LDAC i LC3 zapewniają doskonały dźwięk w każdym serwisie streamingowym, a muzyka jest wstrzymywana po wyjęciu słuchawki. Zaawansowane, wielopunktowe połączenie Bluetooth płynnie przełącza się między dwoma urządzeniami: słuchaj muzyki na laptopie, odbierz połączenie na telefonie i automatycznie wróć do muzyki.

36 godzin odtwarzania w pokrowcu



Słuchaj do 36 godzin przy włączonym ANC lub 40 godzin po jego wyłączeniu. Uzyskasz do 9 godzin czasu odtwarzania od pełnego naładowania, a szybkie dziesięć minut ładowania słuchawek dousznych zapewni Ci kolejne półtorej godziny pracy. Możesz naładować etui, umieszczając je na dowolnej bezprzewodowej ładowarce Qi.



Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Wyjątkowy, naturalny dźwięk Redukcja szumów Pro+, Doskonała jakość połączeń, Ponadczasowe wzornictwo Fidelio

Dane techniczne

Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 7–40 000 Hz
- Średnica głośnika: 9,2 mm + przetwornik BA
- Impedancja: 16 Ohm
- Maksymalna moc wejściowa: 5 mW
- Czulość: 100 dB (1 kHz–10 dBFS)
- Typ przetwornika: Pokryty grafenem, Kotwica zrównoważona
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5.3
- Bezprzewodowy
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Połączenie wielopunktowe
- Obsługiwany kodek: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth

Karton zewnętrzny

- Długość: 35 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 24
- Szerokość: 26 cm
- Waga brutto: 4,8 kg
- Wysokość: 27,5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Waga netto: 2,352 kg
- Waga opakowania: 2,448 kg

Udogodnienia

- Automatyczne wyłączenie zasilania: 60 minut
- Odporność na wodę: IPX4
- Obsługa aplikacji Philips Headphones
- Tryb mono dla TWS
- Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Typ elementów sterujących: Dotykowy
- Funkcja Google Fast Pair
- Google Hotwords
- Czujnik pojemnościowy

Karton wewnętrzny

- Długość: 16,2 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 11,8 cm
- Wysokość: 12,2 cm
- Waga netto: 0,294 kg
- Waga brutto: 0,55 kg
- Waga opakowania: 0,256 kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

Moc

- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
- Czas ładowania: 2 godziny
- Bezprzewodowe ładowanie
- Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.): 36 godziny
- Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.): 40 godziny
- Szybki czas ładowania: 10 mins for 1.5 hr
- Typ akumulatora (etui do ładowania): Lithium Polymer (built-in)

- Typ akumulatora (element douszny): Lithium Polymer (built-in)
- Waga akumulatora (całkowita): 11,5 g
- Pojemność akumulatora (obudowa): 650 mAh
- Pojemność akumulatora (element douszny): 75 mAh
- Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 200 hr

Wymiary opakowania

- Wysokość: 13 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 11 cm
- Głębokość: 5 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Waga brutto: 0,159 kg
- Waga netto: 0,098 kg
- Waga opakowania: 0,061 kg

Aksesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Nasadki: 5 par
- Etui do ładowania
- Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 200 mm

Design

- Kolor: Czarny
- Element łączący ucho: Silikon
- Dopasowanie do ucha: Dokanałowe
- Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka douszna

Telekomunikacja

- Mikrofon do rozmów: 2 AI mics
- Redukcja szumów wiatru
- Czujnik VPU (odbieranie głosowe)

Wymiary

- Wymiary etui do ładowania (dł. x szer. x wys.): 2,96 x 6,45 x 4,27 cm
- Wymiary elementu dousznego (dł. x szer. x wys.): 2,16 x 2,65 x 2,65 cm
- Waga całkowita: 0,076 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

Funkcje ANC

- Technologia ANC: Hybrydowa, ANC Pro+
- Tryb Awareness
- Adaptacyjna technologia ANC
- Mikrofon do ANC: 4 mikrofony
- ANC (aktywna redukcja szumów)

Asystent głosowy

- Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
- Aktywacja asystenta głosowego: Ręcznie
- Obsługa asystenta głosowego



Data wydania 2024-04-15

Wersja: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Google jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Funkcja Asystent Google nie jest dostępna w niektórych językach i krajach.
* Wymaga aktualizacji oprogramowania. Aplikacja Philips Headphones poinformuje Cię, gdy najnowsza wersja oprogramowania będzie dostępna.