

Philips
CD Soundmachine s
funkciou Dynamic Bass
Boost

• MP3

AZ1316



všetko v jednom, pôsobivá hudba MP3

Kompaktný, štýlový CD prehrávač dokáže prehrať všetky CD, vrátane MP3-CD. Pohodne si sadnite a vychutnajte si hudbu vďaka programovateľnému prehrávaniu 20 skladieb.

Prehrávač CD nabaleny funkciami

- MP3-CD, CD-R/RW kompatibilné
- CD náhodne/program/opakovať

Impozantný zvuk

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Reprodukory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy

Jednoduché na použitie a precízne ovládanie

- Digitálne ladenie s prednastavením
- Automatické ukladanie naladí rádio jedným dotykcom
- Praktické diaľkové ovládanie

PHILIPS

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 X1,2W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol
- Priemer reproduktora: 4"
- Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov

Prehrávanie zvuku

- Typ zásobníka: Horná časť
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Programovateľné stopy: 20
- Počet jednotiek: 1
- Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
- Režimy prehrávania kazety: Rýchle pretáčanie dopredu/dozadu, Úplné automatické zastavenie, Kláves pozastaviť

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Automatické digitálne ladenie

- Predvolené stanice: 20
- Anténa: AM anténa, FM anténa
- Upevnenia tuneru: FM, MW

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD
- Diaľkové ovládanie: 14 kláves

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Príkon

- Napájanie zo siete: áno
- Typ batérie: LR14
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 6

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 470 x 275 x 210 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 400 x 243 x 169 mm
- Hmotnosť: 2,9 kg
- Váha vrátane balenia: 3,7 kg

Hlavné prvky

MP3-CD, CD-R/RW kompatibilné

MP3-CD, CD-R/RW kompatibilné

CD náhodne/program/opakovať

CD náhodne/program/opakovať

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Digitálne ladenie s prednastavením

Digitálne ladenie s prednastavením

Automatické ukladanie

Automatické ukladanie je užitočná funkcia, ktorá umožňuje naladiť sa na obľúbené stanice a nastaviť predvoľby staníc jednoduchým stlačením tlačidla. Programovanie autoukladania odkladá ručné ladenie rádiových staníc a nastavenie predvoľieb na vedľajšiu koľaj. Vstavaný elektrický obvod automaticky sníma miestne frekvencie rádiových staníc, zameria najsilnejšie signály staníc a priradí ich k určitým predvoľbám.

Praktické diaľkové ovládanie

Praktické diaľkové ovládanie



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 8.0.14

12 NC: 9073 101 01672
EAN: 87 10895 86180 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com