

Philips
Systém domácího kina
s DVD

HTS6515



Nechte se obejmout zvukem

s funkcí Ambisound

Díky funkci Ambisound poskytuje tento vynikající tenký systém pohlcující prostorový zvuk 5.1 pouze ze dvou reproduktorů, a to v libovolné místnosti. Také jej lze připevnit na stěnu, disponuje vynikající kvalitou obrazu a zvuku a stylově se hodí do každé domácnosti.

Poslouchajte

- Technologie Ambisound pro prostorový zvuk 5.1 z méně reproduktorů
- Funkce FullSound™ zvyšující zážitek z poslechu MP3 na úroveň disků CD

Živě

- Sofistikovaný design, který ladí s každým televizorem s plochou obrazovkou
- Jednoduché nastavení na stěně nebo na nábytku

Sledujte

- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz

Připojte

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
- EasyLink ovládá všechny výrobky EasyLink jedním ovladačem
- Připojení MP3 přehrává hudbu z přenosných přehrávačů médií

PHILIPS

Specifikace

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení videa, Progressive Scan

Zvuk

- Zvukový systém: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů, Smart Surround, DoubleBass
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Rock, Koncert, Classic, Drama, Jazz, Hry, Páry, Sporty, Zprávy

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 2 horizontální reproduktory
- Vinutí reproduktorů: 3 širokopásmové reproduktory 2,5" (5 cm)
- Impedance reproduktorů: 4, 8 ohm
- Typ subwooferu: Aktivní
- Vinutí subwooferu: 1 basový reproduktor dalekého dosahu 6,5" (16,5 cm)
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 30-180 Hz

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD-R/-RW, Jednotka Flash USB
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: CD-R/-RW, DVD+R/+RW, Jednotka Flash USB
- Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním hudby, Rotace, Zvětšení

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV
- Systém RDS: Název stanice

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB, Linkový vstup MP3
- Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup komponentního videa, SCART1 (CVBS, výstup RGB), Vstup TV (audio, cinch), Propojovací (k napájecímu zdroji)
- Subwoofer (Napájecí zdroj): Koaxiální digitální vstup, Vstup AUX (cinch, 2 páry), Anténa VKV, Výstup pro reproduktory, Propojovací (k hlavní jednotce)

Rozměry

- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 419 x 48 x 214 mm
- Hmotnost přístroje (se stojanem): 1,7 kg
- Šířka reproduktoru (se stojanem): 336 mm
- Výška reproduktoru (se stojanem): 115 mm
- Hloubka reproduktoru (se stojanem): 130 mm
- Hmotnost reproduktoru (se stojanem): 1,72 kg
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 295 x 443 x 295 mm
- Hmotnost subwooferu: 9,5 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 496 x 355 x 595 mm
- Hmotnost včetně balení: 20 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Uživatelský manuál, Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Kabel SCART, Kabel komponentního videa, Audio kabel, anténa VKV, Propojovací kabel, Kabely reproduktorů, Síťová šňůra, Držák pro montáž na stěnu, Mezinárodní záruční list

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 W

Přednosti

Ambisound

Technologie Ambisound přináší opravdu pohlcující vícekanálový prostorový zvuk z méně reproduktorů. Nabízí uchvacující zážitek ze zvuku 5.1 bez omezení divákovy pozice, nezávisle na velikosti nebo tvaru místnosti a bez rušení, způsobeného množstvím reproduktorů a kabelů. Pomocí kombinovaného efektu psychoakustických jevů, zpracování polí a precizního umístění zakřiveného reproduktoru přináší technologie Ambisound více zvuku z méně reproduktorů.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografii a začít přehrávat.

FullSound™

Inovativní technologie FullSound společnosti Philips věrně obnovuje zvukové detaily komprimované hudby ve formátu MP3 a výrazně ji obohacuje a vylepšuje, takže si vychutnáte hudební CD bez sebemenšího zkreslení. Protože je založena na algoritmu pro další zpracování audia, kombinuje technologii FullSound proslulou zkušeností společnosti Phillips v oblasti reprodukce hudby s výkonností procesoru pro digitální signální systém (DSP) nejnovější generace. Výsledkem jsou plnější basy s větší hloubkou a působivostí, zesílení hlasu a čistého zvuku nástrojů a bohaté detaily. Objevte znovu přirozený zvuk komprimované hudby ve formátu MP3, která se dotkne vaší duše a roztančí vaše nohy.

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručené neovlivněné žádným šumem.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)

Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat více zařízení pomocí jednoho ovládání. Využívá průmyslový standard, protokol HDMI CEC, ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí HDMI kabelu. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání mohou být nyní používány dokonale snadno.



Datum vydání 2016-12-14

Verze: 3.0.7

12 NC: 8670 000 36261
EAN: 87 12581 38885 0© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com