

Philips
Ramka na zdjęcia

7 cali

7FF1WD



Każde zdjęcie to kawałek historii

Ile zdjęć przechowujesz na dysku swojego komputera? Dzięki ramce do zdjęć firmy Philips, zapewniającej wysoką jakość obrazów, możesz przeglądać zdjęcia bez potrzeby korzystania z komputera.

Wysoka jakość wyświetlanego obrazu, bliska jakości wydruków

- Duża gęstość pikseli zapewnia ostre i szczegółowe wyświetlanie cyfrowych zdjęć
- Pełnokolorowy wyświetlacz umożliwia oglądanie zdjęć z jakością odbitek
- Automatyczne dopasowywanie jasności do warunków otoczenia

Wygodne wyświetlanie zdjęć

- Oglądaj zdjęcia bezpośrednio z karty pamięci — bez użycia komputera
- Tworzenie pokazów slajdów ze wszystkimi zapisanymi zdjęciami
- Pokaz slajdów, przegląd pojedynczych zdjęć i miniatur lub wyświetlenie zegara
- Inteligentne zarządzanie pamięcią pozwala na zapisanie większej liczby zdjęć
- Odczytywanie zdjęć z aparatu fotograficznego i pobieranie ich z komputera

Duża wygoda

- Automatyczne włączanie i wyłączanie wyświetlacza o ustawionym czasie
- Prosta, intuicyjna obsługa bez potrzeby programowania
- Możliwość wyświetlania w poziomie lub pionie
- Możliwość zasilania sieciowego lub akumulatorowego

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- **Część widoczna ekranu:** 137 x 91 mm
- **Szerokość plamki (w pionie):** 0,1905 mm
- **Szerokość plamki (w poziomie):** 0,1905 mm
- **Rozdzielczość:** 720 x 480 pikseli
- **Jasność (nitów):** 200 nit
- **Kąt widzenia:** przy C/R > 5
- **Kąt widzenia (p / p):** 170 / 170 stopnie
- **Czas eksploatacji dla 50% jasności:** 20000 godz.

Możliwości połączeń

- **USB:** Do aparatu cyfrowego, Do komputera

Nośnik pamięci

- **Typy kart pamięci:** Secure Digital, Karta multimedialna, Memory Stick, Memory Stick Pro, Compact Flash typ I

Wygoda

- **Czytnik kart:** Wbudowany (1x)
- **Obsługiwany format zdjęć:** Maksymalnie 12 megapikseli, Zdjęcia JPEG (w strukturze DCF)
- **Wielkość miejsca przechowywania zdjęć:** 50 zdjęć lub więcej
- **Możliwość zmiany orientacji ekranu:** Krajobraz (poziomo), Portret (pionowo)
- **Przyciski i elementy sterujące:** 6 przycisków
- **Tryb odtwarzania:** Przeglądanie w trybie pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w trybie miniatur
- **Możliwość konfiguracji:** Pokaz slajdów, Język, Regulacja jasności, Automatyczne włączanie/wyłączanie codziennie, Stan

- **Edycja zdjęć:** Pokaz slajdów, Obracanie, Usuwanie, Kopiowanie
- **Języki menu ekranowego:** angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, chiński uproszczony, rosyjski, japoński
- **Certyfikaty:** CE, FCC, VCCI, CCC, GOST, C-Tick, BSMI, PSB, UL
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Windows 2000/XP lub nowszy, Mac OS X, Linux

Akcesoria

- **Akcesoria w zestawie:** Zasilacz sieciowy stabilizowany, przewód USB, Skrócona instrukcja obsługi, Podstawa
- Instrukcja użytkownika na płycie CD-ROM

Wymiary

- **Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.):** 212 x 164 x 110 mm
- **Waga:** 0 73 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0°C do 45°C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20°C do 60°C

Zasilanie

- **Czas pracy przy zasilaniu bater.: 0,8 godz.**
- **Pobór mocy:** (Urządzenie włączone i ładowanie baterii) 12 W
- **Wskaźnik LED zasilania:** Tryb pracy — zielony
- **Wskaźnik LED akumulatora:** Ładowanie — żółte, Brak ładowania — wyłączone
- **Obsługiwany tryb zasilania:** Zasilanie baterijne, Zasilanie prądem zmiennym

Zalety produktu

Wyświetlacz o dużej gęstości pikseli

Ten najlepszy w branży ekran o dużej gęstości pikseli wyświetla o 88% więcej pikseli na cal kwadratowy w porównaniu z wysokiej jakości 17-calowymi monitorami LCD. Dzięki temu Twoje najcenniejsze zdjęcia są wyświetlane z bogactwem szczegółów i żywymi kolorami, charakteryzującymi wysokiej jakości odbitki.

Możliwość regulacji jasności

Możliwość regulacji jasności wyświetlacza i dostosowania do warunków oświetleniowych otoczenia gwarantuje lepsze wrażenia podczas oglądania, niezależnie od tego, czy swoje ulubione zdjęcia oglądasz przy świetle dziennym, czy w nocy.

Gniazda kart pamięci

Wbudowane dwa czytniki umożliwiają łatwe przeglądanie i udostępnianie zdjęć zapisanych na kartach pamięci. Jedno z gniazd umożliwia korzystanie z kart Compact Flash I (CF), a drugie obsługuje karty Memory Stick (MS), SD Card i Multi Media Card (MMC).

Wiele trybów wyświetlania

Zróżnicowane tryby wyświetlania umożliwiają wyświetlanie zdjęć jedno po drugim, w postaci miniatur w celu szybkiego wyszukiwania, lub też wyświetlanie ulubionych zdjęć w pokazach slajdów.

Inteligentne przechowywanie zdjęć

Ta funkcja wykorzystuje inteligentne oprogramowanie w celu zminimalizowania wymaganej ilości miejsca przechowywania, jednocześnie zachowując wysoką jakość obrazu.

Port USB

Złącze USB, w które wyposażone jest urządzenie, znacznie usprawnia odczytywanie i pobieranie zdjęć z większości komputerów i aparatów fotograficznych. W celu sprawdzenia zgodności posiadanego aparatu fotograficznego z cyfrowym wyświetlaczem Philipsa należy odwiedzić stronę internetową firmy Philips.

