



Philips
Ασύρματα ακουστικά HiFi

Αγκαλιάζουν το αυτί

SHC5111



Ασύρματη ελευθερία

Πλήρως επαναφορτιζόμενα ασύρματα ακουστικά

Τέλος στην ακαταστασία των καλωδίων: τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική οπουδήποτε στο σπίτι. Με την επαναφορτιζόμενη και πανάλαφρη σχεδίαση, μπορείτε να φοράτε τα ακουστικά SHC5100/10 της Philips όσο θέλετε, χωρίς να κουράζεστε.

Η τέλεια ασύρματη εμπειρία ακρόασης

- Οδηγός ηχείου 32 χιλ. για υψηλή απόδοση ήχου
- Ασύρματη μετάδοση FM για ελευθερία κινήσεων

Άνετο για χρήση μεγάλης διάρκειας

- Αυτορυθμιζόμενο σύστημα κεφαλής
- Ελαφρύς σχεδιασμός για άνεση σε παρατεταμένη χρήση.

Άνεση

- Πλήρως επαναφορτιζόμενα
- Επιλέξτε από 2 κανάλια για ελαχιστοποίηση των παρεμβολών

PHILIPS

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
- Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
- Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
- Ευαισθησία: 100 dB
- Διάμετρος ηχείου: 32 χιλ.

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Διαχωρισμός καναλιών: > 30 dB
- Συχνότητα πιλοτικού τόνου: 19 kHz
- Εμβέλεια απόδοσης: 100 μ.
- Εύρος συχνοτήτων φορέα: 863,0 - 865,0 MHz
- Διαμόρφωση: FM
- Αριθμός καναλιών: 2

Άνεση

- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Διπλό PLL
- Χρόνος λειτουργίας: ~10 ώρες
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Ρεύμα

- Τροφοδοτικό, ακουστικά: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Τροφοδοτικό, πομπός: Μετασχηματιστής AC/DC 12 V/200 mA

Εξωτερική συσκευασία

- Μικτό βάρος: 2,86 κ.
- GTIN: 1 87 12581 68187 3
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 32,5 x 26 x 32,5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 1,254 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Καθαρό απόβαρο: 1,606 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 24 x 32 x 10 εκ.
- EAN: 87 12581 68187 6
- Μικτό βάρος: 0,752 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,418 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Οθόνη
- Καθαρό απόβαρο: 0,334 κ.
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 19,5 x 22 x 8,5 εκ.
- Βάρος: 0,178 κ.

Χαρακτηριστικά

Οδηγός ηχείου 32 χιλ.

Ο οδηγός ηχείου 32 χιλ. είναι ένα μικρό αλλά ισχυρό στοιχείο για απόδοση ήχου χωρίς παραμορφώσεις, με οποιοδήποτε σήμα εισόδου.

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα κεφαλής

Συνήθως, τα ακουστικά εξωτερικού χώρου προσαρμόζονται ρυθμίζοντας ένα στήριγμα κεφαλής με δυνατότητα επέκτασης στη σωστή θέση. Αυτό μπορεί να γίνεται κουραστικό καθώς συνήθως πρέπει να το ρυθμίζετε κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε. Απολαύστε τη μουσική σας πιο γρήγορα και πιο εύκολα με αυτό το ευέλικτο, αυτορυθμιζόμενο εσωτερικό σύστημα κεφαλής των ακουστικών, το οποίο προσαρμόζεται αυτόματα στο σχήμα και το μέγεθος του κεφαλιού σας.

Ελαφρύς σχεδιασμός

Τα ανθεκτικά και ελαφρά υλικά υψηλής ποιότητας αυτών των ακουστικών Philips ενισχύουν την άνεση, για παρατεταμένη χρήση.

Ασύρματη μετάδοση FM

Με ασύρματη μετάδοση FM υψηλής συχνότητας, που διαπερνά ακόμα και τοίχους, μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμα και όταν βρίσκεστε σε άλλο δωμάτιο.

Πλήρως επαναφορτιζόμενα

Τα ακουστικά έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιούνται με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το κόστος της επαναλαμβανόμενης χρήσης.

2 κανάλια μετάδοσης

Καθώς υπάρχει η επιλογή από δύο κανάλια μετάδοσης, έχετε εξασφαλισμένη ευχάριστη ακρόαση. Απλά επιλέξτε το κανάλι με την καλύτερη λήψη.

