

Philips
Altifalante sem fios

Bluetooth®

Potência de saída de 10 W
10 horas de reprodução

TAVS500



Todo o encanto da música

Aparência para aquecer o coração e som para mover os pés. Este altifalante Bluetooth grande de estilo retro proporciona-lhe 10 horas de tempo de reprodução, graves potentes e entrada auxiliar para ligar a qualquer fonte. Os detalhes autênticos dos anos 50 acrescentam uma magia intemporal a esta combinação.

Estilo retro. Desempenho moderno.

- Caixa em madeira vintage. Detalhes dos anos 50
- Controlos e botão de controlo do volume em tons de latão
- 10 horas de reprodução
- Entrada auxiliar. Ligue a praticamente qualquer fonte

Sintonizado para os nossos dias

- Som detalhado e nítido. Diafragma de gama total de 3"
- Porta Bass Reflex. Tons baixos cheios e potentes
- Potência de saída de 10 W
- Alcance sem fios até 10 m

Emparelhamento fácil. Audição fácil.

- Botões do altifalante para reprodução/pausa, alimentação/fonte, Bluetooth
- Carregamento por USB. Cabo micro USB incluído
- Dimensões: 180x84x140 mm
- Peso: 940 g

PHILIPS

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 10 W
- Sistema de som: Mono

Conetividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Versão Bluetooth: 5
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Acessórios

- Acessórios incluídos: Folheto de garantia mundial, Manual de instalação rápida, Cabo USB para carregamento via PC

Dimensões

- Dimensões da embalagem (LxPxA): 22,5 x 13 x 17,3 cm
- Peso do produto: 0,94 kg
- Peso incl. embalagem: 1,405 kg
- Dimensões do produto (LxPxA): 18 x 8,4 x 14 cm

Potência

- Tipo de pilha: polímeros de lítio (incorporada)
- Tempo de funcionamento a bateria: 10 hr

Compatibilidade

- outro dispositivo com Bluetooth
- funciona com: até iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ou inferior

Destaques

Vintage autêntico

Este altifalante Bluetooth estilo retro parece ter vindo diretamente dos anos 50. A caixa em madeira vintage. O botão de controlo do volume em tons de latão e a grelha do altifalante. Detalhes da quando o jazz estava na moda e o rock and roll estava no início.

10 horas de reprodução

A bateria proporciona-lhe 10 horas de tempo de reprodução a partir de um carregamento completo. O carregamento demora cerca de 4 horas e é fácil através do cabo micro USB incluído. Um simples toque no botão de Bluetooth prepara este altifalante para emparelhar com o seu dispositivo Bluetooth.

Som nítido. Graves potentes.

De hip-hop até EDM. Só porque esta coluna tem uma aparência de jazz não implica que reproduza apenas jazz. Independentemente do que esteja a ouvir, o diafragma de gama total de 3" proporciona um som nítido e detalhado. Uma porta Bass Reflex preenche os tons baixos, proporcionando-lhe resposta dos graves equilibrada e potente.

Audição agradável

Um botão de reprodução/pausa na parte de cima do altifalante controlam facilmente a sua música, enquanto aumentar/diminuir o volume é feito através do botão estilo retro. Com o altifalante ligado, prima o botão de alimentação para alternar entre as fontes. O alcance sem fios é de 10 m: perfeito para tardes relaxadas no jardim ou no parque.

Toda a sua música. Qualquer fonte.

A entrada auxiliar de 3,5 mm na parte traseira do altifalante permite-lhe ligar a praticamente qualquer fonte de áudio externa. Prato para discos, leitor MP3, leitor de CD: desde que tenha o cabo certo, pode reproduzir toda a sua biblioteca.



Data de publicação
2022-05-15

Versão: 10.4.3

12 NC: 8670 001 61695
EAN: 48 95229 10128 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com