



Philips  
PhotoFrame digitale con  
batteria

8"

Multimediale Formato  
fotogramma 4:3

SPH8208



"... questi siamo io e tua zia da bambini"

## PhotoFrame con batteria

La nostra vita frenetica ci fa spesso dimenticare chi è davvero importante. Adesso potrai mettere i tuoi cari al centro della tua vita con Philips PhotoFrame. Questa cornice di ultima generazione è dotata di una batteria ricaricabile integrata con un'autonomia di 2 ore che ne consente l'utilizzo ovunque.

### Display di alta qualità per un'esperienza visiva incredibile

- imagen Pro per colori più nitidi e vivaci
- Formato 4:3 per una visualizzazione ottimale senza interferenze
- Dona nuovo smalto ai vecchi ricordi con RadiantColor

### Funzionamento semplice e intuitivo e grande praticità

- Presentazione automatica tramite USB o scheda di memoria
- Comandi tattili sulla cornice del PhotoFrame
- Trasferimento di foto tramite Bluetooth dal telefono cellulare
- Sistema docking di ricarica della batteria

### Design ecologico

- Accensione e spegnimento automatici del display a orari preimpostati per il risparmio energetico
- PhotoFrame ecologico

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifiche

## Immagine/Display

- Angolo visuale: @ C/R > 10, 130° (O) / 110° (V)
- Durata al 50% della luminosità: 20000 ora
- Luminosità: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Formato: 4:3
- Risoluzione del pannello: 800 x 600
- Fattore di contrasto (tipico): 300:1

## Connettività

- USB: Host USB 2.0, Slave USB 2.0
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Classe 2, Solo ricevitore

## Supporto di memorizzazione

- USB: Unità flash USB
- Tipi schede di memoria: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Scheda multimediale, Scheda xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Capacità memoria interna: 1 GB (per 1000 foto ad alta definizione)

## Funzioni utili

- Lettore di schede: Incorporato (2x)
- Formato foto supportato: Foto JPEG, File JPEG fino a 10 MB, Fino a 20 megapixel
- Formati video supportati: MPEG1 e 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Musica di sottofondo supportata: MP3
- Pulsanti e comandi: Comandi tattili sulla cornice, Pulsante di accensione
- Modalità di riproduzione: Vista a schermo intero, Presentazione, Vista in miniatura
- Gestione album: Crea, Elimina, Modifica, Rinomina
- Modifica foto: Copia, Elimina, Ruota
- Impostazione presentazione: Casuale, Sequenziale, Effetto transizione, Collage (immagini multiple)
- Funzione di configurazione: Regolazione luminosità, Lingua, Presentazione, Stato, Accensione/spengimento automatico, Impostazione ora e data, Sorgente fotografica
- Stato del sistema: Versione firmware, Memoria residua
- Stato dei supporti collegati: Supporti collegati, Memoria residua
- Omologazioni: CE, GOST, Svizzera, C-Tick, PSB
- Altra convenienza: Blocco Kensington compatibile
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Spagnolo, Tedesco, Francese, Italiano, Olandese, Danese, Portoghese, Russo, Cinese semplificato
- Sistemi compatibili: Windows XP, Windows Vista, Mac Os X

## Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Cavo USB, CD-ROM con software + manuale, Guida rapida
- Manuale dell'utente: Arabo, Cecoslovacco, Danese/Norvegese, Olandese, Italiano, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Malese, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco

## Dimensioni

- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Peso: 0,34 Kg
- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -10°C a 60°C

## Alimentazione

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Volt CC in uscita: 12 V
- Ampère CC in uscita: 1,5 A
- Consumo energetico: (Sistema attivo) 4,5 W
- Modalità basso consumo supportata: Alimentazione a batteria
- Tempo di durata della batteria: 2 ora

## Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 25 x 21 x 9,5 cm
- Peso netto: 0,972 Kg
- Peso lordo: 1,257 Kg
- Tara: 0,285 Kg
- EAN: 87 12581 49575 6
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 9,8 x 8,3 x 3,7 pollici
- Peso lordo: 2,771 lb
- Peso netto: 2,143 lb
- Tara: 0,628 lb

## Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Peso netto: 1,944 Kg
- Peso lordo: 2,75 Kg
- Tara: 0,806 Kg
- GTIN: 1 87 12581 49575 3
- Numero di confezioni consumatori: 2
- Peso lordo: 6,063 lb
- Scatola esterna (L x L x A): 10,3 x 8,0 x 8,9 pollici
- Peso netto: 4,286 lb
- Tara: 1,777 lb

# In evidenza

## imagen Pro

La tecnologia imagen è un'esclusiva di Philips per l'ottimizzazione delle immagini che, tramite un'analisi automatica, corregge i colori e regola il contrasto delle foto. imagen Pro è una tecnologia di ottimizzazione ancora più avanzata, che include i 3 elementi essenziali dello standard imagen: migliore dettaglio nei colori, maggiore profondità e contrasto ottimizzato. Oltre a tutto questo, imagen Pro offre toni della pelle migliorati, immagini più chiare e visualizzazione di foto senza sfarfallio, fondamentale per le immagini ferme.

## Formato fotogramma ottimale 4:3

Il PhotoFrame digitale di Philips assicura la migliore visualizzazione delle foto nel formato 4:3.

## Stazione docking per batterie

Questo sistema docking è sia un supporto che una stazione di ricarica. Una volta completamente carica, la batteria integrata di PhotoFrame consente 2 ore di visualizzazione delle foto senza alimentazione.

## Comandi tattili sulla cornice

I comandi tattili di PhotoFrame si illuminano subito durante il funzionamento rendendo semplice la visualizzazione di foto, video clip e musica. In modalità di visualizzazione delle foto, è possibile far scorrere il dito sul bordo orizzontale della cornice per selezionare semplicemente un'altra foto dalle miniature mostrate sullo schermo.

## Trasferimento di foto tramite Bluetooth

Sappiamo bene che è divertente scattare foto con il cellulare. Adesso puoi trasferire queste foto su Philips PhotoFrame digitale tramite Bluetooth senza chiavi o cavi particolari.

## Presentazione automatica

Presentazioni automatiche da qualsiasi unità USB o scheda di memoria per avere velocemente a portata di mano tutti quei momenti importanti senza doverli copiare su PhotoFrame.

## RadiantColor

RadiantColor è una tecnologia esclusiva di Philips che consente di visualizzare le immagini di piccole dimensioni con un rapporto ottimale di 4:3, estendendo i colori dei bordi di un'immagine più piccola dello schermo fino ai margini dello stesso, eliminando bande nere e interferenze.

## SmartPower

Il timer accende e spegne PhotoFrame agli orari desiderati, riducendo il consumo di energia nel totale rispetto dell'ambiente e consentendo di risparmiare fino a un terzo sui costi di elettricità legati al prodotto.

## PhotoFrame ecologico

Philips PhotoFrame è progettato e prodotto secondo i nostri principi di EcoDesign, mirati a ridurre l'impatto ambientale globale tramite un consumo energetico inferiore, l'eliminazione delle sostanze pericolose, un peso ridotto, confezioni più funzionali e riciclabili.



Data di rilascio  
2009-11-17

Versione: 3.3.4

12 NC: 8670 000 55187  
EAN: 87 12581 49575 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)