

Philips
Mikro DVD kino



MCD515



Bohatý zvuk a zážitok z filmu

Ste v kontakte s tým najnovším a najelegantnejším - teraz získajte vynikajúce mikro kino s možnosťou prehrávania DVD a MP3-CD/WMA-CD! Relaxujte s vašimi obľúbenými filmami a hudbou. Domáca zábava už nikdy nebude ako predtým!

Obohaťte vaše zážitky z filmov

- Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Incredible Surround™ pre zdokonalený zvukový zážitok
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Hud. výkon 2 x 25 W RMS/2 x 50 W

Začnite deň po svojom

- Časovač vypnutia a zapnutia
- Logický kazetový prehrávač
- Digitálne ladenie so 40 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- **Výstupný výkon:** 2 x 25 wattov RMS/2 x 50 wattov hudobného výkonu
- **Zlepšenie kvality zvuku:** Incredible Surround, 4 režimov digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov
- **Zvukový systém:** zvuk Dolby Digital

Reproduktory

- **Hlavný reproduktor:** 2-smerný, Systém repr. Bass Reflex, 4" basový reproduktor, Piezoelektrický výškový reproduktor, Odnímateľné mriežky na reproduktory

Prehrávanie videa

- **Prehrávané médiá:** DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Obrázkové CD, Divx
- **DVD región:** 2
- **Režimy prehrávania disku:** Približovanie, Pomalý pohyb, A-B opakovane, Uhol, Rodičovská kontrola, PBC
- **Typ zásobníka:** Horná

Prehrávanie zvuku

- **Prehrávané médiá:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Režimy prehrávania disku:** Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie, 16 programovateľných stôp
- **Technológia prehrávača kaziet:** Logický
- **Režimy prehrávania kazety:** Electronická kontrola rýchlosti

Zvukový záznam

- **Zapisovacie médium:** Kazeta
- **Zdokonalenia nahrávania na pásku:** Synchroniz. spustenie nahrávania CD, Automatická úroveň nahrávania, Jednodotkové nahrávanie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- **Upevnenia tuneru:** MW, FM Stereo
- **Automatické digitálne ladenie:** áno
- **Predvolené stanice:** 40
- **Zdokonalenia tuneru:** Automatické ukladanie
- **RDS:** Rádio Text, Nastavenie hodín RDS, Názov stanice

Pripojiteľnosť

- **Vstup Aux:** 1 x (L/P)/RCA
- **Video výstup - analógový:** S-Video (na Hosiden), Pridružené CVBS (žltý konektor), SCART
- **Slúchadlo:** 3,5 mm
- **Iné pripojenia:** Aktívny výstupný subwoofer, Výstup, FM anténa, Anténa MW, Digitálny koaxiálny výstup

Užitočná funkcia

- **Budíky:** Časovač vypnutia
- **Hodiny:** Na hlavnom displeji
- **OSD jazyky:** Angličtina, Francúzština, Španielčina, Turečtina, Švédčina, Portugalčina, Taliančina, Nemčina, Holandčina
- **Ekonomické pohod. napájanie:** 1 watt
- **Typ displeja:** Displej VFD

Príslušenstvo

- **Zahrnuté príslušenstvo:** Kompozitný video kábel (Y), Audiokábel, Anténa FM/MW
- **Dialľkové ovládanie:** 45-tlačidlové s 2 x AA batériami

Rozmery

- **Rozmery súpravy (Š x V x H):** 175 x 252 x 305 mm
- **Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H):** 170 x 252 x 214 mm
- **Rozmery balenia (Š x V x H):** 528 x 351 x 400 mm
- **Váha vrátane balenia:** 10,5 kg

Najdôležitejšie funkcie

Incredible Surround™

Incredible Surround™ je zvuková technológia od spoločnosti Philips, ktorá výrazne zvyšuje zvukové pole, aby vás zvuk doslova obklopil. Použitím najmodernejšieho elektronického posúvania fáz zmiešava technológia Incredible Surround™ zvuky zľava a sprava tak, že sa zvýši virtuálna vzdialenosť medzi dvoma reproduktormi. Toto širšie pásmo výrazne zdokonalí stereofónny efekt a dodá zvuku prirodzenejší rozmer. Incredible Surround™ umožňuje zažiť úplne priestorový zvuk s väčšou hĺbkou a šírkou zvuku bez použitia dodatočných reproduktorov.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stráca, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Dátum vydania
2009-02-06

Verzia: 2.0.4

12 NC: 9073 100 13089
EAN: 87 10895 93814 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com