

Philips Streamium
Brezžični predvajalnik
glasbe

Streamium

NP3300



Uživajte v več tisoč internetnih radijskih postajah in glasbi

Obsedeni z zvokom

S tehnologijo FullSound glasbo internetnih radijskih postaj lahko poslušate v zvoku CD-kakovosti. S tem Philipsovim omrežnim glasbenim sistemom NP3300/12 lahko brezžično predvajate glasbo iz osebnega računalnika ali računalnika Mac, upravljate pa ga z barvnim zaslonom ali aplikacijo za pametni telefon.

Neomejeni užitki pri poslušanju – brezžično

- Uživajte ob poslušanju več tisoč internetnih radijskih postaj
- Brezžično pretakajte glasbo in fotografije iz osebnega računalnika ali računalnika MAC
- Pretakajte in poslušajte več kot 10 milijonov skladb prek storitve Napster*

Enostavno upravljanje in nadzor

- Oglejte si naslovnice albumov v polnih barvah
- Pametni telefon uporabljajte kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV

Pripravljeno za povezavo

- Deluje z domačo širokopasovno povezavo in usmerjevalnikom Wi-Fi

Kakovostna reprodukcija zvoka

- FullSound glasbo obogati s kakovostnejšimi nizkimi toni in čistim zvokom
- Stereo glasbeni sistem za več glasbenih užitkov

PHILIPS

Značilnosti

Brezžično pretakanje glasbe in fotografij



Osební računalnik ali računalnik MAC vsebuje veliko glasbe, ki jo zdaj lahko priročno pretakate v Philipsovo zvočno napravo – brez nadležnih kablov. Svoje najljubše skladbe delite z gosti na zabavi ali pa doma enostavno uživajte v glasbi. Enako naredite z zbirkami fotografij in si jih nato oglejte v sproščenem vzdušju ob poslušanju glasbe. S priročnim brezžičnim pretakanjem razkrijte zaklade svojega osebnega računalnika ali računalnika MAC.

Spletna glasbena knjižnica Napster*



Prek spletne storitve Napster, ki vam nudi več kot 10 milijonov skladb 790.000 izvajalcev in 980.000 albumov vseh zvrsti prenesite vso zeleno glasbo. Mikrosistem Philips z ikonskim LCD-zaslonom omogoča enostaven in hiter

dostop do zelenih skladb storitve Napster. Obsežno knjižnico storitve Napster lahko s samo nekaj kliki brezžično prenesete v sistem Philips. Takoj spremenite način poslušanja glasbe.

Internetne radijske postaje



Streamium ponuja na tisoče brezplačnih internetnih radijskih postaj. Poslušate lahko različno glasbo z vsega sveta. Napravo Streamium povežite z internetom in priljubljene spletne programe poslušajte brez uporabe računalnika.

FullSound



Philipsova inovativna tehnologija FullSound natančno obnovi zvočne podrobnosti stisnjene glasbe ter jo močno obogati in izboljša, zato

lahko izkusite kakovost kot pri glasbi – popolnoma brez popačenj. Tehnologija FullSound temelji na algoritmu naknadne obdelave zvoka in združuje Philipsovo priznano strokovno znanje na področju reprodukcije glasbe ter zmogljivost digitalne obdelave signala (DSP) najnovejše generacije. Rezultat tega so izrazitejši in močnejši nizki toni, okrepljeni vokal, večja jasnost glasbil in bogate podrobnosti. Uživate v pristni stisnjeni glasbi, ob kateri vas bodo zasrbele pete.

Aplikacija MyRemote



S Philipsovo aplikacijo MyRemote lahko telefon iPhone, Android ali predvajnik iPod Touch spremenite v daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV, ki so povezani z omrežjem. Aplikacija samodejno prepozna predvajalnik Philips Blu-ray, sistem za domači kino ali glasbeni sistem Streamium, ki so povezani z domačim brezžičnim omrežjem. Tako lahko naprave upravljate, kjer koli v stanovanju se nahajate. Če imate v omrežju več kot en Philipsov izdelek AV, lahko z aplikacijo preklapljate med njimi in upravljate vsakega posebej. To brezplačno aplikacijo je razvilo podjetje Philips.

Specifikacije

Zvok

- Nastavitve izenačevalnika: Nevtralno
- Izboljšava zvoka: regulacija visokih in nizkih tonov
- Regulacija glasnosti: gor/dol
- Tip: FullSound
- Glasbena moč: 3 W

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA, brez DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Vzorčne frekvence: 8–48 kHz (MP3)
- Način predvajanja z računalniško povezavo: Pretakanje datotek MP3 prek omrežja, Brezžična povezava Wi-Fi
- Podpora oznak ID3
- Internetni radio
- Bitne hitrosti MP3: 8–320 kb/s in VBR

Povezljivost

- Brezžične povezave: Brezžični LAN (802.11n), Brezžični LAN (802.11g), Brezžični LAN (802.11b)
- Brezžična univerzalna tehnologija Plug & Play: Odjemalec UPnP
- Žični LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Šifriranje/zaščita: 128-bitni WEP, 64-bitni WEP, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Slušalke: 3,5 mm

Predvajanje fotografije

- Prikaz na napravi: Pretakanje iz računalnika
- Format stiskanja slik: JPEG

Priročnost

- Vrsta zaslona: LCD
- Osvetljeno ozadje
- Barva osvetlitve ozadja: Bela

- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Nizozemščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Španščina, Portugalsčina, Švedščina, Ruščina
- Ekološko stanje pripravljenosti: 0,5 W
- Vtikač za slušalko
- Indikator jakosti signala
- Ura: Na glavnem zaslonu, Internetni čas
- Alarmi: Brenčalo, Izklopni časovnik, Glasbeni alarm (UPnP)
- Izboljšave zaslona: Regulacija svetlosti, Upravljanje z zaslonom na dotik
- Označbe: Način DIM

Pribor

- Priložena dodatna oprema: garancijski list – velja po vsem svetu
- Daljinski upravljalnik: 1-smerni daljinski upravljalnik
- Baterije: 2 x AAA
- Uporabniški priročnik: Angleščina, francoščina, nemščina, španščina, italijanščina, nizozemščina, norveščina, švedščina, finščina, portugalsčina, danščina, ruščina, poljščina (na CD-ju)
- CD-ROM: CD-ROM s programsko opremo TwonkyMedia in uporabniškimi priročniki
- Garancijska kartica: Garancijska kartica
- Adapter AC/DC: 110-240 V
- vodnik za hiter začetek

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 253 x 103 x 102 mm
- Teža izdelka: 0,78 kg

Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 2
- Vrste zvočnikov: Vgrajen



Datum izdaje 2017-04-04

Različica: 3.0.7

12 NC: 8670 000 78755
EAN: 87 12581 60961 0© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Napster je na voljo samo v Nemčiji in Združenem kraljestvu.