



Philips  
DVD mikro zenei rendszer

**DVD, HDMI ARC**

CD, MP3-CD, USB, FM  
Karaoke  
max. 100 W



**MCD5110**

## Nagyszerű zene- és filmélmény a kikapcsolódáshoz

### A hangzás bővületében

A Philips DVD mikro rendszer segítségével a legjobbat hozhatja ki DVD-iből, DivX filmjeiből és MP3 CD-iből. A nagy teljesítményű, mélyhangtölcséres hangsugárzók a nagyfelbontású HDMI 1080p felkonvertálással átütő erejű otthoni szórakozást nyújtanak.

#### **Tegye gazdagabbá a hangélményt**

- 100 W kimeneti RMS összteljesítmény
- A Bass Reflex hangsugárzók mély és erőteljes basszushangzást produkálnak

#### **Élvezze kedvenc filmjeit és zeneszámaikat**

- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához
- DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- Karaoke - A véget nem érő otthoni éneklésért

#### **Egyszerű használat**

- FM digitális hangolás a 20 állomás programozásához

# PHILIPS

## Fénypontok

### HDMI 1080p



A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang átvitelére, az analóg jellé konvertálás elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

### HDMI ARC

A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához

### USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

### Karaoke - A véget nem érő éneklés



Karaoke - A véget nem érő otthoni éneklésért

### DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) és képek



A Philips lejátszó a legtöbb kapható DVD és CD lemezformátummal kompatibilis. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) és Picture CD - mind lejátszhatók egyetlen lejátszón. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A CD-RW rövidítés olyan CD-meghajtót takar, amellyel lejátszható az általában használt újraírható CD-k formátuma.

### Bass Reflex hangsugárzók

A hangszóró mögött található egy kamra, amely az akusztikus hangolászú nyílások felé vezeti a levegőt, erőteljesebbé és valóságosabbá téve a mélyhangok megszólalását.

# Műszaki adatok

## Hang

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 100 W

## Hangszórók

- Hangszórók: 4,5"-es mélynyomó
- Fő hangszóró: Kétutas
- Hangszóró típusok: Mylar magassugárzó

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD-Video, Kép-CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, PBC, Lassú mozgás, Nagyítás, Szülői felügyelet, Lemezmenü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől
- DVD régiókód.: 2
- Videó javítása: Video-felkonvertálás

## Audiclejátszás

- Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/program, Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése
- Direct USB módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Leállítás

## Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Képjavítás: Diabemutató MP3 lejátszással
- Adathordozók lejátszása: Kép-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM antenna
- RDS: Programtípus, Állomásnév

## Csatlakoztathatóság

- HDMI 1: HDMI-ARC (Audió visszirányú csatorna)
- Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga cinch)
- Audiocsatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/jobb)
- USB-vel: USB-gazdaport
- Mikrofon: digitális hangfelvevő
- Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet
- Mélynyomó-kimenet: 1

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Javaslatok: DIM üzemmód

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), Váltakozó áramú hálózati kábel
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
- Távvezérlő

## Méretek

- Főegység mélysége: 243 mm
- Főegység magassága: 120 mm
- Főegység szélessége: 200 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 160 x 206 mm
- Fő hangszóró magassága: 243 mm
- Csomag mélysége: 265 mm
- Csomag magassága: 465 mm
- Csomag szélessége: 396 mm
- Nettó tömeg: 5,8 kg

## Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma  
2016-12-14

Verzió: 2.0.8

12 NC: 8670 001 02474  
EAN: 08 71258 16857 44

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)