

Philips  
Hudební mikrosystém

### Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, FM  
DAB+

**BTB2570**



## Více síly pro vaši hudbu

Objevte znovu alba, která máte rádi. Tento elegantní mikrosystém nabízí bohatý zvuk o výkonu 70 W, díky čemuž vám umožní vychutnat si vše od klasických disků CD až po váš nejnovější seznam skladeb. Reproduktory se systémem bass-reflex zlepšují zvuk pomocí hlubokých tónů.

### Sytý, čistý zvuk

- Dvoupásmové reproduktory bass-reflex. Plné a silné nízké tóny
- 4" basový reproduktor s kuželovým výškovým reproduktorem
- Maximální výstupní výkon 70 W
- Digitální nastavení zvuku. Vyberte přednastavený styl zvuku

### Veškerá hudba

- CD přehrávač. Digitální rádio DAB+/FM
- Digitální ladění s až 20 předvolbami
- Bezdrátový přenos hudby technologií Bluetooth
- USB. Okamžité připojení hudebních zařízení
- Audio vstup. Připojení téměř ke každému zdroji

### Nechte místnost naplnit melodií

- Napájení ze sítě (vstup napájení). Dálkové ovládání
- Rozměry hlavní jednotky: 220 × 104 × 231 mm
- Rozměry reproduktoru: 185 × 260 × 140 mm

# PHILIPS

## Přednosti

### **Veškerá hudba**

Tento elegantní integrovaný mikrosystém umožňuje streamovat seznamy skladeb a další obsah s bohatým zvukem, který naplní celou místnost. Oprašte klasiku ve své sbírce disků CD díky CD přehrávači, který přehrává také disky CD se soubory MP3 a nahrané disky CD. Tuner digitálního rádia poskytuje křišťálově čistý příjem a můžete nastavit až 20 předvoleb pro své oblíbené stanice DAB+ nebo FM.

### **Bohatý zvuk s plnými basy**

Reproduktory v provedení do poliček poskytují ostrý zvuk z výškových reproduktorů a silné basy ze 4" basových reproduktorů a portů bass-reflex. Maximální výkon 70 W

přináší bohatý zvuk do menších prostor: ideální do bytů, kanceláří a kuchyní.

### **Stará škola se setkává s novou**

Matně černá centrální jednotka a skříňně reproduktorů připomínají design samostatných hi-fi reproduktorů. Basový reproduktor a výškový reproduktor jsou v lesklém černém provedení, které zajistí moderní vzhled. Texturovaný ovladač hlasitosti vyvolá při obsluze příjemný „analogový“ pocit. V horní části jednotky jsou tlačítka pro párování, výběr zdroje a ovládání přehrávání/ladění.

### **Digital Sound Control**

Hip-hop nebo chorál, symfonie nebo rocková opera? Ať už máte rádi cokoli, funkce Digital

Sound Control tohoto mikrosystému vám umožní vychutnat si to více. Vyberte si z přednastavených zvukových stylů navržených tak, aby z vaší hudby vyniklo to nejlepší.

### **Jako doma u vás doma**

Tento mikrosystém s napájením ze sítě vypadá skvěle v každé místnosti. Bezdrátový dosah Bluetooth je 10 m a chytré zařízení můžete nabíjet přes port USB, pokud je systém v pohotovostním režimu. Díky dálkovému ovladači s jednoduchým použitím máte na dosah ruky klíčové funkce systému, takže můžete ovládat atmosféru, aniž byste ji narušovali.



# Specifikace

## Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop, přehrávání programu
- Bluetooth: Přehrávání/Pauza, Předchozí/Další

## Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Předvolby stanic: 20 FM, 20 DAB
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání
- DAB/DAB+: Informační displej

## Zvuk

- Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC
- Maximální výstupní výkon (RMS): 70 W

## Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 4" basový reproduktor, Kuželový výškový reproduktor
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

## Možnosti připojení

- Bluetooth
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP

- Vstup audio (3,5 mm)
- USB: Hostitelský port USB, maximální nabíjení 2A

## Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Typ obrazovky: Displej LED
- Typ zavádění: zásuvka

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Anténa systému DAB
- Dálkový ovladač: Dálkový ovladač s 21 tlačítky
- Stručný návod k rychlému použití

## Spotřeba

- Napájení: 50 Hz, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz

## Rozměry

- Šířka hlavní jednotky: 220 mm
- Výška hlavní jednotky: 104 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 231 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 140 x 185 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 260 mm
- Šířka balení: 383 mm
- Výška balení: 348 mm
- Hloubka balení: 358 mm
- Hrubá hmotnost: 7,5 kg
- Čistá hmotnost: 5,3 kg



Datum vydání 2022-05-12

Verze: 4.0.8

12 NC: 8670 001 46556  
EAN: 69 59033 84808 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)