

Philips
5.1 home cinema

RMS-vermogen van 1000 W
DVD-weergave

HTS3377



Spectaculaire Surround Sound met een diepe, krachtige bas

De High Definition-beelden en Surround Sound van dit systeem staan garant voor home entertainment van topklasse. U krijgt kraakheldere beelden met HDMI 1080p upscaling vanaf USB-stations, draagbare mediaspelers en vrijwel elk type disc.

Breng audio en video tot leven

- Clear Voice voor duidelijkere stemmen in films en muziek
- FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
- DoubleBASS voor extra diep bass-geluid
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
- DTS, Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- Geavanceerde klasse D-versterker voor compact en krachtig geluid
- Karaoke Scoring voor leuke en spannende zangwedstrijden bij u thuis

Aansluitingen voor allerlei bronapparaten

- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen

Speel al uw films en muziek af

- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's
- Geeft WMV, DivX, WMA, MP3 en foto's (JPEG) weer die zijn gemaakt met een digitale camera
- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

Kenmerken

HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-

apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Een ingebouwde DTS- en Dolby Digital-decoder zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

Karaoke Scoring

Maak uw karaokesessies nu nog leuker met Karaoke Scoring. Laat uw prestaties beoordelen om nog beter te worden of houd vriendschappelijke wedstrijden. Karaoke Scoring beoordeelt uw zangkunsten en geeft door middel van een humoristische afbeelding weer hoe goed u het gedaan hebt. Uw garantie voor oneindig veel plezier.

Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst mediaformaat weer - ongeacht of het WMV, DivX, MP3 of JPEG is.

Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.

Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst discformaat weer: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW of DVD+R DL. Speel al uw discs af op één apparaat en ervaar ongeëvenaarde flexibiliteit en afspeelgemak.

DivX Ultra Certified

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG-4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's. DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen en verschillende tracks en menu's, heel handig in één bestandsformaat.



Specificaties

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling (720p, 1080i/p)

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 6 x 167 W
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 40 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 60 dB
- Geluidssysteem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Nachtstand
- Equalizer-instellingen: Rock, Actie, Klassiek, Concert, Drama, Lounge, Games, Sport

Videoweergave

- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Roteren, Zoom, Diapresentatie met muziek

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Hi-speed USB, Microfooningang (aansluiting 3,5 mm), MP3-lijningang
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, Composiet video-uitgang (CVBS), AUX-ingang, FM-antenne, Easy-Fit-luidspreker aansluitingen, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang

Vermogen

- Stroomvoorziening: 120 - 230 V wisselspanning, 50 - 60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Energieverbruik: 180 W

Luidsprekers

- Satellietluidspreker: 2 op de vloer staande zuilen
- Satellietluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 40 - 150 Hz
- Subwoofertype: Passief

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, CVBS Video-kabel, FM-antenne, Netsnoer, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantietaal

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 58 x 332 mm
- Gewicht van het apparaat: 2,8 kg
- Breedte van de voorluidspreker: 103 mm
- Hoogte van de voorluidspreker: 203 mm
- Diepte van de voorluidspreker: 71 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 0,54 kg
- Breedte van de achterluidspreker: 262 mm
- Hoogte van de achterluidspreker: 1199 mm
- Diepte van de achterluidspreker: 264 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 3,376 kg
- Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 244 x 100 x 74 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,791 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 163 x 363 x 369 mm
- Gewicht van de subwoofer: 4,703 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 962 x 440 x 409 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 20,7 kg



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 2.1.10

12 NC: 8670 000 48799
EAN: 87 12581 45952 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com