



Philips  
PhotoFrame

20,3 cm / 8", LCD

Omjer okvira 4:3

8FF3FPB

## Podijelite uspomene

Koliko ste digitalnih fotografija zametnuli na svom računalu? Pregledajte, podijelite, organizirajte i prisjetite se svojih uspomena uz Philips PhotoFrame™, najlakši način za dijeljenje uspomena prikazom digitalnih fotografija nevjerojatne kvalitete - bez računala.

### Zaslon vrhunske kvalitete za fotografije nalik otisnutima

- Visoka gustoća piksela za oštar i detaljan prikaz fotografija
- imagen za oštre i žive boje
- Omjer širine i visine od 4:3 za optimalan prikaz bez izobličenja
- Osvježite stare uspomene tehnologijom RadiantColor

### Jednostavan prikaz i upravljanje digitalnim fotografijama

- Zabavni kolaži: prikaz više slika odjednom
- Gledajte fotografije na USB flash pogonu bez računala

### Jednostavno intuitivno rukovanje i izvanredna praktičnost

- Automatsko okretanje fotografije za prilagođavanje okomitom ili vodoravnom položaju

### Ekološki dizajn

- Zaslon s automatskim uključivanjem/isključivanjem u prethodno postavljeno vrijeme za štednju energije

### Elegantan i zaobljen dizajn pristaje vašim fotografijama

- Sjajni premaz vrhunskog ukusa i savršenog osjećaja na dodir

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Istaknute znač.

## Zaslon s visokom gustoćom piksela

Najbolji zaslon visoke gustoće prikazuje omiljene fotografije uz jednako bogate detalje "vjerne stvarnosti" i životne boje kao na ispisanim fotografijama visoke kvalitete.

## imagen tehnologija

imagen je ekskluzivna tehnologija poboljšanja slika tvrtke Philips koja automatski analizira fotografije i prilagođava ih na ispravnu boju i optimalan kontrast: imagen razdvaja boje kako ne bi dolazilo do "preklapanja", podešava raspodjelu svjetline za izvrsne vizualne kontraste i ispravlja Gamma postavke za preciznost boja.

## Savršeni omjer okvira 4:3

Digitalni okvir PhotoFrame tvrtke Philips osigurava prikaz fotografije u omjeru 4:3 za najbolji vizualni doživljaj.

## RadiantColor

RadiantColor je ekskluzivna tehnologija tvrtke Philips za prikaz manjih fotografija u optimalnom omjeru 4:3 koja produljuje boje na rubovima fotografije čija veličina nije preko cijelog zaslona, uz uklanjanje crnih crta i izobličenja omjera širine i visine.

## Efekt kolaža više fotografija

Efekt prikaza slajdova za pregled fotografija u obliku kolaža koji automatski i nasumično sakuplja različite fotografije kako se ne bi stvorili neprivlačni rubovi fotografija koje su manje od veličine zaslona.

## Pregled fotografija preko USB flash pogona

USB priključnica za jednostavan pregled i dijeljenje fotografija pohranjenih na USB flash pogonu.

## Zaslon s automatskim uključivanjem/isključivanjem

Timer uključuje i isključuje PhotoFrame u vrijeme koje odaberete i smanjenjem potrošnje energije vodi brigu o okolišu budući da se na taj način može uštedjeti do jedne trećine troškova energije za PhotoFrame.

## Automatsko okretanje

Automatsko prepoznavanje pejzaža/portreta uključuje senzor koji prepoznaje usmjerenost PhotoFrame i svaku fotografiju prikazuje u odgovarajućem načinu.



# Specifikacije

## Slika/Zaslon

- Kut gledanja: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Vijek trajanja, do 50% svjetline: 20 000 h
- Omjer širine i visine: 4:3
- Svjetlina: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Rezolucija zaslona: 800 x 600
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 300:1

## Mogućnost povezivanja

- USB: USB 2.0 glavni uređaj, USB 2.0 podređeni uređaj

## Medij za spremanje podataka

- USB: USB flash pogon
- Vrste memorijskih kartica: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedijaska kartica, xD kartica, Memory stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

## Praktičnost

- Čitač kartica: Ugrađeno (2x)
- Podržani format fotografije: JPEG fotografija, Do 10 MB JPEG datoteka, Do 20 megapiksela
- Smještaj: Automatsko okretanje slike, Pejzaž, Portret
- Tipke i kontrole: 3 tipke, Tipka za navig. u 4 smj. i potvrdu
- Način reprodukcije: Pretraživanje punog zaslona, Prikaz slajdova, Pretraživanje sličica
- Uređivanje fotografija: Kopiranje, Brisanje, Zakretanje, Zumiranje i smanjivanje
- Efekti fotografija: Crno-bijela slika, Okviri, Sepia, Sjajna boja
- Postavke prikaza slajdova: Nasumično, Uzastopno, Efekt prijelaza
- Pozadinska slika zaslona: Crna, Bijela, Siva, Automatska prilagodba
- Funkcija postavljanja: Podešavanje svjetline, Jezik, Status, Automatsko uključivanje/isključivanje, Uključivanje/isključivanje zvučnog signala, Podešavanje sata i datuma, Omogućivanje/onemogućivanje prikaza sata, Alarm
- Stanje sustava: Verzija programske datoteke, Preostala memorija

- Stanje priključenih medija: Priključeni medij, Preostala memorija
- Plug & Play kompatibilno: Windows Vista, Windows 2000/XP ili kasnija verzija, Mac OS X
- Odobrenja prema propisima: BSMI, C oznaka, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Švicarska, UL/cUL
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Španjolski, Njemački, Francuski, Talijanski, Nizozemski, Danski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Japanski

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Adapter za napajanje, USB kabel, Postolje, Kratke upute za korisnike, Korisnički priručnik

## Dimenzije

- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 244,6 x 167,4 x 121,1 mm
- Težina: 0,494 kg
- Raspon temperature (rada): 0°C do 40°C
- Raspon temperature (skladištenje): -20°C do 70°C

## Snaga

- Potrošnja energije: 6,3 W
- Podržana potrošnja energije: Napajanje na izmjeničnu struju

## Dimenzije ambalaže

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 29,3 x 27,9 x 8,5 cm
- Neto težina: 0,878 kg
- Bruto težina: 1,137 kg
- Tara težina: 0,259 kg
- EAN: 87 12581 41225 8
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton

## Vanjski karton

- Outer carton (L x Š x V): 31,2 x 29,6 x 20,2 cm
- Neto težina: 1,756 kg
- Bruto težina: 2,813 kg
- Tara težina: 1,057 kg
- GTIN: 1 87 12581 41225 5
- Broj pakiranja: 2



Datum izdavanja  
2011-07-25

Verzija: 5.0.15

12 NC: 8670 000 39002  
EAN: 87 12581 41225 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)